

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS PURPLE

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS PURPLE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102328
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Purple
- Make: Glock
- Model: 19,34,Gen 4,17,Gen 3
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950613731

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto ALPHA TRIGGER PER GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS entschieden haben. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockHandfeuerwaffe zu verbessern, während die legendäre Zuverlässigkeit und Sicherheit des GlockBetriebssystems erhalten bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur in kompatiblen GlockModellen (G17, G19, G22, G23, G34, Gen 3 und Gen 4).
- Halten Sie den Abzug und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Berücksichtigen Sie die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Führen Sie keine Änderungen an der Waffe oder dem Abzug durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Testen Sie den Abzug in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Setzen Sie den Timney Alpha Trigger in die Waffe ein, indem Sie die mitgelieferten OEMKomponenten und Federn verwenden.
- Überprüfen Sie die Installation auf korrekte Passform und Funktion.

2. Nutzung des Abzugs:

- Halten Sie die Waffe immer in sicherer Richtung.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen für den sicheren Umgang mit Feuerwaffen befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile oder Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, sicher und verantwortungsvoll mit Ihrem ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3LBS umzugehen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und Leistung Ihrer Waffe zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS. This product is designed to enhance the performance of your Glock handgun while maintaining its legendary reliability and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and installation of the trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Always follow the manufacturer's guidelines for your specific Glock model.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- If you experience any issues, do not attempt to use the firearm until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ALPHA TRIGGER with Glock models specified (G17, G19, G22, G23, G34, Gen 3 and Gen 4).
- Ensure that all installation procedures are followed as described in this guide.
- Be aware that modifying your firearm may affect its warranty and liability.
- Always practice safe handling and storage of your firearm.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your Glock is unloaded.
- Gather necessary tools: screwdriver, punch tool, and any other required tools for installation.

2. Remove the Factory Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock and remove the factory trigger components.

3. Install the ALPHA TRIGGER:

- Carefully install the ALPHA TRIGGER components as per the provided installation instructions.
- Ensure that all parts are secure and properly aligned.

4. Reassemble the Firearm:

- Once the ALPHA TRIGGER is installed, reassemble your Glock according to the manufacturer's guidelines.
- Doublecheck that all components are securely in place.

5. Test the Trigger:

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith.

Usage

- Practice using the trigger in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always maintain proper firearm safety practices when handling your Glock.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal options if necessary.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ALPHA TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre Glock. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler votre arme à feu.
- Conservez votre arme et ses composants dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le déclencheur ALPHA TRIGGER avec les modèles de Glock spécifiés (G17, G19, G22, G23, G34 Gen 3 et Gen 4).
- Ne modifiez pas le déclencheur ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le déclencheur si vous soupçonnez qu'il est défectueux ou endommagé.
- Assurez-vous que le déclencheur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, clé, etc.).

2. Installation:

- Retirez le déclencheur d'origine de votre Glock en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur de votre arme.
- Installez le déclencheur ALPHA TRIGGER en suivant les étapes inverses. Assurez-vous que tous les composants sont bien en place.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant un test à vide (sans cartouches).

3. Utilisation:

- Une fois installé, familiarisez-vous avec la course et la sensation du déclencheur.
- Pratiquez dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme dans des situations réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous n'avez plus besoin du déclencheur, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à un professionnel qualifié pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur ALPHA TRIGGER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et les informations relatives au produit pour faciliter toute communication.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement d'armement. En suivant ces directives, vous garantiserez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Profitez de votre expérience avec le déclencheur ALPHA TRIGGER, et tirez en toute confiance !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto ALPHA TRIGGER PER GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Timney Alpha per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il grilletto solo su armi compatibili, come specificato nelle caratteristiche del prodotto.
- Mantieni il grilletto e tutti i componenti dell'arma in buone condizioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il grilletto e le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non modificare il grilletto o i suoi componenti. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando installi o maneggi il grilletto.
- Testa il grilletto in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni di tiro reale.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore della Glock.

2. Installazione del Grilletto Timney Alpha:

- Inserisci la barra del grilletto Timney nella posizione corretta.
- Fissa il percussore trattato con Teflonnickel.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente in posizione.

3. Verifica del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui diversi cicli di prova per verificare la corsa del grilletto e la risposta dell'arma.

4. Utilizzo:

- Utilizza il grilletto solo in condizioni di tiro sicure e controllate.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali legati alle armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Il Grilletto Timney Alpha per Glock è progettato per offrirti prestazioni superiori e un'esperienza di tiro migliorata. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il prodotto come indicato, puoi garantire un uso sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto Timney.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

3LBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen takaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Glock Gen 3 ja Gen 4 malleissa (G17, G19, G34).
- Käytä tuotetta vain aikuisille tarkoitetuissa ympäristöissä ja varmista, että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, varmistaen, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että liipaisin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ensin Glockpistoolista kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Irrota alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Alpha Trigger liipaisimen paikalleen. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu vapaasti ja että se on oikein säädetty.

2. Käyttö

- Kun liipaisin on asennettu, testaa se turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ja laillisessa ympäristössä.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta varmistaaksesi tuotteen pitkäikäisyyden.

Hävittämisohjeet

- Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat apua tuotteen käyttöön, asennukseen ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckets prestanda, men det är viktigt att använda den på ett säkert sätt. Denna guide ger dig nödvändig information för att säkerställa en säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen och tillbehör.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar installationen av avtryckaren.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Timney Alpha Trigger med Glock Gen 3 och Gen 4 modeller, inklusive G17, G19, G22, G23 och G34.
- Undvik att använda avtryckaren om den visar tecken på skador eller defekter.
- Kontrollera alltid avtryckarens funktion efter installationen innan du använder vapnet.
- Håll avtryckaren och vapnet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd avtryckaren endast för dess avsedda syfte och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Installations och användningsanvisningar

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen (skruvmejsel, etc.).

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Alpha Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckarstången i avtryckarfacket.
 - Fäst avtryckarsäkringen på rätt plats.
 - Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade.

3. Testa avtryckaren:

- Efter installationen, kontrollera avtryckets funktion genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Testa avtryckets drag för att säkerställa att det fungerar som avsett.

4. Användning:

- Använd vapnet endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsrutiner och riktlinjer för skjutning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller återvinningscentraler för riktlinjer om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Dessa instruktioner är avsedda att säkerställa en säker och effektiv användning av Timney Alpha Trigger. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en förbättrad skytteupplevelse med din Glock. Tack för att du prioriterar säkerheten!