

# **ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY**

## **ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS PURPLE**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

### **Un Déclencheur de Rechange Fiable pour Vos Glocks Gen 3 et Gen 4**

Bien sûr, il existe de nombreux déclencheurs Glock de recharge, mais combien d'entre eux sont conçus pour maintenir la légendaire fiabilité que vos pistolets Glock sont connus pour offrir ? Ce déclencheur Timney Alpha a été spécialement conçu pour vous offrir un déclencheur amélioré sans sacrifier la fiabilité, la sécurité ou la durabilité intégrées à votre arme. Chaque déclencheur Timney Alpha est conçu pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système d'exploitation Glock, tout en améliorant la course du déclencheur pour de meilleures performances. Ce déclencheur comprend une barre de déclenchement et un crantage traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de déclencheur droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de déclenchement nette et propre mesurant trois livres. En dehors de ces composants, le déclencheur Timney Alpha utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces du déclencheur sont faciles à installer, donc vous n'aurez besoin d'aucun armurier pour améliorer votre Glock de référence. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. Le déclencheur est conçu pour s'adapter aux modèles Gen 3-4 du G17, G19, G22, G23 et G34.



### **Caractéristiques**

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS PURPLE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430102328
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finition: Purple
- Modèle: 19,34,Gen 4,17,Gen 3
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950613731

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre Glock. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne laissez jamais les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler votre arme à feu.
- Conservez votre arme et ses composants dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le déclencheur ALPHA TRIGGER avec les modèles de Glock spécifiés (G17, G19, G22, G23, G34 Gen 3 et Gen 4).
- Ne modifiez pas le déclencheur ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le déclencheur si vous soupçonnez qu'il est défectueux ou endommagé.
- Assurezvous que le déclencheur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que votre Glock est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, clé, etc.).

### 2. Installation:

- Retirez le déclencheur d'origine de votre Glock en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur de votre arme.
- Installez le déclencheur ALPHA TRIGGER en suivant les étapes inverses. Assurezvous que tous les composants sont bien en place.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant un test à vide (sans cartouches).

### 3. Utilisation:

- Une fois installé, familiarisezvous avec la course et la sensation du déclencheur.
- Pratiquez dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme dans des situations réelles.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous n'avez plus besoin du déclencheur, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à un professionnel qualifié pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur ALPHA TRIGGER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et les informations relatives au produit pour faciliter toute communication.

## Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement d'armement. En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Profitez de votre expérience avec le déclencheur ALPHA TRIGGER, et tirez en toute confiance !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)