

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS SILVER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Un Déclencheur de Rechange Fiable pour Vos Glocks Gen 3 et Gen 4

Bien sûr, il existe de nombreux déclencheurs Glock de recharge, mais combien d'entre eux sont conçus pour maintenir la légendaire fiabilité que vos pistolets Glock sont connus pour offrir ? Ce déclencheur Timney Alpha a été spécialement conçu pour vous offrir un déclencheur amélioré sans sacrifier la fiabilité, la sécurité ou la durabilité intégrées à votre arme. Chaque déclencheur Timney Alpha est conçu pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système d'exploitation Glock, tout en améliorant la course du déclencheur pour de meilleures performances. Ce déclencheur comprend une barre de déclenchement et un crantage traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de déclencheur droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de déclenchement nette et propre mesurant trois livres. En dehors de ces composants, le déclencheur Timney Alpha utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces du déclencheur sont faciles à installer, donc vous n'aurez besoin d'aucun armurier pour améliorer votre Glock de référence. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. Le déclencheur est conçu pour s'adapter aux modèles Gen 3-4 du G17, G19, G22, G23 et G34.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS SILVER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430102329
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finition: Argent
- Modèle: 17,34,19,Gen 4,Gen 3
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950613717

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre Glock. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assurez-vous de lire attentivement chaque section avant l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que votre arme est toujours traitée comme si elle était chargée.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou d'autres composants de l'arme, sauf si spécifiquement recommandé par le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez de tirer avec le déclencheur si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du déclencheur.
- Ne laissez jamais le déclencheur ou l'arme sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Sécurité d'abord** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancien déclencheur** :
 - Retirez le chargeur et vérifiez que la chambre est vide.
 - Suivez les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur d'origine.
- Installation du déclencheur Timney Alpha** :
 - Insérez le nouveau déclencheur dans le mécanisme de votre Glock.
 - Assurez-vous que tous les composants sont correctement alignés et fixés.
 - Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement avant de remettre l'arme en service.

Utilisation

- Effectuez un tir de test dans un environnement contrôlé pour vérifier le fonctionnement du déclencheur.
- Familiarisez-vous avec la course du déclencheur et la sensation de tir avant d'utiliser l'arme dans des situations réelles.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le déclencheur ou d'autres composants dans des décharges ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser de votre déclencheur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur Timney Alpha, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Déclencheur ALPHA TRIGGER.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr