

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 5 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS GREEN

An Enhanced, Safe Trigger for Your Gen 5 Glock

Even though there's a lot to like about the Gen 5 Glock, one thing that could be improved is the trigger. However, many aftermarket triggers don't give you a guarantee on maintaining the reliability of your go-to handgun, but Timney Triggers designed its Alpha Trigger with reliability and safety in mind. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 5 models of the G17, G19 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS GREEN
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102332
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 -
- Finish: Green
- Make: Glock
- Model: 19,Gen 5,17,34
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615704

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Alpha per Glock® Gen 5 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS entschieden hast. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig befolgst.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen GlockModellen (G17, G19, G34, Gen 5).
- Halte den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Teile und Werkzeuge.
- Bei der Installation des Abzugs trage geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).
- Vermeide es, den Abzug zu manipulieren oder zu modifizieren, um die Sicherheit nicht zu gefährden.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.

2. Installation des Abzugs:

- Befolge die beiliegenden Anweisungen zur Installation des ALPHA TRIGGER.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, indem du die Waffe in einer sicheren Umgebung testest.

3. Nutzung des Abzugs:

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, das Ziel zu treffen.
- Achte darauf, dass du die Finger vom Abzug hältst, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder defekte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und konsultiere Fachleute, wenn du unsicher bist.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Trigger for your Glock® Gen 5 model. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® handgun before installing the trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Timney Alpha Trigger with Glock® Gen 5 models G17, G19, and G34.
- Do not modify the trigger or any of its components beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the trigger under adverse conditions, such as extreme temperatures or excessive moisture.
- Ensure that the trigger is installed correctly to prevent unintended discharges.
- If you experience any issues with the trigger, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is completely unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools for installation, including a punch tool and a suitable workspace.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the frame of the Glock® handgun.
- Using the punch tool, carefully remove the factory trigger pin.
- Take out the factory trigger and its components.
- Install the Timney Alpha Trigger by inserting it into the trigger housing.
- Reinsert the factory trigger pin to secure the new trigger in place.
- Ensure that the trigger moves freely and is properly aligned.

3. Testing the Trigger

- Before using the firearm, perform a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Pull the trigger to ensure a crisp and clean pull, as designed.
- Check that the safety mechanisms are functioning as intended.

4. Usage

- When using your firearm, maintain proper grip and stance.
- Always be aware of your target and what lies beyond it.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If you decide to dispose of the trigger, do so in a manner that prevents it from being used improperly.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of at designated facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney Alpha Trigger, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Alpha Trigger. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling.

Guide de Sécurité du Produit pour la Détente ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente ALPHA TRIGGER pour votre Glock Gen 5. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la détente.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre détente et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la détente ou d'autres composants de l'arme, sauf si cela est spécifiquement recommandé par le fabricant.
- En cas d'accident ou de défaillance, contactez immédiatement un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec la détente si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous n'êtes pas sûr de vos compétences.
- Utilisez toujours des protections auditives et visuelles lors du tir.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre Glock et de la détente avant de les utiliser sur le terrain.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient affecter la performance de la détente.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Glock est déchargé et que l'environnement de travail est propre.
2. **Retrait de l'ancienne détente:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne détente. Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les composants.
3. **Installation de la détente Alpha:**
 - Insérez la barre de détente et le sear traités au téflonnickel.
 - Fixez la lame de détente droite en aluminium anodisé.
 - Vérifiez que tous les composants sont bien en place et sécurisés.
4. **Test de fonctionnement:** Avant de tirer, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.

Utilisation

- Tirez avec précaution et concentrez-vous sur votre cible.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous.
- Utilisez la détente dans des conditions sûres et appropriées.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas la détente ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, contactez un professionnel ou un service d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Détente ALPHA TRIGGER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou un professionnel qualifié.

Conclusion

La Détente ALPHA TRIGGER est conçue pour améliorer la performance de votre Glock tout en maintenant la sécurité et la fiabilité. En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Merci de choisir Timney Triggers.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Alpha per Glock® Gen 5 G17/19/34 3 LBS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Alpha per Glock® Gen 5 G17/19/34 3 LBS di Timney. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo Glock, mantenendo al contempo la sua affidabilità e sicurezza. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Glock sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato.
- Conserva il grilletto e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto e i componenti per segni di usura o danni.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la modifica di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Grilletto Alpha Timney progettato per i modelli Glock Gen 5 G17, G19 e G34.
- Non tentare di modificare o alterare il grilletto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi il tuo Glock.
- Assicurati che chiunque utilizzi il tuo Glock sia addestrato e consapevole delle procedure di sicurezza delle armi da fuoco.
- Non lasciare mai un'arma carica incustodita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo Glock sia completamente scarico.
- Rimuovi il caricatore e controlla la camera per assicurarti che non ci siano cartucce.

2. Installazione del Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Grilletto Alpha Timney seguendo questi passaggi:
 - Inserisci la barra del grilletto nel posto designato.
 - Assicurati che il percussore sia correttamente posizionato e fissato.
 - Controlla che tutte le molle siano posizionate correttamente per garantire il corretto funzionamento.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che il grilletto sia installato in modo sicuro e stabile.

3. Uso del Grilletto:

- Prima di utilizzare il tuo Glock, fai un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Assicurati che il grilletto risponda correttamente e che non ci siano anomalie nel suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di armi e accessori.
- Non gettare il grilletto o i componenti in modo irresponsabile; assicurati che siano smaltiti in modo sicuro e appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sulla sicurezza e sull'uso del Grilletto Alpha per Glock, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web di Timney Triggers.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo è essenziale per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Ricorda che la sicurezza deve sempre essere la tua priorità principale quando utilizzi armi da fuoco e accessori.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34

3LBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista havaituista vioista tai ongelmista välittömästi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten silmäsuojia, kun käsittelet asetta.
- Vältä liipaisimen käyttämistä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Alpha Trigger seuraamalla mukana tulevia asennusohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen aseiden käyttämistä.

2. Käyttö

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Säädä liipaisimen vetovoima tarvittaessa, mutta varmista, että se pysyy turvallisena.
- Pidä ase aina turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

Timney Alpha Trigger on suunniteltu tarjoamaan parannettua suorituskykyä ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti aseiden käytettäessä.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock Gen 5. Denna avtryckare är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa att du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara alltid ditt vapen och tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer vid användning av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta innan du påbörjar installationen.
 - Undvik att använda avtryckaren om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.
- **Användning av avtryckaren:**
 - Undvik att trycka på avtryckaren om du inte är redo att skjuta.
 - Kontrollera alltid att ditt vapen är i säkert skick innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation:**
 - Ta bort den gamla avtryckaren från din Glock Gen 5.
 - Följ dessa steg för att installera Timney Alpha Trigger:
 - Ta bort låset på avtryckarsystemet.
 - Installera den nya avtryckaren genom att följa de specifika instruktionerna i produktens installationsmanual.
 - Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och att avtryckaren fungerar som den ska.
2. **Användning:**
 - Lär dig hur avtryckaren fungerar innan du använder den under skytte.
 - Träna på en säker plats för att vänja dig vid avtryckarens känsla.

Avfallshantering

- För att säkerställa korrekt avfallshantering, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapen och tillbehör.
- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i vanliga sopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Om du har frågor eller behöver support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Timney Alpha Trigger. Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder ditt vapen.