

MOBILE SAFE FOR GLOCK 17 - GOSAFE MOBILE SAFE FOR GLOCK 17

[Home](#)

Le GOSAFE Mobile Safe empêche l'utilisation non autorisée et le chargement avec des munitions. Il bloque la détente et verrouille la glissière. Ne peut pas être retiré de l'arme à feu pendant qu'il est verrouillé. Changez votre chargeur GOSAFE ou OEM en quelques secondes. Simple et intuitif. Clé de haute sécurité unique à l'utilisateur. Verrou à came pour un niveau de protection et de qualité optimal. Commandez des clés supplémentaires dès que vous recevez votre GOSAFE Mobile Safe avec le code produit unique inclus sur GOSAFEnow.com. Compatible avec toutes les générations de Glock • Compatible avec tous les holsters.



Caractéristiques

- Nom: [GOSAFE MOBILE SAFE FOR GLOCK 17](#)
- Fabricant: [GOSAFE](#)
- Référence: 430102622
- N° fabr.: GS-MS-GLK17
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 146mm
- Largeur d'expédition: 22mm
- Longueur d'expédition: 32mm
- UPC: 850040234008

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le GOSAFE Mobile Safe pour Glock 17](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le GOSAFE Mobile Safe pour Glock 17

Introduction

Le GOSAFE Mobile Safe est conçu pour empêcher l'utilisation non autorisée et le chargement avec des munitions de votre Glock 17. Ce dispositif bloque la détente et verrouille la glissière, garantissant ainsi une sécurité optimale lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée. Ce manuel fournit des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours suivre les instructions fournies dans ce manuel.
- Ne laissez jamais le GOSAFE Mobile Safe sans surveillance lorsqu'il est déverrouillé.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas le GOSAFE Mobile Safe de quelque manière que ce soit.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez toujours le GOSAFE Mobile Safe tel qu'il est prévu, pour éviter des accidents.
- **Vérification régulière** : Inspectez régulièrement le verrou et la clé pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- **Stockage sécurisé** : Rangez le GOSAFE Mobile Safe dans un endroit sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Clé unique** : Conservez votre clé de haute sécurité dans un endroit sûr et ne la partagez pas.
- **Changement de chargeur** : Changez votre chargeur GOSAFE ou OEM uniquement lorsque le produit est déverrouillé et en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du GOSAFE Mobile Safe :

- Ouvrez le GOSAFE Mobile Safe à l'aide de la clé fournie.
- Placez votre Glock 17 à l'intérieur du dispositif.
- Fermez le GOSAFE Mobile Safe et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé.

2. Utilisation du GOSAFE Mobile Safe :

- Pour déverrouiller, insérez la clé dans le verrou et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirez le GOSAFE Mobile Safe de l'arme à feu uniquement lorsque le verrou est ouvert.
- Pour verrouiller, fermez le GOSAFE Mobile Safe et tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3. Changement de chargeur :

- Pour changer le chargeur, déverrouillez le GOSAFE Mobile Safe.
- Retirez le chargeur actuel et insérez le nouveau chargeur GOSAFE ou OEM.
- Refermez le GOSAFE Mobile Safe et verrouillez-le.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le GOSAFE Mobile Safe avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée du produit.
- Assurez-vous que le produit est complètement déverrouillé avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre GOSAFE Mobile Safe, veuillez consulter le site GOSAFEnow.com pour des informations supplémentaires et un soutien.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et responsable de votre GOSAFE Mobile Safe pour Glock 17. Rappelez-vous que la sécurité de votre arme à feu est primordiale et que le respect des précautions de sécurité est essentiel pour prévenir les accidents.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr