

AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK NATURAL CF

The Aerograde Sporter stock is built from the most advanced materials; the Aerograde sporter stock is the ultimate refinement of their passion for carbon fiber. The stock is made from 100% hand-laid Aerograde carbon fiber. The stock must be bedded at least at the recoil lug and also may need additional fitting for your action and safety. For short action, Rem 700 Footprint actions only. The stock has a heavy/varmint profile barrel channel and sling studs.



Attributes

- Name: AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK NATURAL CF
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 430102930
- Mfr. No.: 810-00003-00
- Action Type: Short
- Color: Carbon
- Make: Remington
- Material: Carbon Fiber
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Weight: 1.688 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 691328232305

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK](#)
- [English: AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Aerograde Sporter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Aerograde Short Action Carbon Fiber Sporter](#)
- [Suomi: AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)

Sicherheitshinweise für den AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK von Christensen Arms. Dieser Schaft ist aus hochmodernen Materialien gefertigt und bietet Ihnen eine verbesserte Leistung für Ihr Schießsystem. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Schaft muss mindestens am Rückstoßblock eingepasst werden.
- Möglicherweise sind zusätzliche Anpassungen erforderlich, um den Schaft optimal an Ihr System und die Sicherung anzupassen.
- Verwenden Sie nur für Kurzschäfte mit Rem 700 Footprint.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft während der Nutzung fest und sicher montiert ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, um die Integrität des Materials zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Schaftes vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug zur Installation verfügen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Schaft von Ihrer Waffe, falls vorhanden.
- Passen Sie den neuen Schaft am Rückstoßblock an.
- Befestigen Sie den Schaft gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Schaft auf Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Verbundmaterialien.
- Bringen Sie den Schaft nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts einen qualifizierten Fachmann oder den Hersteller zu kontaktieren. Achten Sie darauf, dass Sie sich an die entsprechenden Stellen wenden, um die besten Informationen zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK herausholen und gleichzeitig Ihre Sicherheit und die anderer gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Christensen Arms.

AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK. This product is designed with advanced materials to enhance your shooting experience. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). This guide provides important safety information, installation instructions, and contact information for support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the stock is compatible with Remington 700 short action footprint actions.
- Always check for any visible damage or defects before use.
- Do not attempt to modify the stock without proper knowledge and tools.
- Keep the stock and all related components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for wear and tear.
- If you notice any issues, cease use immediately and contact a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the stock with care to avoid dropping or damaging it.
- **Installation:** Ensure that the stock is installed correctly according to the provided instructions.
- **Fitting:** The stock must be bedded at least at the recoil lug. Additional fitting may be required for your action and safety.
- **Shooting Environment:** Use the stock only in safe shooting environments and ensure that all safety protocols are followed.
- **Weight Consideration:** Be aware of the stock's weight (1.688 lbs) when assembling your rifle setup.
- **Use of Accessories:** Only use accessories that are compatible with the stock to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including bedding materials if required.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation:

- Carefully remove the stock from its packaging.
- Align the stock with the action of your rifle.
- Secure the stock to the action using the appropriate screws, ensuring a snug fit.
- Bed the stock at least at the recoil lug using suitable bedding material as needed.

3. Usage:

- Once installed, perform a thorough check to ensure all components are secure.
- Before each use, inspect the stock for any signs of damage.
- Follow all firearm safety protocols when using your rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations regarding carbon fiber and composite materials.
- If the product is damaged or no longer usable, do not dispose of it in regular waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to your AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK, please refer to the appropriate EUbased contact point for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Crosse Aerograde Sporter

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Aerograde Sporter de Christensen Arms. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la crosse est utilisée conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas les enfants manipuler la crosse sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas la crosse si elle présente des défauts visibles ou des dommages.
- Conservez la crosse dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la crosse avec des actions à tir court au format Rem 700.
- Assurez-vous que la crosse est correctement encastrée au niveau du tenon de recul.
- Si nécessaire, effectuez les ajustements supplémentaires pour votre action et votre sécurité.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas la crosse d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse:

- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Alignez la nouvelle crosse Aerograde Sporter avec l'action de votre arme.
- Assurez-vous que la crosse est bien positionnée et encastrée au niveau du tenon de recul.
- Serrez tous les boulons et vis de manière sécurisée, sans forcer.

2. Utilisation de la Crosse:

- Tenez votre arme de manière sécurisée et stable.
- Vérifiez que la crosse est bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez la crosse uniquement pour le tir et dans un environnement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la crosse dans des déchets ménagers ordinaires.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en fibre de carbone.
- Si vous devez vous débarrasser de la crosse, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en composite.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre crosse Aerograde Sporter, veuillez contacter le service client de Christensen Arms. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre contact.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre crosse Aerograde Sporter en toute sécurité et efficacité. Merci de votre confiance dans nos produits.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Aerograde Short Action Carbon Fiber Sporter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Aerograde Short Action Carbon Fiber Sporter di Christensen Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durabilità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il calcio solo con azioni a corto compatibili, in particolare con impronta Rem 700.
- Verifica che il calcio sia correttamente imbullonato e adattato al tuo sistema di azione e sicurezza.
- Fai attenzione durante l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Mantieni il calcio lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danni o usura.
- Non tentare di modificare il calcio senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Assicurati che il calcio sia sempre montato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso dell'arma.
- Non lasciare il calcio in luoghi accessibili ai bambini o a gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona il calcio sulla tua azione Rem 700.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che il calcio non si muova e che sia correttamente allineato.

2. Uso del Calcio:

- Impugna il calcio saldamente durante l'uso.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il calcio con un peso eccessivo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il calcio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il calcio in luoghi pubblici o in natura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare l'ufficio competente dell'Unione Europea.
- Segui le informazioni sui richiami e gli aggiornamenti sulla sicurezza disponibili sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Calcio Aerograde Short Action Carbon Fiber Sporter. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato e di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto.

AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCKIN. Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja se on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön ja asennukseen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ja että se on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Älä yritä muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toiminnasta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha kanta aseestasi ennen uuden asennusta.
- Varmista, että uusi AeroGrade Sporter kanta on yhteensopiva aseesi kanssa (Rem 700 Footprint).
- Kiinnitä kanta aseeseen vähintään palautuslugin kohdalla.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ja pultit ovat tiukasti kiinni.
- Tarvittaessa suorita lisäsovittaminen aseesi ja turvallisuutesi mukaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain lyhyille toiminnoille, kuten Rem 700 Footprint toiminnoille.
- Varmista, että kanta on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista kanta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epätavallista tai häiritsevää sen toiminnassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huomautus

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että tunnet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit AEROGRADE SHORT ACTION CARBON FIBER SPORTER STOCKIN. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti.