

# HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN SHORT ACTION - SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN SA

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le Heatseeker est un système de châssis innovant et abordable pour votre fusil à verrou, vous permettant de mettre à niveau facilement une crosse de fusil d'origine pour une polyvalence améliorée et un aspect moderne et épuré. Ce châssis de 1 lb et 3 onces est usiné à partir d'un bloc solide en aluminium 6061-T6 de haute résistance et comprend un garde-main de 10 onces, 14" découpé dans une forme d'extrusion unique exclusive à Sharps Bros. Le corps du châssis et le garde-main sont finis en Cerakote noir mat. Le garde-main dispose de fentes MLOK sur 4 côtés pour diverses options de fixation (lampe, bipied, vision nocturne, rail ARCA...) et de deux raccords de déconnexion rapide de chaque côté pour l'attache de sangle. Ajoutez la poignée de votre choix grâce à l'interface standard de poignée AR15 de Heatseeker. L'interface de buffer AR intégrée de Heatseeker vous permet également de personnaliser davantage votre fusil avec la crosse de type AR15 de votre choix. Cette offre est destinée au Ruger American Short Action (calibres : 308 WIN, 6.5 Creedmoor). Ce modèle Heatseeker pour le Ruger American est compatible avec les chargeurs AICS à action courte de Magpul et d'Accuracy International. Le modèle Magpul est recommandé.



## Caractéristiques

- Nom: [SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN SA](#)
- Fabricant: [SHARPS BROS](#)
- Référence: 430103247
- N° fabr.: SBC02
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: American Rifle
- Poids: 1.188 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 1.216kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 438mm
- UPC: 850869008804

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Ruger American Short Action](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER pour Ruger American Short Action

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis HEATSEEKER pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est installé correctement avant d'utiliser votre fusil.
- Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé, même si vous pensez qu'il est vide.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le châssis HEATSEEKER.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans consulter un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Déballage:** Retirez le châssis HEATSEEKER et tous les accessoires de l'emballage.
- Vérification:** Inspectez le châssis pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Montage:**
  - Retirez la crosse d'origine du fusil.
  - Fixez le châssis HEATSEEKER à l'action du fusil en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
  - Assurezvous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- Installation du gardemain:** Fixez le gardemain à l'avant du châssis. Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.

### Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les pratiques de sécurité habituelles lors du tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis HEATSEEKER à la poubelle.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les méthodes appropriées de mise au rebut des matériaux en aluminium et des composants en plastique.
- Si le châssis est endommagé et non réutilisable, suivez les réglementations locales concernant les déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis HEATSEEKER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Ils seront en mesure de vous fournir des informations et de l'aide supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement en matière de sécurité. Profitez de votre expérience avec le châssis HEATSEEKER et assurez-vous de toujours respecter les pratiques de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)