

HEATSEEKER CHASSIS FOR SAVAGE 110 SHORT ACTION - SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR SAVAGE 110 SA

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le Heatseeker est un système de châssis innovant et abordable pour votre fusil à verrou, vous permettant de mettre à niveau facilement un crosse de fusil d'usine traditionnel pour une polyvalence améliorée et une apparence moderne et élégante. Ce châssis de 1 lb et 3 onces est usiné à partir d'un bloc solide en aluminium 6061-T6 de haute résistance et comprend un garde-main de 10 onces, découpé dans une forme d'extrusion unique exclusive à Sharps Bros. Le corps du châssis et le garde-main sont finis en Cerakote noir mat. Le garde-main dispose de fentes MLOK sur 4 côtés pour diverses options de fixation (lampe, bipied, vision nocturne, rail ARCA...) et de deux raccords de déconnexion rapide de chaque côté pour attacher une sangle. Ajoutez la poignée de votre choix grâce à l'interface de poignée standard AR15 du Heatseeker. L'interface de tampon AR intégrée du Heatseeker vous permet également de personnaliser davantage votre fusil avec la crosse de type AR15 de votre choix. Cette offre est pour le Savage 110 Short Action (calibres : 308 WIN, 6.5 Creedmoor). Ce modèle Heatseeker est compatible avec les chargeurs AICS de type action courte de Magpul et Accuracy International. Le modèle Magpul est recommandé.



Caractéristiques

- Nom: [SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR SAVAGE 110 SA](#)
- Fabricant: [SHARPS BROS](#)
- Référence: 430103249
- N° fabr.: SBC04
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 110
- Poids: 1.188 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 1.216kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 438mm
- UPC: 858585858581

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis HEATSEEKER

Introduction

Le châssis HEATSEEKER pour le fusil Savage 110 Short Action est un produit innovant conçu pour améliorer la polyvalence et l'apparence de votre arme. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre pays ou région.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne jamais manipuler ou utiliser le châssis en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil équipé du châssis HEATSEEKER.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation du châssis.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers autrui, même en cas de sécurité engagée.
- Ne pas surcharger le gardemain avec des accessoires qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne pas utiliser le châssis dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le châssis HEATSEEKER avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le châssis ou le fusil.
- Assurezvous que le gardemain est correctement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Installation des Accessoires :

- Utilisez les fentes MLOK pour fixer les accessoires de votre choix (lampe, bipied, etc.).
- Vérifiez que tous les accessoires sont solidement fixés avant utilisation.

4. Utilisation :

- Vérifiez toujours que le fusil est en mode de sécurité avant de le manipuler.
- Utilisez le fusil dans un environnement sûr et approprié, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis ou qu'il est endommagé au-delà de la réparation, disposez-en de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des équipements d'armement.
- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le châssis HEATSEEKER, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service clientèle. Assurez-vous de conserver vos preuves d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Ce guide de sécurité vise à vous aider à utiliser le châssis HEATSEEKER en toute sécurité. Respectez toujours les lois locales et les meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr