

HEATSEEKER CHASSIS FOR RUGER AMERICAN RANCH - SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN RANCH

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le Heatseeker est un système de châssis innovant et abordable pour votre fusil à verrou, vous permettant de facilement améliorer une crosse de fusil d'usine traditionnelle pour une meilleure polyvalence et un aspect moderne et épuré. Ce châssis de 1 lb et 3 onces est usiné à partir d'un bloc solide en aluminium 6061-T6 de haute résistance et comprend un garde-main de 10 onces, de 14" découpé dans une forme d'extrusion unique exclusive à Sharps Bros. Le corps du châssis et le garde-main sont finis dans un noir mat Cerakote. Le garde-main dispose de slots MLOK sur 4 côtés pour diverses options de fixation (lampe, bipied, vision nocturne, rail ARCA...) et de deux raccords de déconnexion rapide de chaque côté pour la fixation de la sangle. Ajoutez la poignée de votre choix avec l'interface de poignée standard AR15 du Heatseeker. L'interface de buffer AR intégrée du Heatseeker vous permet également de personnaliser davantage votre fusil avec la crosse de type AR15 de votre choix. Cette offre est destinée au Ruger American Ranch (calibres : 5.56/223, 300 blackout, 7.62x39, 6.5 Grendel, 350 Legend & 450 Bushmaster). Ce modèle Heatseeker est compatible avec des chargeurs AR15 standards.



Caractéristiques

- Nom: [SHARPS BROS HEATSEEKER CHASSIS W/14" HANDGUARD FOR RUGER AMERICAN RANCH](#)
- Fabricant: [SHARPS BROS](#)
- Référence: 430103250
- N° fabr.: SBC05
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: American Ranch Rifle
- Poids: 1.188 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.216kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 438mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Heatseeker pour Ruger American Ranch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis Heatseeker pour Ruger American Ranch

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Heatseeker pour votre fusil Ruger American Ranch. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Toujours manipuler le fusil avec précaution. Traitez-le comme s'il était chargé, même s'il ne l'est pas.
- Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque d'accident.
- Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- Accessoires:** Assurez-vous que tous les accessoires (lampe, bipied, etc.) sont correctement fixés avant l'utilisation.
- Transport:** Transportez le fusil dans un étui approprié pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre Ruger American Ranch.
- Fixez le châssis Heatseeker en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajout d'Accessoires:

- Installez le gardemain en veillant à ce que les slots MLOK soient utilisés correctement pour les accessoires.
- Ajoutez la poignée de votre choix en utilisant l'interface standard AR15.

3. Personnalisation:

- Utilisez l'interface de buffer AR intégrée pour installer la crosse de type AR15 de votre choix.
- Vérifiez que tous les composants sont bien ajustés et sécurisés avant d'utiliser le fusil.

4. Utilisation:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes.
- Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des accessoires d'armement.
- Si le châssis est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Heatseeker, veuillez consulter votre revendeur ou rechercher des informations sur le site officiel du fabricant.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable de votre châssis Heatseeker.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr