

OFFSET EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SIG SAUER P365 - ALIGN TACTICAL OFFSET EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SIG P365 RIGHT HAND

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le bouton de déverrouillage de chargeur étendu décalé ALIGN TACTICAL™ permet à l'utilisateur de reposer son majeur à plat sur la moitié inférieure de l'endroit où se trouve le bord inférieur triangulaire du déverrouillage de chargeur d'origine Sig Sauer® P365®, pour un meilleur contrôle du recul. Conçu de manière ergonomique avec une surface d'engagement améliorée et étendue, plus proche du pouce, pour minimiser/éliminer le déplacement de l'arme dans la main lors de l'éjection des chargeurs.

Meilleure prise pour le contrôle du recul Obtenez la meilleure prise avec un découpage dégagé qui permet un placement naturel des doigts, réduisant ainsi le soulèvement du canon pour ramener les viseurs sur la cible plus rapidement et obtenir un avantage compétitif.



Ergonomie améliorée Éliminez les frottements sur les doigts latéraux lorsque vous positionnez haut sur la poignée de l'arme. Le design décalé permet de reposer le majeur à plat sur la moitié inférieure de l'endroit où se trouve le coin inférieur triangulaire du déverrouillage de chargeur d'origine.

Portée réduite Un meilleur levier aide à maintenir une prise de tir sans avoir à déplacer l'arme dans la main lors des recharges. Une surface de bouton agrandie dépasse davantage et est repositionnée plus haut sur le cadre de la poignée pour offrir un engagement positif tout en réduisant le déplacement du pouce.

*Les holsters qui couvrent le déverrouillage de chargeur peuvent nécessiter un léger ajustement pour l'utilisation. Le déverrouillage de chargeur étendu décalé Align Tactical est compatible avec les modules de poignée Sig Sauer® MICRO-COMPACT P365®, P365X® et P365XL®, Icarus Precision, Mischief Machine, et Wilson Combat® WCP365 en 9/.380. Asymétrique (spécifique à une utilisation à droite ou à gauche). Pièce en acier durci finie en oxyde noir.

Fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie. (non compatible avec les modules P365-XMACRO®)

Caractéristiques

- Nom: [ALIGN TACTICAL OFFSET EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR SIG P365 RIGHT HAND](#)
- Fabricant: [ALIGN TACTICAL](#)
- Référence: 430103367
- N° fabr.: 4212022
- Finition: Noir
- Main: Droit
- Modèle: P365
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.031kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 860004119135

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déverrouillage de Chargeur Étendu Décalé ALIGN TACTICAL pour SIG SAUER P365](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déverrouillage de Chargeur Étendu Décalé ALIGN TACTICAL pour SIG SAUER P365

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déverrouillage de Chargeur Étendu Décalé ALIGN TACTICAL pour votre SIG SAUER P365. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de SIG SAUER P365 avant l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le déverrouillage de chargeur, assurez-vous que l'arme est en mode de sécurité.
- Ne placez jamais vos doigts sur la gâchette tant que vous ne êtes pas prêt à tirer.
- Utilisez le produit uniquement dans un environnement sûr et contrôlé, tel qu'un champ de tir.
- Ne tentez pas de retirer le chargeur lorsque l'arme est chargée.
- Évitez de pointer l'arme vers des personnes ou des objets non ciblés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Démontez votre SIG SAUER P365 conformément au manuel d'utilisation de l'arme.
- Retirez le déverrouillage de chargeur d'origine.
- Installez le déverrouillage de chargeur étendu décalé ALIGN TACTICAL en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le déverrouillage est correctement fixé et qu'il fonctionne sans obstruction.

2. Utilisation :

- Placez votre majeur à plat sur la moitié inférieure de la zone de déverrouillage.
- Appuyez sur le déverrouillage pour éjecter le chargeur en toute sécurité.
- Pratiquez une prise ferme sur l'arme pour minimiser le mouvement lors de l'éjection des chargeurs.
- Effectuez des vérifications régulières pour vous assurer que le déverrouillage fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces en acier.
- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers. Recherchez un centre de recyclage approprié.
- Assurez-vous que le produit est complètement démonté et que toutes les pièces sont éliminées de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter le site web officiel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sécurisée et efficace de votre Déverrouillage de Chargeur Étendu Décalé ALIGN TACTICAL pour SIG SAUER P365. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr