

ASM RING CAP MULTI-OPTIC MOUNT SYSTEM 30MM

The Strike ASM Ring Cap Multi-Optic Mount System is a drop-in add-on for the SI Adjustable Scope Mount (ASM) that gives you almost endless mounting possibilities for just about all Mini/Micro Red Dot Sight (MRDS) footprints on the market or Picatinny rail for mounting IR devices, ranging equipment or any Picatinny based accessories. When you want to enhance your Strike Industries ASM by running a dual optic setup and have a close distance MRDS paired with a Low Power Variable Optic (LPVO) scope, this Strike ASM Ring Cap Mount is an accessory that does not force you to pick only one red dot you have to stick with forever. The included multi-optic plate or Picatinny rail can be mounted at 12 o'clock or 45-degree right or left positions to customize exactly for the specific user. With fitment for almost all MRDS' on the market, the Strike ASM Ring Cap Multi-Optic Mount System gives you a simple and modular just about all-in-one solution to upgrade the functionality of the Strike Industries Adjustable Scope Mount (ASM). Product Features: Only for use with 30mm tube Strike Adjustable Scope Mount (ASM) Optic plate or Picatinny rail can be mounted at 2, 10 or 12 o'clock positions Included optic plate is compatible with all major micro red dot sights on the market Included Picatinny rail for mounting IR devices, ranging equipment or any Picatinny based accessory Lightweight and high-strength Machined from 6061-T6 aluminum RED DOT COMPATIBILITY: C-MORE, DELTAPOINT PRO, DOCTER/NOBLEX, & RMR STANDARDS SHIELD STANDARD: SHIELD FOOTPRINT USING ONLY HOUSING REAR POSTS Visit Strike Industries Website for more compatibility options NOT COMPATIBLE: SIG SAUER ROMEO1, ROMEO1PRO Torque: Do not exceed 15 in/lbs (1.69 nM) for the Strike ASM Ring Cap Mount screws WARNING: When using screws provided in the package, there is always a chance of hardware marring your optic housing finish/coating Be careful and use your best judgment on which hardware to use for your specific setup All installations should only be done by a certified professional gunsmith and properly tested to pass all safe and function tests



Attributes

- Name: ASM RING CAP MULTI-OPTIC MOUNT SYSTEM 30MM
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430103471
- Mfr. No.: SI-STRIKE-ASM-OM
- Action Type: Semi-Auto
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 793811765618

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ASM Ring Cap MultiOptic Mount System](#)
- [English: ASM Ring Cap MultiOptic Mount System Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Montage MultiOptique Strike Industries ASM Ring Cap](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Strike ASM Ring Cap MultiOptic](#)
- [Suomi: ASM RING CAP MULTIOPTIC MOUNT SYSTEM Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ASM Ring Cap MultiOptic Mount System](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání systému montáže Strike ASM Ring Cap MultiOptic](#)

Sicherheitshinweise für das ASM Ring Cap MultiOptic Mount System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das ASM Ring Cap MultiOptic Mount System von Strike Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine flexible und sichere Montage für verschiedene Optiken zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität und den Zustand des Mount Systems, um sicherzustellen, dass es sicher ist.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achte darauf, dass alle Teile des Mount Systems ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Mount System nur mit der empfohlenen 30mmRohr Strike Adjustable Scope Mount (ASM).
- Montiere die Optikplatte oder PicatinnySchiene nur in den angegebenen Positionen (2, 10 oder 12 Uhr).
- Achte darauf, dass die Schrauben des Mount Systems nicht mit mehr als 15 in/lbs (1.69 nM) angezogen werden.
- Verwende nur die im Paket enthaltenen Schrauben, um Beschädigungen an der Oberfläche deiner Optik zu vermeiden.
- Bei der Montage von Zubehörteilen, wie IRGeräten oder Entfernungsmessern, stelle sicher, dass diese korrekt und sicher befestigt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile des ASM Ring Cap MultiOptic Mount Systems vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du über die notwendigen Werkzeuge verfügst, um die Montage durchzuführen.

2. Montage:

- Montiere die Optikplatte oder PicatinnySchiene in einer der empfohlenen Positionen (2, 10 oder 12 Uhr).
- Achte darauf, die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen.
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du das System verwendest.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Mount System korrekt an deiner Waffe montiert ist, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Überwache die Nutzung des Systems, um sicherzustellen, dass es keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Mount Systems sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Strike Industries. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu beitragen, die sichere Nutzung des ASM Ring Cap MultiOptic Mount Systems zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Halte dich an alle Anweisungen und führe regelmäßige Überprüfungen durch, um die Sicherheit zu maximieren.

ASM Ring Cap MultiOptic Mount System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ASM Ring Cap MultiOptic Mount System. This product is designed to enhance the functionality of your Strike Industries Adjustable Scope Mount (ASM) by providing versatile mounting options for Mini/Micro Red Dot Sights (MRDS) and other accessories. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the ASM Ring Cap MultiOptic Mount System by following all instructions and precautions outlined in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls or safety notices. If notified, follow the provided instructions for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety standards and provides clear product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep out of reach of children to prevent misuse or accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that installation is performed by a certified professional gunsmith to avoid improper mounting that could lead to accidents.
- **Torque Settings:** Do not exceed 15 in/lbs (1.69 nM) when tightening the screws for the Strike ASM Ring Cap Mount. Overtorquing can damage the mount or the optic.
- **Optic Compatibility:** Verify that your optic is compatible with the included multioptic plate or Picatinny rail to avoid damage or unsafe usage.
- **Hardware Use:** When using screws provided in the package, exercise caution to prevent marring of your optic housing finish or coating. Use your best judgment regarding hardware selection.
- **Testing:** After installation, conduct proper function tests to ensure that the mount and optic are securely fitted and operational.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean workspace.
- Verify compatibility of the ASM Ring Cap with your optic.

2. Installation Steps:

- Remove the existing ring cap from your Strike Adjustable Scope Mount (ASM).
- Align the ASM Ring Cap MultiOptic Mount System with the ASM.
- Select the desired mounting position for the optic plate or Picatinny rail (12 o'clock or 45degree right or left).
- Secure the mount using the provided screws. Ensure not to exceed the specified torque setting of 15 in/lbs (1.69 nM).
- Attach your optic to the mount, ensuring it is properly aligned and secured.

3. Usage:

- Regularly check the mount and optic for any signs of loosening or wear.
- Use the mount only as intended and avoid any modifications that could compromise safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the ASM Ring Cap MultiOptic Mount System in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal guidelines for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ASM Ring Cap MultiOptic Mount System, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Guide de Sécurité pour le Système de Montage MultiOptique Strike Industries ASM Ring Cap

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage multioptique Strike Industries ASM Ring Cap. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution modulaire et polyvalente pour le montage de dispositifs optiques. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des dispositifs optiques pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation pour éviter d'endommager le matériel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un armurier professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage de lunette ajustable Strike de tube de 30 mm (ASM) avec ce produit.
- Assurez-vous que la plaque optique ou le rail Picatinny est monté correctement pour éviter tout mouvement inattendu.
- Ne dépassez pas un couple de 15 in/lbs (1,69 nM) lors de l'installation des vis du montage Strike ASM Ring Cap.
- Soyez prudent lors de l'utilisation des vis fournies, car elles peuvent endommager la finition de votre logement optique.
- Effectuez toutes les installations uniquement par un armurier professionnel certifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation:

- Fixez le montage sur le tube de 30 mm de votre lunette ajustable (ASM).
- Montez la plaque optique ou le rail Picatinny à 2, 10 ou 12 heures selon vos préférences.
- Serrez les vis en respectant le couple recommandé de 15 in/lbs (1,69 nM).

3. Utilisation:

- Vérifiez que tous les dispositifs optiques sont correctement fixés avant de les utiliser.
- Testez le montage dans un environnement sûr pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode de mise au rebut appropriée, contactez votre centre de déchets local pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un armurier professionnel ou le site de Strike Industries pour plus d'options de compatibilité.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le système de montage multioptique Strike Industries ASM Ring Cap de manière efficace et sécurisée. Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Strike ASM Ring Cap MultiOptic

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di montaggio Strike ASM Ring Cap MultiOptic. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Verifica che il sistema di montaggio sia compatibile con il tuo supporto ottico.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Rivolgiti a un gunsmith professionista certificato per l'installazione e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e hardware forniti nel pacchetto per il montaggio.
- Non superare mai la coppia di serraggio raccomandata di 15 in/lbs (1.69 nM).
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiare la finitura/il rivestimento della custodia ottica.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione del Montaggio:

- Fissa la piastra ottica o la rotaia Picatinny in posizione 12 o a 45 gradi a destra o a sinistra, a seconda delle tue preferenze.
- Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio. Non superare la coppia di serraggio raccomandata.

3. Verifica della Compatibilità:

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo Mini/Micro Red Dot Sight (MRDS) o altri accessori.
- Controlla il sito web di Strike Industries per ulteriori opzioni di compatibilità.

4. Uso del Prodotto:

- Utilizza il sistema di montaggio per migliorare la funzionalità del tuo supporto ottico regolabile.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso del supporto ottico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Consulta le linee guida locali per il riciclaggio di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del sistema di montaggio Strike ASM Ring Cap MultiOptic. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

ASM RING CAP MULTIOPTIC MOUNT SYSTEM

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Strike Industries ASM Ring Cap MultiOptic Mount System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen vastuullisesta hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden laitteidesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole vaurioita tai puutteita ennen asennusta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Älä ylitä suositeltua vääntöä asennettaessa ruuveja (15 in/lbs / 1.69 nM).
- Ole varovainen, kun käytät mukana tulevia ruuveja, sillä ne voivat naarmuttaa optiikkasi pintaa.
- Kaikki asennukset tulisi tehdä vain sertifioidun asehuoltajan toimesta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, jos se on täysin ehjä ja kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset vanhat osat, jos asennat tuotteen olemassa olevaan kiikariin.
- Kiinnitä Strike ASM Ring Cap MultiOptic Mount System kiikarin putkeen käyttäen mukana olevia ruuveja.
- Varmista, että optiikkalauta tai Picatinnyrauta on asennettu haluamaasi asentoon (2, 10 tai 12:00).
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua vääntöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Säädä optiikkaasi tarpeen mukaan ja varmista, että se on turvallisesti paikoillaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai tarkista Strike Industriesin verkkosivusto. Varmista, että käytät vain virallisia osia ja tarvikkeita tuotteen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tämän tuotteen käytössä. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ASM Ring Cap MultiOptic Mount System

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries ASM Ring Cap MultiOptic Mount System. Detta produkt är utformad för att ge mångsidiga monteringsalternativ för olika optiska enheter. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla optiska enheter som anges i produktbeskrivningen.
- Överskrid inte det rekommenderade åtdragningsmomentet på 15 in/lbs (1.69 nM) för skruvarna.
- Var försiktig med att inte skada finishen eller beläggningen på din optik när du installerar eller justerar produkten.
- Använd alltid skruvar och hårdvara som medföljer paketet för att säkerställa korrekt installation.
- Låt installationen utföras av en certifierad professionell vapensmed för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Bekanta dig med installationsmanualen och se till att du har rätt verktyg.

2. Installation:

- Montera optikplattan eller Picatinnynskenan vid önskad position (2, 10 eller 12 o'clock).
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna utan att överskrida det angivna åtdragningsmomentet.
- Kontrollera att produkten sitter fast och är stabil innan användning.

3. Användning:

- Justera optiken enligt dina behov och se till att den är korrekt kalibrerad.
- Använd produkten i enlighet med de avsedda syftena och följ alla säkerhetsåtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten bör kasseras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen besök Strike Industries webbplats. Här kan du hitta ytterligare kompatibilitetsalternativ och supportinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ASM Ring Cap MultiOptic Mount System. Tack för att du väljer Strike Industries!

Návod na bezpečné používání systému montáže Strike ASM Ring Cap MultiOptic

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém montáže Strike ASM Ring Cap MultiOptic. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho puškohledu a poskytl vám flexibilitu při montáži různých optických zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí, abyste předešli nehodám.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na certifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži optiky dbejte na to, abyste nepoškodili povrch optiky.
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 15 in/lbs (1.69 nM) pro šrouby Strike ASM Ring Cap Mount.
- Při použití šroubů dodaných v balení buďte opatrní, abyste předešli poškrábání povrchu vaší optiky.
- Všechny instalace by měly být prováděny pouze certifikovaným zbrojářem a měly by být řádně testovány na bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti v balení: optickou desku, Picatinny lištu a šrouby.
- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace

- Připevněte optickou desku nebo Picatinny lištu na montáž Strike ASM Ring Cap.
- Montáž lze provést na pozice 2, 10 nebo 12 hodin.
- Ujistěte se, že je montáž pevně a bezpečně připevněna.

3. Použití

- Po instalaci optiky zkontrolujte, zda je správně zarovnána a pevně uchycena.
- Při používání dodržujte doporučení výrobce pro údržbu a správné používání optických zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte otázky týkající se bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali systém montáže Strike ASM Ring Cap MultiOptic. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.