

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS - MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Le Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) - AR est un kit de sélection modulaire et ambidextre conçu pour les armes à feu de type AR, offrant des sélecteurs configurables par l'utilisateur avec une ergonomie moderne à un prix accessible. L'ESK - AR comprend trois leviers : plein, court et hybride, un goupille de sélection et un axe de sélection en acier réversible et résistant à la corrosion avec des options de 60 et 90 degrés. La goupille de sélection est disponible en noir ou rouge et fixe le levier à l'axe tout en agissant comme un indicateur de position du sélecteur. L'installation des leviers est simple et peut se faire sans aucun outil. Lorsque vient le moment de retirer un levier, il suffit d'un poinçon. Grâce à un design intelligent et des angles ergonomiques aux bons endroits, ce kit permet plusieurs variations de sélecteurs et une manipulation plus facile du sélecteur avec la main de tir, permettant ainsi d'appliquer un manuel moderne des armes. Conçu pour les récepteurs inférieurs de type AR conformes aux normes militaires. Non compatible avec les récepteurs à tir sélectif Fabriqué aux États-Unis Trois leviers configurables par l'utilisateur pour une utilisation ambidextre Axe réversible permettant un mouvement de sélecteur de 60 ou 90 degrés Construit en polymère de haute résistance et en acier résistant à la corrosion Installation facile en mode plug-and-play



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430104290
- N° fabr.: MAG1254-FDE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 840815143499

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK pour votre arme à feu de type AR15. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le sélecteur.
- Ne manipulez jamais l'arme dans un environnement où des personnes pourraient être présentes.
- Gardez le sélecteur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le sélecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le sélecteur ou ses composants de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien de votre arme.
- Ne forcez jamais le sélecteur lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement installé.
- Évitez d'utiliser le sélecteur dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- Ne laissez jamais le sélecteur en position "tir" lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Si vous constatez un fonctionnement anormal du sélecteur, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main.
- Identifiez les composants du kit : leviers, goupille de sélection et axe réversible.

2. Installation des leviers :

- Choisissez le levier (plein, court ou hybride) selon vos préférences.
- Insérez le levier sur l'axe de sélection en vous assurant qu'il est bien positionné.

3. Fixation :

- Utilisez la goupille de sélection pour fixer le levier à l'axe. Assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement en le déplaçant entre les positions.

4. Ajustement :

- Si vous souhaitez changer l'angle de mouvement, retirez la goupille et réinsérez l'axe dans la position désirée (60 ou 90 degrés).
- Remettez la goupille en place pour sécuriser l'axe.

Utilisation

- Pour activer le sélecteur, déplacez le levier vers la position désirée.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position "sécurité" lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- En cas de besoin, consultez le manuel d'utilisation de votre arme pour plus de détails sur l'interaction avec le sélecteur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sélecteur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, retournez le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du Sélecteur Ambidextre Magpul ESK, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires et de l'assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de votre Sélecteur Ambidextre Magpul ESK. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr