

BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER, BLACK

The Bag Rider CTR is a bolt on addition to the Arisaka Stock Angle Adapter CTR that provides additional functionality with three important features: Provides greater surface area for riding on top of rear rifle bags. Provides a hooked rear surface to facilitate modern precision shooting techniques by providing the support hand a solid point of contact on the rifle stock. Adds a bottom facing QD sling mount socket for competition use, allowing the user to attach a bag to the rear of the rifle quickly and easily. Mike Olivella from Praecore Performance was the catalyst for the Stock Angle Adapter and the inspiration for the Bag Rider: The Stock Angle Adapter is the first installment in a series of precision rifle focused, ergonomic upgrades. The geometry of most popular carbine stocks support a variety of shooting techniques and work well within those requirements. However, if we take a look at any modern, precision focused bolt gun chassis, you will note that all of them feature a 90 degree angle for the recoil pad. This isn't by accident. This geometry promotes greater contact surface area for one of the critical alignment components of a shooter's position behind the rifle. Arisaka took Mike Olivella's requirements and went a step further by incorporating a simple and lightweight solution to the critical fitting components of recoil pad height and cant. Different optic mount and shooter requirements have shown in testing there is almost no wrong configuration, but he does have his favorites. The finishing touch that can't be overlooked is how Arisaka made this accessory to not only work with a few common carbine stocks but also allowed it to accept a popular aftermarket recoil pad. For gas gun precision rifle shooters, this upgrade offers your rifle a lightweight, custom fit solution for your recoil pad with an extra bump up in surface area for your rear support. Weight: 3 oz The adapter is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Compatible with the Magpul CTR and MOE carbine stocks. This Part Requires the Arisaka Stock Angle Adapter CTR



Attributes

- Name: BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER, BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104545
- Mfr. No.: SAA-BR-CTR-BK
- Color: Black
- Make: Arisaka
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850036188254

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Bag Rider für Arisaka Stock Angle Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Bag Rider for Arisaka Stock Angle Adapter](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Bag Rider pour l'adaptateur d'angle de crosse Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bag Rider per Arisaka Stock Angle Adapter](#)
- [Suomi: BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BAG RIDER FÖR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER](#)

Sicherheitshinweise für den Bag Rider für Arisaka Stock Angle Adapter

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Bag Rider für den Arisaka Stock Angle Adapter entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Ergonomie Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Bag Rider nur in Verbindung mit dem Arisaka Stock Angle Adapter CTR.
- Achten Sie darauf, dass der Bag Rider ordnungsgemäß am Adapter befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen oder Stöße, die das Produkt beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Seien Sie beim Umgang mit dem Gewehr vorsichtig und beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für Schusswaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Arisaka Stock Angle Adapter CTR korrekt montiert ist.

2. Installation des Bag Riders

- Entfernen Sie den Bag Rider vorsichtig aus der Verpackung.
- Befestigen Sie den Bag Rider am Arisaka Stock Angle Adapter CTR, indem Sie die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Bag Rider fest sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

3. Nutzung

- Platzieren Sie das Gewehr mit dem Bag Rider auf einer stabilen Unterlage.
- Nutzen Sie die größere Kontaktfläche des Bag Riders, um eine stabile Position beim Schießen zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre unterstützende Hand einen festen Kontaktpunkt am Gewehrschaft hat.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Weitere Informationen finden Sie auf der EU Safety Gate Plattform.

Safety Instruction Guide for the Bag Rider for Arisaka Stock Angle Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Bag Rider for Arisaka Stock Angle Adapter. This product is designed to enhance your shooting experience by providing greater stability and support. However, it is essential to use this product safely and correctly to avoid potential injuries or accidents. This guide outlines important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your Bag Rider.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Bag Rider is installed correctly on the Arisaka Stock Angle Adapter before use.
- Always inspect the product for any damage or wear before each use.
- Use the Bag Rider only with compatible stocks, specifically the Magpul CTR and MOE carbine stocks.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for updates on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the Bag Rider.
- Avoid using the Bag Rider in adverse weather conditions that may affect stability.
- Ensure that the rear rifle bags used are suitable for the Bag Rider and provide adequate support.
- Do not modify the Bag Rider or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Always use proper shooting techniques to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the Arisaka Stock Angle Adapter is properly attached to your rifle stock.
2. **Align the Bag Rider:** Position the Bag Rider on the rear of the Arisaka Stock Angle Adapter.
3. **Secure the Bag Rider:** Use the provided hardware to bolt the Bag Rider securely in place. Ensure it is tightly fastened to prevent movement during use.
4. **Check Compatibility:** Confirm that the Bag Rider is compatible with your selected rear rifle bags.

Usage

- When using the Bag Rider, position your support hand on the hooked rear surface to maintain stability.
- Utilize the bottomfacing QD sling mount socket for attaching a bag as needed.
- Practice proper shooting techniques to effectively utilize the additional support provided by the Bag Rider.

Disposal Instructions

- When the Bag Rider reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Bag Rider in regular household waste; check for recycling options for aluminum components.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Bag Rider for Arisaka Stock Angle Adapter, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your Bag Rider. Enjoy your shooting experience!

Guide de sécurité pour le Bag Rider pour l'adaptateur d'angle de crosse Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bag Rider pour l'adaptateur d'angle de crosse Arisaka. Cet accessoire est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une fonctionnalité supplémentaire. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et du Bag Rider pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le Bag Rider.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne forcez pas l'adaptateur ou le Bag Rider lors de leur utilisation.
- Si vous ressentez une résistance ou un blocage, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'adaptateur d'angle de crosse Arisaka est déjà installé sur votre fusil.
2. **Fixation du Bag Rider** :
 - Alignez le Bag Rider avec l'adaptateur.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le Bag Rider en place.
 - Serrez les vis à l'aide d'un outil approprié, sans trop forcer.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le Bag Rider est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Placez le fusil sur une surface stable lors de l'utilisation.
- Utilisez le Bag Rider pour stabiliser le fusil en offrant un point de contact solide.
- Si vous utilisez un sac à l'arrière du fusil, assurez-vous qu'il est correctement fixé au socket de montage de sangle QD.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, assurez-vous qu'il est hors d'usage et ne peut pas être utilisé par d'autres.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Bag Rider pour l'adaptateur d'angle de crosse Arisaka. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bag Rider per Arisaka Stock Angle Adapter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bag Rider per Arisaka Stock Angle Adapter. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la funzionalità del tuo fucile, offrendo una maggiore superficie di contatto durante le operazioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il Bag Rider sia compatibile con il tuo fucile e con l'Arisaka Stock Angle Adapter prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti qualsiasi difetto o anomalia.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Bag Rider solo per scopi previsti, come il supporto del fucile durante il tiro.
- Assicurati che il Bag Rider sia saldamente fissato all'Arisaka Stock Angle Adapter prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il Bag Rider con pesi superiori a quelli raccomandati.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Non modificare o alterare il Bag Rider in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che l'Arisaka Stock Angle Adapter sia correttamente installato sul tuo fucile.

2. Installazione:

- Posiziona il Bag Rider sull'Arisaka Stock Angle Adapter.
- Fissa il Bag Rider utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il Bag Rider sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Posiziona il fucile in posizione di tiro, utilizzando il Bag Rider come supporto.
- Assicurati che la mano di supporto abbia un contatto solido con il calcio del fucile.
- Utilizza la presa per attacco QD per fissare eventuali borse o accessori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Bag Rider ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei rifiuti elettronici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto il Bag Rider per Arisaka Stock Angle Adapter. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro soddisfacente e sicura.

BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin käyttömukavuutta ja tarjoamaan lisätoimintoja. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä aina suojaruusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä tuotteen käyttöohjeet helposti saatavilla ja noudata niitä tarkasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset vanhat kiinnitykset tai osat, jotka estävät uuden adapterin asentamisen.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Kiinnitä Bag Rider Adapter Arisaka Stock Angle Adapteriin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että adapteri on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti tukeen, varmistaen, että Bag Rider on kunnolla paikallaan.
- Käytä adapteria vain suunnitellussa tarkoituksessa, kuten tarkkuusammunnassa.
- Huolehdi, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että valitsit BAG RIDER FOR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se parantaa ampumakokemustasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för BAG RIDER FÖR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt BAG RIDER FÖR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge ökad stabilitet och funktionalitet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att BAG RIDER är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Undvik att överbelasta produkten med vikter som överskrider dess specifikationer.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning med specifika karbinstockar (Magpul CTR och MOE).
- Använd alltid en säkerhetsrem när du skjuter för att förhindra att vapnet tappas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av BAG RIDER:

- Se till att du har Arisaka Stock Angle Adapter CTR installerad.
- Fäst BAG RIDER på den bakre delen av geväret enligt anvisningarna i installationsmanualen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av BAG RIDER:

- När du använder produkten, placera din stödhand på den krokade bakre ytan för att få bästa stöd.
- Använd den nedåtriktade QD sling mount socket för att fästa en väska om så önskas.
- Öva på olika skjuttekniker för att maximera produktens funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett korrekt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning och avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om produkten, inklusive säkerhetsfrågor och support, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BAG RIDER FÖR ARISAKA STOCK ANGLE ADAPTER.