

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH COYOTE BROWN

Liberty Dynamic Flashbang Pouch The Liberty Dynamic Flashbang Pouch is a purpose-built storage solution for the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade, but with a rectangular profile that is similar in size to many other common items found on the battlefield, this pouch can effectively store a wide variety of other items. 556 magazines, certain ATAK devices, and cell phones will all work with this pouch. The internal dimensions are 2" wide x 7" tall x 1" deep. However, the elastic sides on the pouch and the adjustable top allow it to accommodate larger items (i.e. a Kagwerks EUD case measuring 3.5" wide). The MOLLE backer takes up two columns and features a split MOLLE bar on the second row so it can be configured as a belt pass-through for various belt widths. The top flap of the pouch can be stowed inside the pouch so the user can use it as an open-top storage solution, or install the included shock cord retaining tab. This pouch is also a great alternative to the MPRC Mk5 if you are using small handsets like the Baofeng UV-5R or similar radios. When configured with an open top and shock cord retaining tab it will accommodate aftermarket antennae and PTT wiring while maintaining access to the radios top-mounted knob.



Attributes

- Name: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH COYOTE BROWN
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430104677
- Mfr. No.: PO-FL-CB
- Color: Coyote Brown
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 241mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch](#)
- [English: Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pouch Flash Bang Liberty Dynamic](#)
- [Suomi: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um die Liberty Dynamic Flash Bang Granate und andere kleine Gegenstände sicher aufzubewahren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Materialien schädigen könnten.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch nur für die vorgesehenen Gegenstände.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände sicher verstaut sind, um ein Herausfallen während des Transports zu verhindern.
- Achte darauf, dass die elastischen Seiten und der verstellbare obere Teil ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du die Tasche schließt.
- Verwende die Shock Cord Halterung nur, wenn du sicher bist, dass sie richtig befestigt ist.
- Wenn du elektronische Geräte wie Handys oder ATAKGeräte verstaut, stelle sicher, dass diese ordnungsgemäß geschützt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Überprüfe die Tasche auf Beschädigungen:** Bevor du die Tasche verwendest, stelle sicher, dass sie in einwandfreiem Zustand ist.
2. **Gegenstände einlegen:**
 - Öffne die Tasche, indem du die obere Klappe anhebst.
 - Lege die Liberty Dynamic Flash Bang Granate oder andere Gegenstände in die Tasche.
 - Stelle sicher, dass die Gegenstände sicher und stabil platziert sind.
3. **Sichern der Tasche:**
 - Schließe die Tasche, indem du die obere Klappe nach unten drückst.
 - Wenn du größere Gegenstände transportierst, stelle sicher, dass der verstellbare obere Teil ordnungsgemäß angepasst ist.
4. **Verwendung der Shock Cord Halterung:**
 - Wenn du die Shock Cord Halterung verwenden möchtest, befestige sie gemäß den Anweisungen in der Tasche.
 - Stelle sicher, dass alle Kabel und Antennen sicher verstaut sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorge es sicher, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die örtlichen Recyclingrichtlinien, um sicherzustellen, dass du das Produkt umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen, die sichere Verwendung der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. This pouch is designed for the safe storage and transport of the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade and other compatible items. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear, damage, or defects before each use.
- Keep the pouch out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the pouch in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and transport of flash bang grenades and other items.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the pouch is securely closed when not in use.
- When using the pouch for items other than flash bang grenades, ensure they are compatible and do not exceed the internal dimensions (2" wide x 7" tall x 1" deep).
- Be cautious when using the pouch in active environments, as it may be exposed to various hazards.
- If using the pouch with larger items, ensure that the elastic sides and adjustable top are securely fastened.
- When using the pouch as an opentop storage solution, be mindful of the contents to prevent accidental spillage.

Instructions for Installation and Usage

1. Attaching the Pouch:

- Use the MOLLE backer to attach the pouch to your gear. Ensure that it is securely fastened and stable.
- The split MOLLE bar allows for configuration as a belt passthrough. Adjust according to your belt width for a secure fit.

2. Storing Items:

- Open the pouch and place the flash bang grenade or other compatible items inside.
- Ensure that items are positioned securely and that the pouch is not overstuffed.
- If using the shock cord retaining tab, install it to keep items secure.

3. Using the Pouch:

- If you prefer an opentop storage solution, stow the top flap inside the pouch.
- When using with radios or devices, ensure that the topmounted knob is accessible and that any wiring does not interfere with the pouch's closure.

4. Removing Items:

- Open the pouch and carefully remove the items.
- Ensure that you are in a safe environment when handling flash bang grenades or other potentially dangerous items.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged or no longer in use, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure that your Liberty Dynamic Flash Bang Pouch is used safely and effectively. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poche à Flashbang Liberty Dynamic de Spiritus Systems. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser la poche.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la poche est utilisée uniquement pour le stockage des articles pour lesquels elle a été conçue, tels que les grenades Flash Bang, les chargeurs de 556, les dispositifs ATAK et les téléphones portables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si la poche est endommagée, ne l'utilisez pas.
- Gardez la poche hors de portée des enfants et des groupes vulnérables pour éviter tout risque d'accident.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la poche avec des objets plus lourds ou plus grands que ceux recommandés, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Assurez-vous que le rabat supérieur est correctement fixé lorsque la poche est utilisée pour éviter que des objets ne tombent.
- Lorsque vous utilisez la poche avec un cordon de retenue, vérifiez que celui-ci est solidement attaché pour éviter toute perte d'objets.
- Évitez d'utiliser la poche dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa durabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixez la poche à votre équipement en utilisant le support MOLLE. Assurez-vous que les sangles sont bien serrées et que la poche est solidement attachée.
- Pour configurer la poche en tant que passage pour ceinture, utilisez la barre MOLLE divisée sur la deuxième rangée pour ajuster la largeur selon vos besoins.

2. Utilisation:

- Pour accéder rapidement aux articles stockés, ouvrez le rabat supérieur. Si vous préférez une solution de stockage ouverte, vous pouvez ranger le rabat à l'intérieur de la poche.
- Utilisez le cordon de retenue inclus pour sécuriser les objets lorsque la poche est ouverte, en particulier si vous transportez des antennes ou des câbles PTT.

Instructions de Mise au Rebut

- En fin de vie de la poche, ne la jetez pas dans la nature. Disposez-en de manière responsable en suivant les réglementations locales sur le recyclage et les déchets.
- Si la poche est endommagée, vérifiez les options de retour ou de recyclage auprès de votre point de vente.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de vente ou le distributeur autorisé. Ils pourront vous fournir des informations supplémentaires et vous aider en cas de besoin.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pouch Flash Bang Liberty Dynamic

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pouch Flash Bang Liberty Dynamic di Spiritus Systems. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di stoccaggio sicura ed efficiente per granate Flash Bang e altri oggetti utili sul campo di battaglia. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il pouch solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il pouch per segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il pouch oltre le sue capacità di carico.
- Conserva il pouch in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Mantieni il pouch e il suo contenuto lontani dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il pouch, assicurati che sia ben fissato a un sistema MOLLE compatibile.
- Non utilizzare il pouch se i lati elastici o la parte superiore mostrano segni di usura.
- Evita di riporre oggetti taglienti o pericolosi all'interno del pouch.
- Segui le istruzioni per l'installazione del tab di ritenzione con cordino per garantire la sicurezza del contenuto.
- Non utilizzare il pouch in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pouch:

- Fissa il pouch al tuo sistema MOLLE, assicurandoti che le cinghie siano ben allacciate.
- Verifica che il pouch occupi due colonne sul retro e che la barra MOLLE divisa sia correttamente posizionata.

2. Utilizzo del Pouch:

- Per riporre una granata Flash Bang, apri il flap superiore e inserisci l'oggetto.
- Se necessario, regola il flap per adattarlo a oggetti di dimensioni maggiori.
- Per un accesso più rapido, puoi riporre il flap all'interno del pouch.
- Se utilizzi dispositivi più piccoli, assicurati che il tab di ritenzione con cordino sia installato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il pouch non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclo dei materiali sintetici, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Ricorda di controllare eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo o segnalazioni di sicurezza sul portale Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on erityisesti suunniteltu Liberty Dynamic Flash Bang kranaatin säilyttämiseen, mutta se voi myös säilyttää monenlaisia muita esineitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että pussi on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Vältä liiallista kuormitusta pussin säilytyksessä.
- Käytä pussia vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, erityisesti MOLLEtaustalevyn avulla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin valmistelu:

- Tarkista pussin sisämitat: 2 tuumaa leveä x 7 tuumaa korkea x 1 tuumaa syvä.
- Varmista, että pussin joustavat sivut ja säädettävä yläosa ovat toimintakunnossa.

2. MOLLEkiinnitys:

- Kiinnitä pussi MOLLEtaustalevyn avulla. Varmista, että se on kiinnitetty tiukasti.
- Voit konfiguroida pussin vyön läpivienniksi eri vyön leveyksille.

3. Käyttö:

- Voit säilyttää pussin yläkannen pussin sisällä tai asentaa iskuköyden pidikkeen.
- Kun pussi on avonaisena, varmista, että antennit ja PTTkaapelit ovat oikein sijoitettuja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös mahdolliset muistutukset ja varoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Huom: Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Introduktion

Tack för att du valt LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH från Spiritus Systems. Denna förvaringslösning är designad för att säkert lagra Liberty Dynamic Flash Bang Granat och andra föremål. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla föremål som placeras i påsen är kompatibla med dess dimensioner (2" bred x 7" hög x 1" djup).
- Undvik att överbelasta påsen med föremål som överskrider dess kapacitet.
- Använd den justerbara toppen och elastiska sidorna för att säkerställa att föremålen är ordentligt säkrade.
- Använd shock cordretentionsfliken för att hålla föremålen på plats när påsen är öppen.
- Var försiktig när du tar bort eller justerar påsen för att undvika oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Fäst påsen på en MOLLEplattform genom att använda den delade MOLLEbaren och de två kolumnerna.
- Justera inställningen för att passa din bältesbredd om det behövs.

2. Användning:

- Öppna påsen och placera önskade föremål inuti.
- Stäng den justerbara toppen för att säkra innehållet, eller låt den vara öppen för snabb åtkomst.
- Använd shock cordretentionsfliken för att hålla påsen stängd om du använder den öppna förvaringslösningen.

3. Underhåll:

- Rengör påsen med en fuktig trasa vid behov.
- Kontrollera sömmarna och fästen för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av barn eller andra sårbara grupper.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhetsåtgärder och produktuppdateringar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och trygghet är vår högsta prioritet.