

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH WOLF GREY

Liberty Dynamic Flashbang Pouch The Liberty Dynamic Flashbang Pouch is a purpose-built storage solution for the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade, but with a rectangular profile that is similar in size to many other common items found on the battlefield, this pouch can effectively store a wide variety of other items. 556 magazines, certain ATAK devices, and cell phones will all work with this pouch. The internal dimensions are 2" wide x 7" tall x 1" deep. However, the elastic sides on the pouch and the adjustable top allow it to accommodate larger items (i.e. a Kagwerks EUD case measuring 3.5" wide). The MOLLE backer takes up two columns and features a split MOLLE bar on the second row so it can be configured as a belt pass-through for various belt widths. The top flap of the pouch can be stowed inside the pouch so the user can use it as an open-top storage solution, or install the included shock cord retaining tab. This pouch is also a great alternative to the MPRC Mk5 if you are using small handsets like the Baofeng UV-5R or similar radios. When configured with an open top and shock cord retaining tab it will accommodate aftermarket antennae and PTT wiring while maintaining access to the radios top-mounted knob.



Attributes

- Name: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH WOLF GREY
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430104681
- Mfr. No.: PO-FL-WG
- Color: Wolf Grey
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 241mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch](#)
- [English: Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Poche à Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Italiano: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Suomi: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch

Einführung

Die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch wurde speziell entwickelt, um die Liberty Dynamic Flash Bang Granate sicher zu transportieren und aufzubewahren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Pouch von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Pouch regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte die Pouch nicht mehr verwendet werden.
- Bewahre die Pouch an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Pouch mit übermäßig schweren Gegenständen zu beladen.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände sicher in der Pouch verstaut sind, um ein Herausfallen während des Transports zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Shock Cord Halterung korrekt angebracht ist, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Nutze die Pouch nicht, wenn du feststellst, dass die elastischen Seiten beschädigt oder gerissen sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Öffne die Pouch:** Ziehe die obere Klappe nach oben, um Zugang zum Innenraum zu erhalten.
2. **Belade die Pouch:** Lege die Flash Bang Granate oder andere geeignete Gegenstände in die Pouch. Stelle sicher, dass sie gut sitzen.
3. **Verwende die Shock Cord Halterung:** Wenn du die Shock Cord Halterung verwenden möchtest, befestige sie gemäß den Anweisungen im Inneren der Pouch.
4. **Schließe die Pouch:** Klappe die obere Klappe wieder nach unten und stelle sicher, dass sie sicher verschlossen ist.
5. **Transportiere die Pouch:** Du kannst die Pouch an deinem MOLLEGurt oder einem anderen geeigneten Tragesystem befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Pouch beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch zu ermöglichen. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien.

Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. This product is designed to provide a safe and effective storage solution for the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade and other items commonly used in tactical environments. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the pouch away from extreme heat, moisture, and direct sunlight to maintain its integrity.
- Store the pouch in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using or accessing items stored in the pouch to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the pouch beyond its stated capacity to avoid damage or failure.
- Ensure that the top flap is properly secured when the pouch is closed to prevent items from falling out.
- When using the pouch with an open top configuration, ensure that all items are securely retained by the shock cord to avoid accidental loss.
- Avoid using the pouch with items that may cause sharp edges or punctures to the material.
- If using the pouch in a tactical environment, ensure that it is securely attached to your gear using the MOLLE system to prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the MOLLE backer of the pouch to a compatible MOLLE platform or belt.
- Ensure that the attachment is secure and that the pouch does not move during use.
- If using as a belt passthrough, adjust the split MOLLE bar to fit your belt width.

2. Usage:

- Open the pouch by lifting the top flap.
- Place the intended items inside the pouch, ensuring they fit comfortably without excessive force.
- If using the shock cord retaining tab, secure it over the top of the items to hold them in place.
- For an opentop configuration, stow the top flap inside the pouch.
- When accessing items, do so carefully to avoid spilling contents or causing injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly according to local regulations for textile waste.
- Do not burn the pouch, as it may release harmful fumes.
- If the pouch is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch, please refer to the EU contact point provided with your product packaging or visit the official website of the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. Stay vigilant and always prioritize safety in your tactical operations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit : Poche à Flashbang Liberty Dynamic

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poche à Flashbang Liberty Dynamic de Spiritus Systems. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poche et assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Conservez ce manuel à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la poche au-delà de ses capacités de stockage maximales.
- Évitez d'utiliser la poche dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Assurez-vous que la poche est correctement fixée à votre équipement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas la poche ou ses composants sans l'accord du fabricant.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation MOLLE :

- Alignez la poche avec le système MOLLE de votre équipement.
- Insérez les sangles dans les boucles MOLLE et tirez fermement pour assurer une fixation sécurisée.

2. Ajustement du Rabat :

- Pour un accès rapide, vous pouvez ranger le rabat supérieur à l'intérieur de la poche.
- Assurez-vous que le cordon de retenue est installé si vous choisissez de garder le rabat en position fermée.

Utilisation

- Pour stocker des objets, ouvrez la poche et placez les articles à l'intérieur.
- Vérifiez que les objets sont bien en place et que le rabat est correctement fermé si nécessaire.
- Pour un accès rapide à des objets comme des antennes ou des câblages PTT, configurez la poche avec le haut ouvert.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la poche avec les déchets ménagers.
- Si la poche est endommagée ou hors d'usage, détruisez-la de manière sécurisée pour éviter toute utilisation non intentionnelle.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements textiles et des matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans le manuel.

Conclusion

La Poche à Flashbang Liberty Dynamic est un produit conçu pour répondre à des besoins spécifiques sur le champ de bataille tout en respectant les normes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Merci de votre attention et restez en sécurité.

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic di Spiritus Systems. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di stoccaggio sicura ed efficace per la granata Flash Bang e altri oggetti utili sul campo di battaglia. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza riportate in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per l'uso sicuro e non presenta rischi noti. Tuttavia, è importante seguire le istruzioni per evitare incidenti.
- **Richiami Migliorati:** In caso di problemi di sicurezza con il prodotto, saranno fornite informazioni standardizzate sui richiami e rimedi gratuiti.
- **Acquisti Online:** Assicurati di acquistare il prodotto da rivenditori autorizzati per garantire che soddisfi i requisiti di sicurezza.
- **Focus sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande relative alla sicurezza, è disponibile un punto di contatto nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Rimanere informati su eventuali aggiornamenti riguardanti prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla il pouch per eventuali danni o usura. Non utilizzare se presenta segni di danneggiamento.
- **Utilizzo Appropriato:** Questo pouch è progettato specificamente per contenere granate Flash Bang e oggetti di dimensioni simili. Non sovraccaricare il pouch con oggetti più pesanti o ingombranti.
- **Installazione Sicura:** Assicurati che il pouch sia fissato correttamente al tuo equipaggiamento MOLLE per evitare che si stacchi durante l'uso.
- **Utilizzo di Dispositivi Elettronici:** Quando si utilizzano dispositivi elettronici all'interno del pouch, assicurati che siano completamente protetti e non possano danneggiarsi.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il pouch con un panno umido e lascia asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Pouch:

- Identifica una sezione MOLLE sul tuo equipaggiamento dove desideri installare il pouch.
- Inserisci le cinghie del pouch attraverso le colonne MOLLE e assicurati che siano ben fissate.
- Verifica che il pouch sia stabile e non si muova durante l'uso.

2. Utilizzo del Pouch:

- Apri il flap superiore del pouch per accedere al contenuto.
- Per una maggiore sicurezza, utilizza il tab di ritenzione con cordino incluso.
- Se desideri utilizzare il pouch come soluzione di stoccaggio aperto, puoi riporre il flap all'interno.

3. Carico del Pouch:

- Carica il pouch con la granata Flash Bang o altri oggetti compatibili, assicurandoti che non superino le dimensioni massime.
- Chiudi il flap per garantire che gli oggetti rimangano al sicuro all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il pouch non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Materiali Riciclabili:** Verifica se il pouch o le sue componenti possono essere riciclati. Se possibile, separa i materiali riciclabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il pouch.

Grazie per aver scelto il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laatittu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että ohjeet noudattavat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Käytön turvallisuus:**
 - Varmista, että pussi on kiinnitetty oikein MOLLEjärjestelmään ennen käyttöä.
 - Älä ylikuormita pussia, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan ja turvallisuuteen.
- **Säilytys:**
 - Säilytä pussi kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
 - Älä säilytä pussia kosteissa olosuhteissa, jotta vältät materiaalin vaurioitumisen.
- **Käytön aikana:**
 - Käytä pussia vain sen suunniteltuja tarkoituksia varten, kuten Liberty Dynamic Flash Bang kranaatin tai muiden hyväksytyjen esineiden säilyttämiseen.
 - Varmista, että kaikki sisällä olevat esineet ovat turvallisesti paikallaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Asennus MOLLEjärjestelmään:**
 - Aseta pussi haluamaasi kohtaan MOLLEtaustalevyssä.
 - Kiinnitä pussi tiukasti MOLLEhihnoilla varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan käytön aikana.
2. **Käyttö:**
 - Avaa pussi ylhäältä tai käytä mukana tulevaa iskuköyden pidikettä tarpeen mukaan.
 - Aseta haluamasi esineet pussiin, varmistaen, että ne eivät ylitä pussin kapasiteettia.
 - Käytä pussia avonaisena tai suljettuna tarpeidesi mukaan.
3. **Säilytys:**
 - Kun pussia ei käytetä, säilytä se puhtaana ja kuivana.
 - Varmista, että pussi on tyhjennetty kaikista esineistä ennen pitkää säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tai heitä tuotetta tavalliseen roskikseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Introduktion

Tack för att du valt LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH från SPIRITUS SYSTEMS. Denna påse är designad för att effektivt förvara Liberty Dynamic Flash Bang Granat samt andra föremål. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt avsedda syften.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Barnsäkerhet:** Produkten är inte avsedd för användning av barn. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- **Risk för skador:** Använd produkten med försiktighet för att undvika skador från föremål som kan vara tunga eller skarpa.
- **Felaktig användning:** Använd inte produkten på ett sätt som inte beskrivs i denna manual. Felaktig användning kan leda till skador på både användaren och produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst påsen på en MOLLEplattform genom att använda baksidan av påsen.
- Justera bältesgenomgången för att passa din bältesbredd.
- Se till att påsen sitter ordentligt fast och inte kan lossna under användning.

2. Användning:

- Förvara Liberty Dynamic Flash Bang Granat eller andra föremål som 556 magasin, ATAKenheter eller mobiltelefoner i påsen.
- Om du använder större föremål, justera den elastiska toppen för att rymma dem.
- Du kan använda den övre klaffen inuti påsen för öppen förvaring eller installera shock cordretentionsfliken för att säkra innehållet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH. Tack för att du prioriterar säkerheten!