

AR-15 A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN - LUTH-AR A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Goupilles Visée](#)

Assure le bon fonctionnement de ton AR-15 avec notre pin de visée arrière A2 / assistante avancée de haute qualité. Cet accessoire durable est essentiel pour une installation correcte de ton assistante avancée dans ton fusil et est également utilisé pour le pin de ressort de la base de visée arrière A2. Facile à installer, c'est un article indispensable pour tout propriétaire de fusil sérieux.
*Note que ce pin est utilisé soit pour une assistante avancée, soit pour le ressort de base arrière dans une visée A2.



Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 430104757
- N° fabr.: UR06
- Couleur: Natural
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859992007838

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pin de Visée Arrière A2 LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Pin de Visée Arrière A2 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le pin de visée arrière A2 LUTHAR pour votre AR15. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour maximiser sa durée de vie. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez le pin hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du pin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le pin de visée arrière A2.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer le pin dans une position qui semble incorrecte ou qui nécessite une pression excessive.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le pin ou le fusil.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure potentielle.
- Évitez d'utiliser le pin si vous remarquez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : un petit tournevis et un maillet en plastique.

2. Installation

- Localisez la base de la visée arrière A2 sur votre fusil.
- Alignez le pin avec le trou prévu sur la base.
- Utilisez le maillet en plastique pour insérer doucement le pin dans le trou. Ne forcez pas le pin.
- Vérifiez que le pin est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez le fonctionnement de la visée arrière A2.
- Testez le mécanisme en ajustant la visée pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le pin de visée arrière A2 dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des pièces d'armement.
- Si le pin est endommagé ou inutilisable, contactez votre revendeur pour des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pin de visée arrière A2, veuillez consulter le site web du fabricant ou le revendeur où vous avez acheté le produit. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation sécuritaire de votre produit.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Nous espérons que vous appréciez votre expérience avec le pin de visée arrière A2 LUTHAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr