

SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/ SMITH & WESSON LONG ACTION - SPORTER STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TAN/BLACK

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD, SPORTER STYLE Sporter style stock with cheekpiece, no checkering. Fits Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Long Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, no pressure pad/free floating. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



Attributes

- Name: SPORTER STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TAN/BLACK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104899
- Mfr. No.:
- Action Type: Long
- Color: Tan/Black Spiderweb
- Make: Weatherby,Mossberg,Howa,Smith & Wesson
- Material: SYNTHETIC
- Model: 1500,1500 Mini,Vanguard
- Style: Drop-In,Sporter
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886650432

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK FÜR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION SPORTER STOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Crosse Sporter pour Weatherby Vanguard/Smith & Wesson Long Action Bell & Carlson](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK PER WEATHERBY VANGUARD/ SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON](#)
- [Suomi: SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/ SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK FÜR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SPORTER STOCK für Weatherby Vanguard/Smith & Wesson Long Action von Bell & Carlson. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit kompatiblen Modellen (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 und Mossberg 1500).
- Achten Sie darauf, dass der Schaft ordnungsgemäß installiert ist, um ein Verrutschen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Schaft sicher am Gewehr befestigt ist.
- Vermeiden Sie das Schießen unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Bell & Carlson Schaft auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Schaft sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile ordnungsgemäß sitzen.

2. Nutzung des Schafts:

- Halten Sie das Gewehr immer mit beiden Händen und achten Sie auf eine stabile Haltung.
- Achten Sie auf die richtige Position des Schaftes beim Zielen und Schießen.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie die Kontrolle über das Gewehr haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Schaft nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Wir danken Ihnen für den Kauf des SPORTER STOCK von Bell & Carlson und wünschen Ihnen viel Freude beim Schießen. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die der anderen.

Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION SPORTER STOCK

Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION SPORTER STOCK. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Inspect the stock and firearm for any damage or wear before use.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the stock with compatible models: Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500, and Mossberg 1500.
- Ensure that the stock is properly secured to the firearm before use.
- Avoid using the stock in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing stock from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the SPORTER STOCK with the receiver and ensure that it fits securely.
- Use the provided screws to attach the stock to the receiver, tightening them securely but avoiding overtightening.
- Ensure that the full aluminum bedding block is properly seated and that there is no pressure on the barrel.
- Install the 1inch Pachmayr Decelerator recoil pad as per the manufacturer's instructions.

2. Usage Instructions:

- Verify that the stock is securely attached before each use.
- Adjust the length of pull to your preference (13.5 inches) for optimal comfort and control.
- Maintain the stock by regularly cleaning it with a soft cloth and inspecting for any signs of wear or damage.
- Store your firearm in a secure location when not in use, ensuring the stock is protected.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for synthetic materials.
- Do not burn the stock, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION SPORTER STOCK, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your new product responsibly.

Guide de Sécurité du Produit pour la Crosse Sporter pour Weatherby Vanguard/Smith & Wesson Long Action Bell & Carlson

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Sporter pour Weatherby Vanguard/Smith & Wesson Long Action Bell & Carlson. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Soyez conscient des réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles avec la crosse, telles que les modèles Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 et Mossberg 1500.
- Veillez à ce que la crosse soit correctement fixée à l'arme avant de l'utiliser.
- Ne pas modifier la crosse d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité structurelle.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient endommager le matériau synthétique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse:

- Retirez l'ancienne crosse de l'arme en dévissant les vis de fixation.
- Alignez la crosse Sporter avec le récepteur de l'arme.
- Fixez la crosse en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Vérifiez que la crosse est solidement attachée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la Crosse:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de l'utiliser.
- Tenez l'arme correctement avec un bon soutien de la crosse pour un meilleur contrôle.
- Utilisez le coussin de recul pour réduire l'impact lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter un point de vente ou un service client local. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les informations d'achat à portée de main.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre crosse Sporter pour Weatherby Vanguard/Smith & Wesson Long Action Bell & Carlson en toute sécurité. Merci de votre attention et bonne utilisation!

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK PER WEATHERBY VANGUARD/ SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio SPORTER STOCK per Weatherby Vanguard e Smith & Wesson Long Action. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il calcio.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calcio.
- Non utilizzare il calcio se non sei un tiratore esperto o se non hai ricevuto un'adeguata formazione sull'uso delle armi.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il Calcio SPORTER STOCK sull'arma, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il calcio con le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il calcio sia saldamente fissato e non ci siano movimenti.

2. Uso del Calcio:

- Impugna il calcio con una presa ferma e sicura.
- Regola la lunghezza della trazione a 13,5 pollici per un comfort ottimale.
- Utilizza il pad di rinculo Pachmayr Decelerator per ridurre il rinculo durante il tiro.
- Prima di ogni utilizzo, verifica che il calcio sia in buone condizioni e non presenti segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo corretto e sicuro del Calcio SPORTER STOCK per Weatherby Vanguard e Smith & Wesson Long Action. La sicurezza è fondamentale; ti incoraggiamo a rimanere informato e a seguire tutte le linee guida fornite.

SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain sen määriteltujen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Mikäli tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vaaroja, jos sitä käytetään väärin.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään vahinkoja.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toiminnasta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. Poista vanha tukki aseesta huolellisesti.
3. Aseta uusi SPORTER STOCK tukki paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. Kiinnitä tukki paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
5. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.

Käyttö

- Aseta ase turvallisesti olkapäälle ja varmista, että se on tasapainossa.
- Käytä asesta mukana tulevia ohjeita ampumiseen liittyen.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK tuotteelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsanvisningar för SPORTER STOCK FOR WEATHERBY VANGUARD/ SMITH & WESSON LONG ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCK för Weatherby Vanguard och Smith & Wesson Long Action från Bell & Carlson. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och komfort. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om du upptäcker några problem, sluta använda produkten omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla vapenmodeller: Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 och Mossberg 1500.
- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan användning.
- Se till att kolven är fri från smuts och skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv:

- Ta bort den gamla kolven från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya SPORTER STOCK genom att följa stegen nedan:
 - Placera kolven på vapnet och se till att den sitter ordentligt.
 - Använd lämpliga verktyg för att fästa kolven på vapnet.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att kolven sitter fast.

2. Användning:

- Håll vapnet med båda händerna och se till att du har ett bra grepp.
- Justera avståndet mellan kolv och avtryckare enligt din komfort.
- Använd rekylplattan för att minska stötar under avfyrning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

