

RANGE BAG - GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Sacs Range Bag](#)

Le sac de tir Grey Ghost Gear™ te permettra de te rendre au stand de tir avec tout le matériel nécessaire pour une journée sur le terrain, tout en restant organisé et à portée de main. Le sac mesure 23 cm de haut, 51 cm de large et 18 cm de profondeur. 1260 pouces cubes au total. Il est fabriqué en nylon Cordura 500D. La sangle est généreuse, rembourrée et conçue pour rester sur ton épaule lorsque tu as les mains pleines. Il offre une pleine ajustabilité et peut être facilement retiré en dégageant les boucles de libération latérales de chaque côté. À chaque extrémité, il y a des poches zippées de taille adaptée pour contenir des protections auditives électroniques pliées, des télémètres, des agrafeuses ou ton déjeuner. À l'avant du sac se trouve une pochette zippée qui permet de déplier l'avant pour en faire un espace de travail pratique. Deux poches zippées diagonales sont parfaites pour des clés Allen et d'autres petits outils, tandis que le mur intérieur est équipé d'une boucle élastique pour le stockage de chargeurs et/ou d'outils. Le rabat pliant est recouvert de vinyle pour créer un espace de travail qui résiste à l'huile et aux solvants utilisés pour nettoyer et lubrifier ton arme. Le véritable atout est l'aimant en terre rare cousu au milieu de la zone de travail qui attirera les petites pièces métalliques, comme les vis de prise en main, pour éviter qu'elles ne se perdent. Au dos du sac, il y a une poche à rabat pour accueillir un tapis de tir, des cibles et autres. Deux poches zippées extérieures sont idéales pour des feuilles de score, des piles ou des en-cas pour le stand. L'intérieur du compartiment principal est doublé de matériau à crochets et boucles, te permettant de configurer le séparateur personnalisable et la pochette en maille amovible pour les amateurs de douilles. Le couvercle dispose d'un rangement en maille sur le dessous pour encore plus d'organisation des fournitures de tir. Le fond du sac est équipé de pieds antidérapants et de sangles pour renforcer le sac.



Caractéristiques

- Nom: [GREY GHOST GEAR RANGE BAG MULTICAM BLACK](#)
- Fabricant: [GREY GHOST GEAR](#)
- Référence: 430105070
- N° fabr.: 60200-42
- Couleur: Multi-Cam Black
- Matériau: Nylon
- Style: Range Bag
- Poids du colis: 1.021kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 406mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 810001172596

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Black](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Grey Ghost Gear Multicam Black

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir Grey Ghost Gear Multicam Black. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'estàdire le transport d'équipement de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée pour éviter des déchirures ou des dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques qui pourraient endommager le matériau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez des armes ou des munitions, assurezvous qu'elles sont déchargées et sécurisées.
- Utilisez les poches zippées pour ranger les petits objets afin d'éviter de les perdre.
- Assurezvous que les boucles de libération latérales sont correctement fixées avant de porter le sac.
- Lorsque vous travaillez sur une surface, utilisez le rabat pliant et assurezvous qu'il est propre et exempt de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation du Sac :

- Dépliez le sac et vérifiez qu'il est propre et intact.
- Ajustez la sangle rembourrée pour un confort optimal sur l'épaule.
- Remplissez le sac avec votre équipement, en utilisant les poches zippées pour un rangement organisé.

• Utilisation du Sac :

- Lorsque vous êtes prêt à partir, assurezvous que toutes les poches sont fermées.
- Portez le sac en utilisant la sangle rembourrée pour un transport facile.
- Pour accéder à votre équipement, dézipez les poches et utilisez l'espace de travail dépliable à l'avant si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ; utilisez les bacs de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre sac de tir Grey Ghost Gear Multicam Black. Merci de votre attention et restez en sécurité sur le terrain.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr