

# **BCM GUNFIGHTER COMPENSATOR- MOD 7 5.56MM - BRAVO COMPANY BCM GUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 7- 5.56 (2" OPEN TINE)**

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Basé sur les retours des Gunfighters, des professionnels de l'industrie et des clients de Bravo, BCM a conçu une nouvelle génération de compensateurs. Ces compensateurs ont été conçus pour réduire la montée du canon, la signature de flamme, le bruit et la pression latérale pour des applications tactiques. Ce sont des outils salvateurs pour votre armement de qualité professionnelle. Le compensateur BCM GUNFIGHTER™ Mod 7-5.56 avec des fentes et des ports réglés offre une compensation de la montée du canon et une réduction de la flamme. Le design à tines ouvertes offre une dissimulation optimale de la flamme. Pas d'ouvertures orientées vers le sol ; cela réduit le soulèvement indésirable de poussière ou de débris lors du tir en position couchée ou depuis une barricade. Conçu pour avoir moins de souffle latéral et de bruit associés aux compensateurs typiques. Traitement nitride pour une résistance maximale à la corrosion. Trou pré-percé à la base pour une installation permanente (version 5.56 uniquement). Comprend une rondelle de compression. Doit être installé par un armurier qualifié. Filetage 1/2 x 28 pour les plateformes AR15 de 5.56mm. Version prolongée du BCM GUNFIGHTER™ MOD 6 - 5.56. Montage selon les spécifications BATF pour amener votre canon de 14,5 pouces à plus de 16 pouces (non-NFA). Veuillez noter : Les gaz de combustion sortant du canon d'un fusil sont extrêmement chauds, se déplaçant à une vitesse extrême, et contiennent non seulement des gaz brûlants mais aussi des particules solides de poudre non brûlée ainsi que des métaux provenant du projectile. En raison de la nature inhérente de l'acier, il est presque impossible de survivre sans être affecté dans cet environnement lorsqu'on est directement exposé. Les températures élevées commencent à rendre l'acier plus ductile, ce qui permet aux particules solides et aux ondes de pression de déformer et d'éroder les surfaces à la sortie.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BRAVO COMPANY BCM GUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 7- 5.56 \(2" OPEN TINE\)](#)
- Fabricant: [BRAVO COMPANY](#)
- Référence: 430105163
- N° fabr.: BCM-GFC-MOD-7-5
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 812526023650

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le BCMGUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 7 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le BCMGUNFIGHTER COMPENSATOR MOD 7 5.56MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur BCMGUNFIGHTER™ Mod 75.56. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en minimisant les risques associés à son utilisation. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé par un armurier qualifié.
- Utilisez le compensateur uniquement sur les plateformes AR15 de 5.56mm.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de tirer dans des environnements où des débris peuvent être projetés par le compensateur.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Chaleur** : Les gaz de combustion sortant du canon sont extrêmement chauds. Ne touchez pas le compensateur immédiatement après le tir.
- Pression** : Les particules solides et les ondes de pression peuvent causer des blessures. Portez des lunettes de protection et des protections auditives.
- Installation** : Ne tentez pas d'installer le compensateur vous-même si vous n'avez pas l'expertise nécessaire. Utilisez un armurier qualifié.
- Environnement** : Évitez de tirer dans des zones où des personnes ou des animaux pourraient être exposés aux gaz et débris projetés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez le trou prépercé à la base pour une installation permanente (version 5.56 uniquement).
- Vérifiez que le filetage est bien en place (1/2 x 28).
- Confirmez que le compensateur est solidement fixé avant utilisation.

### 2. Utilisation :

- Tirez uniquement dans des conditions sûres et contrôlées.
- Évitez de tirer en position couchée dans des environnements poussiéreux pour minimiser le soulèvement de débris.
- Surveillez l'environnement lors de l'utilisation pour éviter les accidents.

## Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le compensateur dans des endroits non réglementés.
- Si le compensateur est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour un recyclage approprié.
- Suivez les lois locales concernant l'élimination des armes et des accessoires.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur BCMGUNFIGHTER™, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes.

**Remarque :** Ce guide est fourni pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace du compensateur BCMGUNFIGHTER™ Mod 75.56. Veuillez respecter toutes les directives de sécurité pour assurer votre protection et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)