

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - MAGPUL DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer
Tirette de fermeture éclair en paracord 550
Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables
Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition
Fenêtre translucide d'un côté
Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE
Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po. Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po. Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE
Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po. Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE
Dimensions globales : 9 x 13 po. Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po. Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106526
- N° fabr.: MAG1339-001
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840815142898

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau et des éléments. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les fermetures éclair et le matériau pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les dimensions et le volume interne recommandés pour éviter d'endommager le produit.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.
- Si vous constatez des signes d'usure ou de détérioration, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation dans l'eau:** Bien que la pochette soit entièrement étanche, évitez de la plonger intentionnellement dans l'eau pendant de longues périodes. Cela pourrait compromettre l'étanchéité.
- **Conditions météorologiques:** Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter la durabilité des matériaux.
- **Manipulation:** Lorsque vous manipulez la pochette avec des objets lourds ou pointus à l'intérieur, faites preuve de prudence pour éviter de percer ou d'endommager la pochette.
- **Fermeture:** Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant de submerger la pochette dans l'eau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Saisissez la tirette de la fermeture éclair en paracord 550.
- Tirez doucement pour ouvrir la pochette. Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement dégagée.

2. Chargement de la Pochette:

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de dépasser le volume interne recommandé de 0,45 L pour la petite pochette, 1,45 L pour la moyenne pochette, ou 3,18 L pour la grande pochette.

3. Fermeture de la Pochette:

- Une fois que vous avez chargé vos objets, fermez la pochette en tirant la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Utilisation de la Fenêtre Translucide:

- Utilisez le panneau de fenêtre translucide pour identifier rapidement le contenu sans ouvrir la pochette.

5. Attache de la Pochette:

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac à dos, une ceinture ou tout autre équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette DAKA Waterproof Window Pouch avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux plastiques.
- Si la pochette est endommagée et ne peut plus être utilisée, veuillez la recycler conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel de Magpul pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et recommandations, vous garanzissez non seulement votre sécurité, mais aussi la durabilité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr