

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - MAGPUL DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau. CARACTÉRISTIQUES Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer Tirette de fermeture éclair en paracord 550 Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition Fenêtre translucide d'un côté Points d'attache pour mousqueton de grande taille SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po. Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po. Volume interne : 0,45 L SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po. Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE Dimensions globales : 9 x 13 po. Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po. Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106527
- N° fabr.: MAG1339-245
- Couleur: Flat Dark Earth
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840815142904

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA®

Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau tout en offrant une visibilité facile grâce à sa fenêtre translucide. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la pochette est correctement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité nominale.
- Vérifiez régulièrement l'état de la fermeture éclair et du matériau pour détecter tout signe d'usure.
- Ne laissez pas la pochette exposée à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en Milieu Aquatique :**
 - Ne plongez pas la pochette à une profondeur supérieure à celle pour laquelle elle est conçue.
 - Évitez les chocs violents qui pourraient endommager la pochette.
- Manipulation de la Fermeture Éclair :**
 - Utilisez les tirettes de fermeture éclair en paracord 550 avec précaution, surtout si elles sont mouillées.
 - Ne tirez pas sur la fermeture éclair si elle semble coincée; vérifiez d'abord si des débris l'obstruent.
- Environnement de Stockage :**
 - Rangez la pochette dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.
 - Évitez de placer des objets pointus ou lourds à l'intérieur de la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette :

- Tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair pour l'ouvrir.
- Assurezvous que la fermeture éclair est complètement ouverte avant d'insérer ou de retirer des objets.

2. Chargement de la Pochette :

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de surcharger la pochette; respectez les dimensions internes spécifiées.

3. Fermeture de la Pochette :

- Fermez la pochette en tirant sur la tirette de la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez que la fermeture éclair est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Utilisation en Extérieur :

- Attachez la pochette à votre équipement à l'aide des passants de mousqueton.
- Évitez de laisser la pochette exposée à des éléments extrêmes pendant une période prolongée.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas la pochette dans des lieux non autorisés.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques et des matériaux synthétiques.
- Si la pochette est endommagée, envisagez de la recycler conformément aux directives locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez consulter le site Web de Magpul ou contacter leur service client via les informations disponibles sur leur site.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter pleinement de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch tout en garantissant votre sécurité et celle de vos objets de valeur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr