

FIRING PIN AND SPRING REPLACEMENT FOR RUGER 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN FIRING PIN AND SPRING REPLACEMENT FOR RUGER 10/22 LR

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Percuteurs](#)

Éliminez les indentations irrégulières de la douille causées par un percuteur émoussé ou inapproprié. Le percuteur KIDD, fabriqué à partir d'une machine EDM à fil, remplace le processus d'outillage et de matrice utilisé pour estampiller le percuteur d'origine. Cette différence dans le processus de fabrication donne une pièce de bien meilleure qualité pour votre carabine. CARACTÉRISTIQUES : Accessoire de mise à niveau pour le verrou 10/22 Obtenez une ignition constante Indentation positive de la douille Acier correctement durci Précision de meulage et découpe EDM à fil avec une tolérance de 0,0001" Remarque d'installation : Ce ressort de compression est directionnel en raison d'une extrémité conique. Lors de l'installation du ressort, assurez-vous de garder l'extrémité la plus grande du ressort vers la face du verrou et l'extrémité la plus petite (conique) vers l'arrière. Contenu de l'emballage : ressort de percuteur



Caractéristiques

- Nom: [KIDD INNOVATIVE DESIGN FIRING PIN AND SPRING REPLACEMENT FOR RUGER 10/22 LR](#)
- Fabricant: [KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- Référence: 430109367
- N° fabr.: KIDD-22FP
- Modèle: 10/22, BRN-22
- Type d'arme: Brownells, Ruger
- Poids du colis: 0.006kg
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 810132050053

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Percuteur et Ressort de Remplacement KIDD pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Percuteur et Ressort de Remplacement KIDD pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le percuteur et ressort de remplacement KIDD pour votre carabine Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du percuteur et du ressort. Remplacezles s'ils montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des pièces d'armes à feu.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de remplacer le percuteur et le ressort.
- Évitez de toucher le percuteur pendant que l'arme est chargée.
- Ne forcez pas l'installation du percuteur ou du ressort. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement des pièces.
- Ne laissez pas le percuteur ou le ressort exposés à l'humidité ou à des conditions extrêmes qui pourraient affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ressort :

- Identifiez l'extrémité conique du ressort.
- Insérez le ressort en veillant à ce que l'extrémité la plus grande soit orientée vers la face du verrou et l'extrémité conique vers l'arrière.

3. Installation du Percuteur :

- Alignez le percuteur avec l'emplacement prévu dans l'arme.
- Insérez le percuteur avec précaution, en vous assurant qu'il est correctement positionné.

4. Vérification :

- Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que le percuteur et le ressort sont bien installés.
- Testez le mécanisme de tir à vide pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces usées dans la nature. Suivez les lois locales sur l'élimination des déchets d'armes à feu.
- Consultez un centre de recyclage local pour la mise au rebut appropriée des pièces métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre carabine Ruger 10/22 équipée du percuteur et ressort KIDD.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr