

GUIDE ROD & SPRINGS BOLT HANDLE CHARGING ASSEMBLY 10/22 - KIDD INNOVATIVE DESIGN GUIDE ROD & RECOIL SPRING ASSEMBLY RUGER 10/22 BLACK VITON

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Ce super kit d'amélioration pour votre 10/22 vous offrira une poignée de verrou confortable à saisir, une tige de guide ""super lisse"" et la possibilité de régler le recul de votre carabine grâce à ses ressorts interchangeables. Toutes les longueurs de poignée de verrou sont de 1 3/4", soit 1/4" plus longues que le kit d'assemblage de poignée de verrou d'origine, offrant ainsi un meilleur dégagement pour les jointures du tireur lors du chargement du verrou. Les trois ressorts de réglage sont disponibles avec des tensions variées pour une capacité de réglage ultime. En règle générale, le ressort à tension standard servira le tireur avec les différentes vitesses de munitions. Si, en raison de l'accumulation de tolérances ou des munitions préférées, le cycle de l'action est désynchronisé, le tireur a la possibilité de changer le ressort sans utiliser la méthode plus primitive de couper des spires pour régler un ressort. CARACTÉRISTIQUES : Améliorez l'assemblage de la poignée de verrou dans le 10/22 3 poignées distinctement profilées au choix Tige de guide lisse pour un chargement facile Ressorts de réglage interchangeables : (Blanc = standard, Rouge = augmentation de 10 %, Gris = diminution de 10 %) Poids des poignées : noir avec coussin viton noir = 0,4 oz argent avec coussin viton noir = 0,6 oz anneau noir (6 découpes) = 0,3 oz anneau argent (6 découpes) = 0,6 oz noir 762 (flûte en forme de z modifiée) = 0,3 oz argent 762 (flûte en forme de z modifiée) = 0,6 oz La tige de guide usinée de précision est fabriquée en acier à outils durci et est maintenue à une tolérance de 2/10 000" sur toute sa longueur. La tige est traitée au nitrage, ce qui lui confère une dureté de surface de 70C rockwell (plus dure qu'une lime). Garantie comme étant la tige de guide la plus lisse et la plus rapide de l'industrie. Instructions d'installation : Après avoir retiré la crosse de l'action canonnée, retirez le déclencheur et l'arrêt de verrou. Cela permettra le dégagement nécessaire pour retirer le verrou ainsi que l'assemblage de la poignée de verrou. Après avoir choisi la tension de ressort appropriée, glissez l'assemblage de la poignée de verrou par le port d'éjection, en plaçant l'extrémité conique de la tige dans le trou de confinement du récepteur. Ensuite, comprimez complètement l'assemblage de la poignée de verrou tout en plaçant le verrou dessus. Après le raccordement de la poignée de verrou et du verrou, relâchez le confinement en permettant au verrou d'avancer. Installez la goupille d'arrêt de verrou, le déclencheur et la crosse. La vidéo ci-dessous propose certains des points d'installation plus fins. L'emballage comprend : poignée de verrou, tige de guide, 3 ressorts de réglage.



Caractéristiques

- Nom: KIDD INNOVATIVE DESIGN GUIDE ROD & RECOIL SPRING ASSEMBLY RUGER 10/22 BLACK VITON
- Fabricant: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Référence: 430109370
- N° fabr.: KIDD-22GRSK-BV
- Finition: Noir
- Modèle: BRN-22,10/22
- Type d'arme: Brownells,Ruger
- Poids du colis: 0.031kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 159mm
- UPC: 810132050565

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE ROD & SPRINGS BOLT HANDLE CHARGING ASSEMBLY 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE ROD & SPRINGS BOLT HANDLE CHARGING ASSEMBLY 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDE ROD & SPRINGS BOLT HANDLE CHARGING ASSEMBLY pour votre carabine Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une poignée de verrou confortable et une tige de guide lisse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

General Safety Guidelines

- **Utilisation sécurisée** : Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- **Équipement de protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez des armes à feu.
- **Environnement sûr** : Utilisez votre carabine dans des zones désignées et sécurisées pour le tir. Assurezvous que l'environnement est dégagé de toute personne non autorisée.
- **Surveillance des enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance près de l'équipement de tir.
- **Vérifications régulières** : Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Specific Safety Precautions for Use

- **Tension des ressorts** : Choisissez la tension de ressort appropriée pour votre style de tir. Utilisez le ressort standard pour la plupart des munitions.
- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Manipulation des munitions** : Ne chargez pas la carabine tant que vous n'êtes pas prêt à tirer. Gardez toujours le canon pointé dans une direction sécurisée.
- **Démontage** : Lorsque vous démontez le produit, assurezvous que la carabine est déchargée. Vérifiez plusieurs fois que la chambre est vide.
- **Utilisation de pièces compatibles** : Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles avec votre carabine Ruger 10/22.

Instructions for Installation and Usage

1. Retrait de la crosse :

- Retirez la crosse de l'action canonnée.
- Retirez le déclencheur et l'arrêt de verrou pour faciliter l'accès.

2. Installation de l'assemblage de la poignée de verrou :

- Choisissez la tension de ressort appropriée.
- Glissez l'assemblage de la poignée de verrou par le port d'éjection, en plaçant l'extrémité conique de la tige dans le trou de confinement du récepteur.

3. Compression de l'assemblage :

- Comprimez complètement l'assemblage de la poignée de verrou tout en plaçant le verrou dessus.
- Relâchez le confinement en permettant au verrou d'avancer.

4. Raccordement final :

- Installez la goupille d'arrêt de verrou, le déclencheur et la crosse.
- Vérifiez que tout est correctement installé avant utilisation.

5. Vérifications avant tir :

- Assurez-vous que le produit est correctement installé et que la carabine est en bon état de fonctionnement.
- Effectuez un dernier contrôle de sécurité avant de tirer.

Disposal Instructions

- **Élimination des pièces usagées** : Ne jetez pas les pièces usagées dans la nature. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.
- **Recyclage** : Les matériaux métalliques peuvent souvent être recyclés. Consultez votre centre de recyclage local pour les options disponibles.

Contact Information for Further Support

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre GUIDE ROD & SPRINGS BOLT HANDLE CHARGING ASSEMBLY. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr