

# EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Découvrez le tout premier relâcheur de glissière étendu pour Glock, usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, ce relâcheur de glissière remplaçant se fixe facilement sur votre pistolet. Le relâcheur de glissière étendu pour Glock ajoute de la surface et une texture surélevée qui améliore considérablement l'utilisation pour tous ! C'est la mise à niveau parfaite pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissades de votre pouce lors de la manipulation du relâcheur de glissière de votre Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de relâchement de glissière étendu pour Glock se fixe facilement et a une surface plus grande que celle de l'OEM. Il arrive entièrement assemblé avec ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de relâchement d'usine de Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne parfois des glissades lors de la manipulation du levier. Leur relâcheur de glissière Glock offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour Génération : Gen 2-4 Pour Modèle d'Arme : 17 (version non 2-pin) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Calibre : 9MM, .357 \*NE FONCTIONNE PAS AVEC DES CHARGERS DE 10 COUPS POUR GLOCK 17/19\*



## Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 BLACK](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109432
- N° fabr.: TD-GSTOP-24-BLK
- Calibre: 9 mm Luger, .357 SIG
- Finition: Noir
- Modèle: Gen 3, Gen 2, Gen 4
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 114mm

## Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de l'arme.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le relâcheur de glissière.
- Ne tentez pas d'utiliser le relâcheur de glissière si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, etc.).

#### 2. Retrait de l'ancien relâcheur:

- Retirez le relâcheur de glissière d'origine en suivant les instructions du fabricant.

#### 3. Installation du nouveau relâcheur:

- Placez le relâcheur de glissière étendu sur l'emplacement prévu.
- Fixezle en utilisant les vis fournies.
- Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.

#### 4. Vérification:

- Testez le fonctionnement du relâcheur de glissière avant utilisation.

### Utilisation

- Utilisez le relâcheur de glissière étendu pour libérer la glissière de manière fluide et sécurisée.
- Assurezvous que votre main est bien positionnée pour éviter tout glissement.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un service de recyclage approprié pour l'élimination des matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions et directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4. Restez toujours vigilant et informé concernant la sécurité des produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)