

FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH XS

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST FEATURES: Lightweight and Breathable Mesh Construction Integrated Insert-A-Pad Compatible Pocket Choke Tube Pocket Side Tabs Allow for Waist Adjustment Bellowed Front Cargo Pockets for Shotgun Shell Boxes Extra Two Shell Loops for Spares All colors available in right handed and left handed Colors may vary



Attributes

- Name: FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH XS
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113077
- Mfr. No.: 30251
- Color: Black
- Size: X-Small
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 387mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 617867114544

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [English: FULL MESH SHOOTING VEST Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de tiro Bob Allen Full Mesh](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [Suomi: BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)

Sicherheitshinweise für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN entschieden hast. Diese Weste wurde entwickelt, um dir beim Schießen Komfort und Funktionalität zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen sorgfältig zu lesen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Weste vor der Nutzung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die Weste nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Weste von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre die Weste an einem trockenen Ort auf, um Schimmel und andere Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen und halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage die Weste immer mit den richtigen Anpassungen, um eine optimale Passform und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Taschen und Fächer sicher geschlossen sind, bevor du dich bewegst.
- Verwende nur die empfohlenen Inserts für die InsertAPad kompatible Tasche.
- Halte die Weste von Kindern fern, es sei denn, sie werden von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt.
- Verwende die Schlaufen für Ersatzpatronen nur für den vorgesehenen Zweck und überlade sie nicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Anpassung der Weste:**
 - Stelle die seitlichen Tabs ein, um die Weste an deine Taille anzupassen.
- **Verwendung der Taschen:**
 - Nutze die vorgeschneideten FrontCargotaschen für Schrotpatronenboxen.
 - Bewahre ChokeRohre in der dafür vorgesehenen Tasche auf.
- **Tragen der Weste:**
 - Ziehe die Weste über deine Kleidung an und stelle sicher, dass sie gut sitzt.
 - Überprüfe vor dem Schießen, dass alle Fächer und Taschen sicher verschlossen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Weste gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Weste beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit kannst du dich an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land wenden. Achte darauf, dass du die Weste regelmäßig auf Sicherheit und Funktionalität überprüfst und bei Bedenken sofort Maßnahmen ergreifst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit während der Nutzung der FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes

Schießerlebnis zu gewährleisten.

FULL MESH SHOOTING VEST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting vest. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always inspect the vest before use to ensure there are no damages or defects.
- Use the vest only for its intended purpose – for shooting sports.
- Keep this vest away from children and vulnerable individuals who may not understand its use.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and safety equipment.
- In case of an emergency, seek immediate assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the vest fits properly to avoid any movement that could cause accidents.
- Adjust the side tabs for a secure fit around your waist.
- Use the integrated InsertAPad compatible pocket responsibly; ensure that any padding used is suitable for shooting activities.
- Be cautious when accessing the bellowed front cargo pockets; ensure that you do not accidentally drop or mishandle shotgun shells.
- Always keep the choke tube pocket closed when not in use to prevent accidental exposure to choke tubes.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the Vest:

- Place the vest over your shoulders and fasten the front closure.
- Adjust the side tabs to ensure a snug fit around your waist.

2. Using the Pockets:

- The bellowed front cargo pockets are designed to hold shotgun shell boxes. Ensure they are loaded properly before use.
- Use the extra two shell loops for spares; make sure shells are secure to prevent loss during movement.

3. Care and Maintenance:

- Regularly check the vest for wear and tear. Replace any damaged parts immediately.
- Clean the vest according to the manufacturer's instructions to maintain its integrity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the vest in accordance with local regulations for textile waste.
- If the vest is damaged beyond repair, consider recycling components where possible, such as fabric and metal parts.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please reach out to the designated EU contact point provided with your product. Always ensure that you have the latest information regarding recalls or safety alerts by checking the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting activities with the BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de tiro Bob Allen Full Mesh

Introducción

Gracias por elegir el chaleco de tiro Bob Allen Full Mesh. Este chaleco ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y funcionalidad durante tus actividades de tiro. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chaleco esté en buenas condiciones antes de usarlo. Verifica que no haya daños visibles ni costuras sueltas.
- Mantén el chaleco limpio y seco para evitar el deterioro de los materiales.
- No uses el chaleco si notas algún defecto que pueda comprometer su integridad.
- Guarda el chaleco en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el chaleco únicamente para su propósito previsto: actividades de tiro y caza.
- Ajusta las pestañas laterales para un ajuste seguro en la cintura. Un chaleco mal ajustado puede afectar tu movilidad y seguridad.
- Asegúrate de que los bolsillos estén cerrados y seguros antes de moverte. Esto evitará la pérdida de objetos y reducirá el riesgo de accidentes.
- No sobrecargues los bolsillos con objetos pesados, ya que esto puede afectar el equilibrio y la comodidad durante el uso.
- Mantén el chaleco alejado de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste del Chaleco

- Coloca el chaleco sobre tus hombros.
- Ajusta las pestañas laterales para que se adapten cómodamente a tu cintura.
- Verifica que el chaleco no esté demasiado apretado ni demasiado suelto.

2. Uso de los Bolsillos

- Utiliza el bolsillo compatible con inserto de almohadilla para mayor comodidad durante el tiro.
- Guarda los tubos de choke en el bolsillo designado para evitar pérdidas.
- Utiliza los bolsillos frontales con fuelle para almacenar cajas de cartuchos de escopeta de manera segura.

3. Mantenimiento

- Limpia el chaleco con un paño húmedo y jabón suave si es necesario.
- Evita el uso de blanqueadores o productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del chaleco, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de textiles y materiales sintéticos.
- Si el chaleco está dañado, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a un punto de contacto basado en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Conclusión

El Chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh está diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y cómoda. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tus actividades con confianza. Recuerda que es tu responsabilidad mantener la seguridad y el cuidado del producto.

Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen. Ce gilet est conçu pour offrir confort et fonctionnalité lors de tes activités de tir. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le gilet est en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifie que toutes les poches, boucles et coutures sont intactes.
- Ne porte pas le gilet si tu remarques des dommages visibles.
- Utilise le gilet uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.
- Tiens le gilet hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informetoi sur les risques associés à l'utilisation des armes à feu et respecte toutes les réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu portes le gilet, assure-toi qu'il est bien ajusté pour éviter tout mouvement excessif.
- Ne surcharge pas les poches avec des articles lourds qui pourraient déséquilibrer le gilet.
- Utilise uniquement des inserts de rembourrage compatibles avec le gilet, si nécessaire.
- Lors de l'utilisation de tubes de choke, assure-toi qu'ils sont correctement installés avant de commencer à tirer.
- Si tu utilises le gilet dans des conditions météorologiques extrêmes, vérifie régulièrement ton confort et ta sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement du Gilet:

- Enfile le gilet et ajuste les onglets latéraux pour un ajustement confortable.
- Assure-toi que le gilet ne soit ni trop serré ni trop lâche.

2. Utilisation des Poches:

- Utilise la poche intégrée pour l'InsertAPad pour un confort accru.
- Range les tubes de choke dans la poche dédiée pour un accès rapide.
- Utilise les poches avant à soufflet pour stocker les cartouches de fusil en toute sécurité.
- Vérifie que toutes les boucles sont bien fermées avant de te déplacer.

3. Entretien du Gilet:

- Nettoie le gilet avec un chiffon humide et laisse-le sécher à l'air.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le gilet est endommagé au point de ne plus être utilisable, mets-le au rebut de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des textiles.
- Ne jette pas le gilet dans la nature ou dans des lieux non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des consommateurs. Tu peux également vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces lignes directrices pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e funzionalità durante le attività di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gilet solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il gilet per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il gilet se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Tieni il gilet lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa il gilet in modo che si adatti comodamente al tuo corpo, evitando che sia troppo stretto o troppo largo.
- Regola le linguette laterali per garantire una vestibilità sicura.
- Assicurati che tutte le tasche siano chiuse e che gli oggetti all'interno siano ben fissati.
- Non sovraccaricare le tasche con oggetti pesanti che potrebbero compromettere l'equilibrio.
- Evita di utilizzare il gilet in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulla tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare il Gilet

- Srotola il gilet e indossalo come un normale indumento.
- Assicurati che il gilet copra adeguatamente il tuo torso.

2. Regolazione

- Utilizza le linguette laterali per regolare la vestibilità in vita.
- Verifica che il gilet non si muova e rimanga in posizione durante l'uso.

3. Utilizzo delle Tasche

- Utilizza la tasca compatibile con InsertAPad per un supporto extra.
- Riponi i tubi di strozzatura nella tasca designata per un facile accesso.
- Utilizza le tasche anteriori a soffietto per riporre le scatole di cartucce.

4. Rimozione del Gilet

- Sgancia le linguette laterali e rimuovi il gilet con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gilet nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei tessuti e dei materiali sintetici.
- Se il gilet è danneggiato, considera la possibilità di riciclarlo o di donarlo a organizzazioni che accettano

abbigliamento usato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contatta un punto di riferimento dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e piacevole del prodotto.

Bruksanvisning for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN FULL MESH SKYTTEVEST. Denne vesten er designet for å gi deg komfort og funksjonalitet under skyting. For å sikre at du får mest mulig ut av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vesten er i god stand før bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk vesten kun til sitt tiltenkte formål, nemlig som en skyteveste.
- Hold vesten unna brann og skarpe gjenstander for å unngå skader.
- Oppbevar vesten på et tørt sted for å forhindre mugg eller skade fra fuktighet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker vesten, og unngå potensielt farlige situasjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Juster vesten riktig for å sikre at den sitter godt på kroppen din.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern i tillegg til vesten under skyting.
- Unngå å bruke vesten hvis den er skadet eller har mangler.
- Hold alle patroner og ammunisjon utilgjengelig for barn.
- Vær oppmerksom på at vesten ikke gir beskyttelse mot prosjektiler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Montering av InsetAPad:**
 - Åpne den integrerte lommen for InsetAPad.
 - Sett inn InsetAPad i lommen og lukk den forsvarlig.
- **Juster midjen:**
 - Finn sidefliker på vesten.
 - Dra flikene for å justere midjen til ønsket størrelse.
- **Oppbevaring av haglpatroner:**
 - Bruk de bellowed front cargo lommene til å oppbevare haglpatroner.
 - Plasser patronene forsiktig for å unngå skader.
- **Bruk av patronløkker:**
 - Plasser reservepatroner i de ekstra to patronløkker for enkel tilgang.

Avfallsinstruksjoner

- Når vesten ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste den på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre korrekt avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst husk å rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene. Sjekk EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsinformasjon. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa ikäryhmässäsi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kaikki soljet ja kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian tiukka tai epämukava.
- Vältä teräviä esineitä tai muita vaarallisia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarkista pakkaus:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana.
2. **Säätö:** Säädä vyö ja hihnat sopivaksi ennen käyttöä.
3. **Kiinnitys:** Varmista, että kaikki soljet ovat kunnolla kiinni.
4. **Käyttö:** Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
5. **Huolto:** Puhdista tuote säännöllisesti ja tarkista se vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Vältä tuotteen hävittämistä luonnossa tai vesistöissä.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostotiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduktion

Tack för att du har valt BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Denna väst är designad för att ge komfort och funktionalitet under skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick före användning.
- Kontrollera att alla fack och fickor är ordentligt stängda innan du använder västen.
- Använd alltid västen i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll västen borta från öppen eld eller skarpa föremål för att undvika skador.
- Lagra västen på en torr plats, borta från direkt solljus, för att förhindra skador på materialet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid västen i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att inga föremål är i västens fickor som kan orsaka obehag eller skador under användning.
- Justera midjan och sidoflikarna för en säker och bekväm passform.
- Undvik att bära tunga föremål i fickorna för att förhindra obalans eller skador.
- Om du känner obehag eller smärta under användning, ta av västen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Justering av västen:

- Sätt på västen och justera midjebandet så att det sitter bekvämt men inte för löst.
- Justera sidoflikarna för att säkerställa att västen sitter stadigt på kroppen.

2. Användning av fickor:

- Använd de integrerade fickorna för att lagra patronlådor och andra skytteutrustningar.
- Kontrollera att fickorna är stängda innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör västen med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Undvik att använda starka kemikalier eller blekmedel som kan skada materialet.

Avfallshantering

- Vid slutet av produktens livslängd, se till att avfallshanteringen följer lokala föreskrifter.
- Om möjligt, återvinn västen genom att separera material som kan återanvändas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt inom EU för eventuella säkerhetsfrågor.

Avslutande anmärkningar

Vi hoppas att du får mycket glädje av din BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och trevlig upplevelse under dina skytteaktiviteter. Tack för att du prioriterar säkerheten!