

FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH M

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST FEATURES: Lightweight and Breathable Mesh Construction Integrated Insert-A-Pad Compatible Pocket Choke Tube Pocket Side Tabs Allow for Waist Adjustment Bellowed Front Cargo Pockets for Shotgun Shell Boxes Extra Two Shell Loops for Spares All colors available in right handed and left handed Colors may vary



Attributes

- Name: FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH M
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113079
- Mfr. No.: 40075
- Color: Black
- Size: Medium
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 387mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 617867110089

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [English: FULL MESH SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de tiro Bob Allen Full Mesh](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [Suomi: BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)

Sicherheitshinweise für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FULL MESH SHOOTING VEST von BOB ALLEN. Diese Weste wurde entwickelt, um dir Komfort und Funktionalität beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Weste vor dem Gebrauch unbeschädigt und sauber ist.
- Verwende die Weste nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Weste von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Achte darauf, dass alle Taschen und Fächer sicher verschlossen sind, bevor du dich bewegst.
- Überprüfe regelmäßig die verstellbaren Teile, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage die Weste immer über geeigneter Kleidung, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Weste gut sitzt, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Verwende die integrierte InsertAPad Tasche nur mit kompatiblen Polstern.
- Halte die Weste von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Cargotaschen nur für die vorgesehenen Schrotpatronenboxen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Anpassen der Weste:**
 - Stelle die seitlichen Tabs ein, um die Taille anzupassen.
 - Achte darauf, dass die Weste angenehm sitzt, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
- **Verwendung der Taschen:**
 - Nutze die vorderen Cargotaschen für Schrotpatronenboxen.
 - Verwende die zusätzlichen Schlaufen für Ersatzpatronen, um sicherzustellen, dass du immer genügend Munition zur Verfügung hast.
- **Pflege der Weste:**
 - Reinige die Weste regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
 - Vermeide aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Weste gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Überlege, die Weste zu spenden, wenn sie noch in gutem Zustand ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der Weste, wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in der Europäischen Union. Achte darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Schlussfolgerung

Die FULL MESH SHOOTING VEST von BOB ALLEN ist ein hochwertiges Produkt, das dir beim Schießen helfen kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du die Weste sicher und effektiv nutzt. Bitte informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

FULL MESH SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the vest to maximize your safety and enjoyment.

General Safety Guidelines

- Ensure that the vest is suitable for your size and intended use.
- Regularly inspect the vest for any signs of wear or damage.
- Use the vest only for its intended purpose: as a shooting vest.
- Keep the vest away from sharp objects to avoid tears and damage.
- Follow all local regulations and guidelines regarding shooting and firearm safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear the vest when engaging in shooting activities to ensure proper support and storage for your equipment.
- Adjust the side tabs for a secure fit before use. A properly fitted vest helps prevent accidents.
- Be mindful of the integrated insertapad compatible pocket. Ensure that any inserts used are secure and do not interfere with movement.
- When using the choke tube pocket, ensure that it is closed securely to prevent loss of items.
- Use caution when accessing the bellowed front cargo pockets to avoid injury from sharp objects or tools.
- Store extra shells in the designated loops, ensuring they are secure and not easily dislodged during movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the Vest

- Put on the vest and adjust the side tabs for a comfortable yet secure fit.
- Ensure that the vest does not restrict movement.

2. Using the Pockets

- Place shotgun shell boxes in the bellowed front cargo pockets. Ensure they fit securely.
- Store spare shells in the extra two shell loops, ensuring they are within easy reach but secure.

3. Care and Maintenance

- Hand wash the vest in cold water with mild detergent.
- Hang to dry away from direct sunlight to prevent fading and damage.
- Regularly check the integrity of the mesh and seams.

Disposal Instructions

- When the vest reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
- Consider donating usable items to local shooting clubs or organizations.
- Do not dispose of the vest in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the FULL MESH SHOOTING VEST, please contact the manufacturer or your local retailer. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Always stay informed about safety practices and regulations related to shooting activities. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh

Introducción

Gracias por elegir el chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh. Este chaleco está diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad durante tus actividades de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chaleco.
- Mantén el chaleco en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Inspecciona el chaleco antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Evita el uso del chaleco si hay algún daño visible.
- Mantén el chaleco alejado de fuentes de calor y productos químicos.
- Si experimentas alguna reacción adversa al material del chaleco, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el chaleco solo para su propósito previsto: actividades de tiro.
- Asegúrate de que el chaleco esté bien ajustado antes de comenzar cualquier actividad.
- No sobrecargues los bolsillos del chaleco, ya que esto puede afectar tu movilidad.
- Mantén los cartuchos y otros accesorios en los bolsillos designados para evitar accidentes.
- Si eres principiante, considera recibir instrucción de un profesional antes de participar en actividades de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste del Chaleco

- Coloca el chaleco sobre tus hombros y asegúrate de que los tirantes estén bien posicionados.
- Utiliza las pestañas laterales para ajustar la cintura según tu comodidad.

2. Uso de los Bolsillos

- Utiliza el bolsillo compatible con el inserto de almohadilla si deseas mayor comodidad.
- Coloca los tubos de choke en el bolsillo designado para evitar pérdidas.
- Utiliza los bolsillos frontales con fuelle para almacenar cajas de cartuchos de escopeta.

3. Mantenimiento del Chaleco

- Limpia el chaleco con un paño húmedo y jabón suave después de cada uso.
- Asegúrate de secar completamente el chaleco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el chaleco ya no sea útil o esté dañado irreparablemente, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos textiles.
- Considera donar el chaleco si está en buenas condiciones y puede ser útil para otra persona.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de seguir las instrucciones y directrices proporcionadas para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Conclusión

El Chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh es un equipo valioso para tus actividades de tiro. Siguiendo estas pautas de seguridad y mantenimiento, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre posibles retiradas de productos y reportar cualquier incidente a las autoridades competentes. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura!

Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen. Ce gilet est conçu pour offrir confort et fonctionnalité lors de tes sessions de tir. Cependant, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gilet est en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifie régulièrement les coutures et les poches pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne porte pas le gilet si tu observes des signes d'usure ou de déchirure.
- Garde le gilet propre et sec pour éviter la détérioration des matériaux.
- Évite d'utiliser le gilet dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des tempêtes ou des températures très élevées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le gilet, assure-toi que toutes les poches sont correctement fermées pour éviter la perte d'objets.
- Ne surcharge pas les poches avec des équipements lourds, ce qui pourrait affecter ton équilibre et ta sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le gilet, comme l'InsertAPad.
- Porte des vêtements appropriés en dessous pour éviter les frottements ou les irritations de la peau.
- Si tu utilises des tubes de choke, assure-toi qu'ils sont correctement rangés dans la poche dédiée pour éviter tout risque d'accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place du Gilet

- Enfile le gilet en t'assurant qu'il est bien ajusté.
- Ajuste les onglets latéraux pour un confort optimal.

2. Utilisation des Poches

- Utilise la poche intégrée pour l'InsertAPad pour un soutien supplémentaire.
- Range tes cartouches dans les poches avant à soufflet, en veillant à ne pas dépasser la capacité recommandée.
- Place les tubes de choke dans la poche dédiée pour un accès facile.

3. Ajustement

- Ajuste le gilet en fonction de ta taille pour garantir un bon maintien.
- Vérifie que le gilet ne gêne pas tes mouvements lorsque tu es en position de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du gilet, vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux textiles.
- Si le gilet est endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé, considère la possibilité de le donner à

- une organisation caritative si cela est approprié.
- Ne jette pas le gilet dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton gilet de tir, n'hésite pas à contacter un point de contact basé dans l'UE. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes questions.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et informe-toi sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen

Introduzione

Benvenuti! Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il gilet sia adatto alla propria taglia e alle proprie esigenze.
- Controllare il gilet per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Tenere il gilet lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il gilet per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Regolazione del Gilet:** Assicurarsi che le linguette laterali siano ben regolate per una vestibilità sicura e confortevole.
- **Utilizzo delle Tasche:** Utilizzare solo le tasche progettate per contenere cartucce e accessori. Non sovraccaricare le tasche.
- **InsertAPad:** Se si utilizza un InsertAPad, assicurarsi che sia installato correttamente e che non ostacoli i movimenti.
- **Tubi di Strozzatura:** Assicurarsi che i tubi di strozzatura siano ben fissati e non presentino segni di usura o danni.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare il gilet solo in contesti di tiro e sotto supervisione, se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare il Gilet:

- Aprire il gilet e indossarlo come un normale indumento.
- Regolare le linguette laterali per ottenere una vestibilità comoda.

2. Utilizzo delle Tasche:

- Inserire le cartucce nelle tasche progettate, assicurandosi che siano ben chiuse.
- Non utilizzare le tasche per oggetti non autorizzati o pesanti.

3. Installazione dell'InsertAPad:

- Seguire le istruzioni specifiche per l'installazione dell'InsertAPad, se in uso.
- Assicurarsi che l'InsertAPad non interferisca con il movimento.

4. Controllo Periodico:

- Prima di ogni utilizzo, controllare il gilet per eventuali segni di usura o danni.
- Sostituire immediatamente qualsiasi parte danneggiata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Quando il gilet non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Riciclaggio:** Se possibile, riciclare i materiali del gilet, come tessuti e plastiche, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare incidenti, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'UE. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguite queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e piacevole del prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Denne vesten er designet for å gi komfort og funksjonalitet under skyting. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid sjekk vesten for skader før bruk.
- Bruk vesten i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar vesten utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportere eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for eventuelle tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Vær oppmerksom på at vesten er laget av lettvekt og pustende meshkonstruksjon, som kan påvirke beskyttelsen mot vær og vind.
- Sørg for at lommen for InsertAPad er korrekt installert før bruk.
- Juster midjen ved hjelp av sideflikene for å sikre en god passform.
- Unngå å overbelaste front cargolommene for haglpatroner for å forhindre uhell.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Før du tar vesten i bruk, kontroller at alle lommer og stropper er i god stand.
- For å bruke InsertAPad, åpne lommen på innsiden av vesten og plasser puten i lommen.
- Juster midjen ved å dra i sideflikene til ønsket størrelse.
- Last haglpatroner i front cargolommene, og sørg for at de ligger trygt.
- Vær oppmerksom på at vesten er tilgjengelig i både høyrehendte og venstrehendte varianter.

Avfallsinstruksjoner

- Vesten skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av tekstiler og plast.
- Hvis vesten er skadet eller ikke lenger kan brukes, ta kontakt med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan gi deg mer informasjon om sikkerhet, vedlikehold og eventuelle tilbakekallinger.

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki taskut ja lisävarusteet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita taskuja tai varusteita, sillä se voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Varmista, että vyö on säädetty oikein, jotta se ei aiheuta epämukavuutta tai vaaratilanteita.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet, kuten InsertAPad, ovat oikein asennettuja ja turvallisia käyttää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus

- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Varmista, että väri ja koko vastaavat tilaustasi.

2. Säätö

- Säädä vyö ja olkaimet mukautumaan kehosi muotoon.
- Käytä sivutaskuja vyön säätämiseen mukavuutta varten.

3. Lisävarusteiden käyttö

- Asenna InsertAPad lisävaruste tarvittaessa.
- Käytä etutaskuja haulikkopakkauksille ja varmista, että ne ovat oikein kiinni.

4. Käyttö

- Pue liivi päälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
- Varmista, että kaikki taskut ovat helposti saavutettavissa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin tarjoamia resursseja ja tarkista mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja käytännöllisyyttä ampumisen aikana. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit BOB ALLEntuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduktion

Tack för att du valt BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Denna väst är designad för att ge komfort och funktionalitet under skytte. För att säkerställa en säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att västen används på ett säkert sätt och att den är i gott skick innan användning.
- **Riskbedömning:** Identifiera potentiella faror i din omgivning som kan påverka säkerheten vid användning av västen.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentfokus:** Var medveten om att vissa användare, som barn, kan behöva extra övervakning vid användning av västen.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, kontakta den relevanta myndigheten i ditt land.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid västen i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att alla fästen och sömmar är intakta innan varje användning.
- Undvik att bära västen om den är skadad eller sliten.
- Förvara västen på en torr och säker plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning och andra personer när du använder västen under skytte.

Instruktioner för installation och användning

- **Montering av InsetAPad:**
 1. Öppna fickan för InsetAPad.
 2. Placera InsetAPad i fickan och stäng den ordentligt.
- **Justering av midjan:**
 1. Använd sidoflikarna för att justera midjans passform.
 2. Se till att västen sitter bekvämt men inte för löst.
- **Användning av fickor:**
 1. Använd de utrustade framsidan fickorna för att förvara patronlådor.
 2. Använd de extra patronöglorna för reservdelar vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När västen inte längre är i bruk, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshandtering av textilier och plastmaterial.
- Om möjligt, överväg att återvinna västen eller ge den till någon som kan få nytta av den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller relevant myndighet för vägledning.

Tack för att du väljer BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Din säkerhet är vår prioritet!