

FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH 4XL

BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST FEATURES: Lightweight and Breathable Mesh Construction Integrated Insert-A-Pad Compatible Pocket Choke Tube Pocket Side Tabs Allow for Waist Adjustment Bellowed Front Cargo Pockets for Shotgun Shell Boxes Extra Two Shell Loops for Spares All colors available in right handed and left handed Colors may vary



Attributes

- Name: FULL MESH SHOOTING VEST BLACK LH 4XL
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113084
- Mfr. No.: 40080
- Color: Black
- Size: 4X Large
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 387mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 617867110133

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [English: FULL MESH SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de tiro Bob Allen Full Mesh](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)
- [Suomi: FULL MESH SHOOTING VEST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN](#)

Sicherheitsanleitung für die FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FULL MESH SHOOTING VEST von BOB ALLEN. Diese Weste ist für Schützen konzipiert und bietet eine leichte, atmungsaktive MeshKonstruktion. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Weste sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Weste in gutem Zustand ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Lagere die Weste an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte die Weste von Kindern fern, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Taschen und Fächer sicher verschlossen sind, bevor du dich bewegst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage die Weste nur, wenn du aktiv am Schießsport teilnimmst.
- Verwende die integrierte InsertAPad kompatible Tasche nur mit dem entsprechenden Zubehör.
- Stelle sicher, dass die Seitlichen Tabs zur Anpassung der Taille richtig eingestellt sind, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Verwende die Vorgeformten FrontCargotaschen ausschließlich für Schrotpatronenboxen.
- Achte darauf, dass die zwei Schlaufen für Ersatzpatronen sicher befestigt sind, bevor du dich in Bewegung setzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassung der Weste:

- Lege die Weste an und schließe alle Reißverschlüsse und Schnallen.
- Ziehe die Seitlichen Tabs zur Anpassung der Taille, um einen bequemen und sicheren Sitz zu gewährleisten.

2. Verwendung der Taschen:

- Nutze die FrontCargotaschen für Schrotpatronenboxen. Achte darauf, dass die Boxen sicher in den Taschen sitzen.
- Verwende die InsertAPad kompatible Tasche gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Zubehör.

3. Sicherheitsüberprüfung:

- Vor jedem Einsatz, überprüfe die Weste auf Schäden oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass alle Taschen und Schlaufen intakt und funktionsfähig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Weste gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Weste beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zur FULL MESH SHOOTING VEST von BOB ALLEN, wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Kundenservice des Herstellers.

Bitte beachte: Diese Sicherheitsanleitung erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Berichte unsicherer Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden und informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

FULL MESH SHOOTING VEST SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. This vest is designed for comfort and functionality during shooting activities. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the vest by following all instructions. This product meets EU safety regulations.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about recalls. If notified, follow the instructions provided for returning or exchanging the product.
- **Online Shopping:** If purchased online, confirm that the seller complies with EU safety standards.
- **Special Consumer Focus:** Keep this vest out of reach of children. It is designed for adult use only.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure the vest fits properly. Adjust the side tabs for a secure fit around the waist.
- **Weight Distribution:** Do not overload the vest with excessive gear. Use the bellowed front cargo pockets for shotgun shell boxes only.
- **Choke Tube Pocket:** Use the integrated pocket only for choke tubes. Ensure they are secured to avoid loss during use.
- **Pad Compatibility:** If using an insertapad, ensure it is correctly placed in the compatible pocket to maintain comfort and safety.
- **Inspection:** Regularly inspect the vest for wear and tear. Replace if any damage is found.

Instructions for Installation and Usage

- **Wearing the Vest:**
 1. Put on the vest and adjust the side tabs to ensure a snug fit.
 2. Ensure that all pockets are closed securely before use.
- **Loading and Carrying Gear:**
 1. Place shotgun shell boxes in the bellowed front cargo pockets.
 2. Store spare shells in the extra two shell loops provided.
- **Maintenance:**
 1. Clean the vest with a damp cloth. Do not use harsh chemicals.
 2. Allow the vest to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Vest:**
 1. If the vest is no longer usable, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
 2. Consider donating if the vest is still in good condition but no longer needed.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST, please refer to the contact information provided by your retailer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh

Introducción

Gracias por elegir el chaleco de Tiro Bob Allen Full Mesh. Este chaleco ha sido diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad durante tus actividades de tiro. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chaleco esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Inspecciona el chaleco para detectar cualquier daño, como costuras sueltas o desgastes en la malla.
- Mantén el chaleco limpio y seco para evitar la acumulación de humedad y moho.
- Almacena el chaleco en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- No uses el chaleco si presenta daños visibles que puedan comprometer su integridad.
- Si tienes alguna duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el chaleco solo para el propósito previsto: tiro deportivo.
- Ajusta las pestañas laterales para que el chaleco se ajuste correctamente a tu cintura.
- No sobrecargues los bolsillos con objetos pesados que puedan afectar tu equilibrio.
- Asegúrate de que los bolsillos para cartuchos estén correctamente cerrados durante el uso.
- Si usas un inserto de almohadilla, asegúrate de que esté correctamente colocado y asegurado.
- Mantén el chaleco alejado de fuentes de fuego y productos químicos que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste del chaleco:

- Coloca el chaleco sobre tus hombros y ajusta las correas laterales hasta que se sienta cómodo.
- Asegúrate de que no haya exceso de tela que pueda interferir con tu movimiento.

2. Uso de Bolsillos:

- Utiliza el bolsillo compatible con el inserto de almohadilla si lo necesitas para mayor comodidad.
- Coloca los tubos de choke en el bolsillo designado para evitar pérdidas.
- Usa los bolsillos frontales con fuelle para almacenar cajas de cartuchos de escopeta.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chaleco con un paño húmedo y jabón suave después de cada uso.
- Deja secar al aire; no uses secadora ni plancha.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chaleco, considera donarlo si está en buenas condiciones.
- Si el chaleco está dañado y ya no es seguro usarlo, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de textiles y productos de equipo deportivo.
- No arrojes el chaleco a la basura común si contiene materiales que puedan ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, puedes buscar información adicional en el sitio web del fabricante o en plataformas de seguridad de productos. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean mientras disfrutas de tus actividades de tiro.

Guide de Sécurité pour le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen. Ce gilet est conçu pour offrir confort et fonctionnalité lors de vos activités de tir. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et agréable, nous avons élaboré ce guide de sécurité. Il est essentiel de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gilet est en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifie que toutes les poches et les fermetures éclair fonctionnent correctement.
- Ne laisse jamais le gilet à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant le tir avant d'utiliser ce gilet.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Port de Protection:** Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de la pratique du tir.
- **Ajustement:** Assure-toi que le gilet est bien ajusté. Les onglets latéraux permettent un ajustement optimal à ta taille.
- **Utilisation des Poches:** Utilise les poches pour les tubes de choke et les cartouches de manière responsable. Ne surcharge pas les poches.
- **Insertion de l'InsertAPad:** Si tu utilises un InsertAPad, assure-toi qu'il est correctement installé avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ajustement du Gilet:

- Enfile le gilet et ajuste les onglets latéraux pour un ajustement confortable.
- Vérifie que le gilet ne gêne pas tes mouvements.

2. Utilisation des Poches:

- Utilise la poche compatible avec l'InsertAPad pour un confort accru.
- Range les tubes de choke dans la poche dédiée pour éviter de les perdre.
- Les poches avant à soufflet sont conçues pour les boîtes de cartouches de fusil. Assure-toi qu'elles sont correctement fermées.

3. Entretien:

- Nettoie régulièrement le gilet avec un chiffon humide pour enlever la saleté et la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le mesh.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le gilet est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, il doit être jeté de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des textiles avant de te débarrasser du gilet.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Gilet de Tir en Mesh Complet Bob Allen. Reste en sécurité et profite de tes activités de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gilet da Tiro Full Mesh Bob Allen. Questo prodotto è progettato per garantire comfort e funzionalità durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gilet solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il gilet per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il gilet se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il gilet lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Se hai domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre il gilet in modo corretto e assicurati che sia ben regolato.
- Utilizza solo accessori compatibili con il gilet, come InsertAPad.
- Non sovraccaricare le tasche con oggetti pesanti o non conformi.
- Fai attenzione durante l'inserimento e la rimozione di cartucce nelle tasche.
- Evita di indossare il gilet quando non è necessario per le attività di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare il Gilet:

- Apri il gilet e indossalo come una giacca.
- Regola le linguette laterali per una vestibilità comoda e sicura.

2. Utilizzare le Tasche:

- Utilizza la tasca compatibile con InsertAPad per un supporto aggiuntivo.
- Riponi i tubi di strozzatura nella tasca designata per un accesso rapido.
- Usa le tasche anteriori a soffietto per riporre le scatole di cartucce.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controlla regolarmente le cuciture e i materiali per eventuali segni di usura.
- Pulisci il gilet con un panno umido e non utilizzare detergenti aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il gilet non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento dei materiali tessili.
- Non abbandonare il gilet in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Bruksanvisning for FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Denne vesten er designet for komfort og funksjonalitet under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at vesten er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk vesten i henhold til produsentens anbefalinger for å unngå ulykker.
- Hold vesten unna brannfarlige materialer og kilder til høy varme.
- Oppbevar vesten på et tørt sted for å forhindre mugg og skade.
- Unngå å bruke vesten på steder med høy risiko for skader.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk vesten kun til sitt tiltenkte formål: skyting og jakt.
- Juster midjen og skulderstroppene for en sikker og komfortabel passform.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og andre personer når du bruker vesten.
- Unngå å overbelaste lommene med for mange patroner for å forhindre at vesten blir ubalansert.
- Hold vesten ren og fri for smuss for å opprettholde optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Juster vesten:

- Sett på deg vesten og juster skulderstroppene for en komfortabel passform.
- Juster midjeområdet ved hjelp av sideflikene for å sikre at vesten sitter godt.

2. Bruk av lommer:

- Bruk den integrerte lommen for InsertAPad kompatibilitet for ekstra støtte.
- Oppbevar haglpatroner i de bellowed front cargo lommene.
- Plasser reservepatroner i de ekstra patronløkene.

3. Sjekk for skader:

- Før hver bruk, inspiser vesten for tegn på slitasje eller skader.
- Hvis vesten er skadet, må den ikke brukes før den er reparert eller erstattet.

Avfallsinstruksjoner

- Når vesten ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstiler og plast.
- Unngå å kaste vesten i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktige sikkerhetsinformasjoner

- Vær oppmerksom på at denne vesten er designet for voksne. Den skal ikke brukes av barn uten tilsyn.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsadvarsler.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med din BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST!

FULL MESH SHOOTING VEST KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsitte BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST ampumaliivin. Tämä liivi on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja käytännöllisyyttä ampuma ja ulkoilutapahtumissa. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liivi on oikean kokoinen ennen käyttöä.
- Tarkista liivin kaikki osat säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä liiviä, jos se on vaurioitunut tai sillä on näkyviä kulumia.
- Varmista, että kaikki taskut ja kiinnitykset ovat kunnolla suljettuja ennen käyttöä.
- Säilytä liivi kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä liiviä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liivin käyttöä, jos olet raskaana tai sinulla on muita terveydellisiä rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa käyttöön.
- Huolehdi siitä, että liivi ei estä liikkeitäsi tai näkökykyäsi.
- Varmista, että liivin hihnat ja säädöt ovat kunnolla paikallaan ja mukautuvat kehoosi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Liivin pukeminen:

- Aseta liivi hartioillesi ja varmista, että se on mukavasti paikallaan.
- Säädä hihnat niin, että liivi istuu tiiviisti, mutta ei rajoita liikkeitäsi.

2. Taskujen käyttö:

- Käytä integroituja InsertAPad taskuja lisävarusteiden, kuten pehmusteiden, säilyttämiseen.
- Hyödynnä kiväärin putken taskua, kun tarvitset lisätilaa.
- Sivutaskut mahdollistavat vyön säädön, joten varmista, että ne ovat käytössäsi.

3. Huolto:

- Puhdista liivi säännöllisesti kostealla liinalla ja anna sen kuivua täysin ennen säilytystä.
- Tarkista taskujen ja kiinnitysten kunto säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Kun liivi ei enää ole käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset jätteiden käsittelyohjeet ja noudata niitä liivin hävittämisessä.
- Vältä liivin polttamista tai hävittämistä, joka voi aiheuttaa ympäristön saastumista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet asiakirjat. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja on tärkeää seurata kaikkia käyttöohjeita ja varotoimia.

Muutokset ja muistutukset

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle tehty mahdollisia palautuksia tai varoituksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista, joita kohtaat.

Kiitos, että käytät BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST ampumaliiviä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FULL MESH SHOOTING VEST BOB ALLEN

Introduktion

Tack för att du valt BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST. Denna produkt är designad för att ge komfort och funktionalitet under skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen och justeringar är ordentligt säkrade innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika olyckor.
- Var försiktig när du justerar midjan eller sidoflikarna för att undvika klämrisk.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning när du deltar i skytteaktiviteter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av InsertAPad:

- Identifiera fickan för InsertAPad på insidan av västen.
- Sätt in InsertAPad i fickan och se till att det sitter ordentligt.

2. Justering av midja:

- Dra i sidoflikarna för att justera midjan till önskad passform.
- Kontrollera att justeringen är säker innan du använder västen.

3. Användning av fickor:

- Använd framsidan fickor för att lagra patronlådor.
- Använd de extra patronöglorna för att förvara reservdelar eller extra patroner.

4. Klä på dig västen:

- Sätt på dig västen över huvudet eller genom att öppna framfickan.
- Se till att västen sitter bekvämt och inte begränsar din rörelse.

Avfallsinstruktioner

- När västen inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad, kontakta lokala avfallshanteringsföretag för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BOB ALLEN:s officiella webbplats för support.

Vi tackar för att du valt BOB ALLEN FULL MESH SHOOTING VEST och önskar dig en säker och njutbar upplevelse.