

## SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD GREEN XL

### BOB ALLEN SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD FEATURES:

Cotton/Poly/Rayon Tri-Blend Material is Soft and Durable Moisture Wicking, Fast Drying Fabric Silky Fabric Allows Gun Stock to Slide Easily into Shooting Position Includes Insert-A-Pad for Recoil Absorption Right or Left Hand Recoil Pad Option Available Colors: Green, Blue, Grey Available Sizes: Sm. - 3XL (Sm.-2XL shirts run small. Order 1 size larger when ordering)



### Attributes

- Name: SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD GREEN XL
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113127
- Mfr. No.: 71063
- Color: Green
- Size: X-Large
- UPC: 617867133095

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Français: Guide de Sécurité du TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD](#)
- [Suomi: Tietoturvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD](#)

# Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Komfort und Unterstützung zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Shirt nur für den vorgesehenen Zweck und beachte die spezifischen Nutzungshinweise.
- Halte das Shirt von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre das Shirt an einem trockenen Ort auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Shirt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht für sie vorgesehen ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das InsertAPad korrekt eingesetzt ist.
- Trage das Shirt so, dass es gut sitzt, um eine optimale Rückstoßabsorption zu gewährleisten.
- Verwende das Shirt nur in Verbindung mit geeigneten Schusswaffen und unter Beachtung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften.
- Achte darauf, dass das Shirt nicht übermäßig verschmutzt ist, da Schmutz die Funktionalität des Stoffes beeinträchtigen kann.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du das Shirt nicht mehr verwenden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- Ziehe das Shirt über den Kopf an und stelle sicher, dass es gut sitzt.
- Das InsertAPad kann bei Bedarf in die dafür vorgesehene Tasche im Shirt eingelegt werden.
- Stelle sicher, dass das Pad richtig sitzt, um eine optimale Rückstoßabsorption zu gewährleisten.
- Bei Verwendung des Shirts während des Schießens, achte darauf, dass es nicht in die Bewegungen der Waffe eingreift.
- Nach dem Gebrauch solltest du das Shirt gemäß den Pflegehinweisen reinigen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Shirt gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das Shirt beschädigt oder abgenutzt ist, sollte es nicht mehr verwendet werden und stattdessen ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung in Bezug auf Sicherheit und Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Produkte, die potenziell gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden solltest. Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um informiert zu bleiben.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deinem BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD!

# Safety Instruction Guide for BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD

## Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD. This guide provides essential safety information, usage instructions, and contact details for further support. Please read this document carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your size and intended use.
- Inspect the shooting tshirt before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the tshirt away from sharp objects to prevent fabric damage.
- Store the tshirt in a cool, dry place to maintain its quality.
- Always follow local laws and regulations regarding shooting activities.

## Specific Safety Precautions for Use

- The tshirt is designed for shooting activities; do not use it for other purposes.
- Use the InsertAPad feature correctly to absorb recoil and enhance comfort.
- Ensure that the recoil pad is positioned correctly for your dominant hand (right or left).
- If you experience discomfort or pain while wearing the tshirt, discontinue use immediately.
- Keep the tshirt out of reach of children when not in use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Choosing the Right Size

- Refer to the size chart when selecting your tshirt. Note that sizes Sm.2XL may run small; consider ordering one size larger.

### 2. Inserting the Pad

- Locate the designated pocket for the InsertAPad on the inside of the tshirt.
- Insert the pad into the pocket, ensuring it is positioned securely.
- Adjust the pad as necessary to fit your shooting stance.

### 3. Wearing the TShirt

- Put on the tshirt over your head and adjust the fit around your shoulders.
- Ensure the tshirt is comfortable and allows for a full range of motion.

### 4. Caring for the TShirt

- Wash the tshirt according to the care instructions provided on the label.
- Avoid using bleach or fabric softeners to maintain the integrity of the moisturewicking fabric.
- Hang or lay flat to dry; do not use a tumble dryer.

## Disposal Instructions

- Dispose of the tshirt responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Consider recycling the fabric if possible.

- Do not dispose of the tshirt in regular waste if it is damaged or contains hazardous materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information ready for faster assistance.

By following these guidelines, you can enjoy your BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety instructions.

# Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad

## Introducción

Gracias por elegir la camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad. Este producto está diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad durante el tiro. Asegúrate de leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Revisa regularmente la camiseta para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén la camiseta alejada de fuentes de calor extremo o sustancias químicas.
- Evita el uso de la camiseta si tienes alguna alergia a los materiales mencionados.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La camiseta está diseñada para ser utilizada por tiradores diestros y zurdos. Asegúrate de usar la almohadilla de retroceso adecuada para tu mano dominante.
- No uses la camiseta si está húmeda, ya que puede afectar su rendimiento y comodidad.
- Utiliza la InsertAPad correctamente para maximizar la absorción del retroceso.
- Si sientes incomodidad o irritación al usar la camiseta, quítatela inmediatamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Colocación de la InsertAPad:

- Abre el compartimento de la almohadilla en la parte trasera de la camiseta.
- Inserta la InsertAPad en el compartimento asegurándote de que esté bien ajustada.
- Cierra el compartimento de la almohadilla.

### 2. Uso de la Camiseta:

- Ponte la camiseta como lo harías con cualquier otra prenda.
- Asegúrate de que la camiseta esté bien ajustada pero no demasiado apretada para permitir la movilidad.
- Ajusta la almohadilla de retroceso según tu preferencia y tipo de tiro.

## Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la camiseta, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de textiles.
- Si la camiseta está dañada, considera donarla a organizaciones que acepten ropa usada o reciclaje.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar al punto de contacto local de la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso de la camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad, no dudes en buscar ayuda.

# Guide de Sécurité du TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad. Ce produit a été conçu pour offrir confort et sécurité lors de l'utilisation. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une expérience optimale. Ce guide te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du TShirt. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Range le TShirt dans un endroit sec et propre pour éviter la détérioration.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation du produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le TShirt, assure-toi que l'InsertAPad est correctement installé pour une absorption optimale des chocs.
- Porte le TShirt de manière appropriée pour éviter toute gêne ou restriction de mouvement.
- Ne porte pas le TShirt si tu es allergique à l'un des matériaux utilisés dans sa fabrication (mélange de coton/polyester/rayon).
- Évite d'utiliser le TShirt dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Mise en Place de l'InsertAPad :

- Ouvre la poche prévue à cet effet à l'intérieur du TShirt.
- Insère l'InsertAPad dans la poche.
- Assure-toi que l'InsertAPad est bien positionné pour une protection efficace.

### 2. Port du TShirt :

- Enfile le TShirt en t'assurant qu'il est bien ajusté mais pas trop serré.
- Vérifie que le TShirt ne gêne pas tes mouvements lorsque tu es en position de tir.

### 3. Entretien :

- Lave le TShirt à la machine à l'eau froide avec des couleurs similaires.
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment.
- Séche-le à l'air libre ou à basse température si tu utilises un sèche-linge.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le TShirt est endommagé et ne peut plus être utilisé, veille à le jeter de manière responsable.
- Vérifie les directives locales concernant le recyclage des textiles.
- Ne jette pas le TShirt dans des endroits non autorisés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

# Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Questo prodotto è progettato per garantire comfort e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare la maglietta in modo che l'InsertAPad sia posizionato correttamente per assorbire il rinculo.
- Non utilizzare la maglietta in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza o il comfort.
- Assicurarsi che il tessuto non sia strappato o danneggiato prima dell'uso.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare il tessuto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che la maglietta sia pulita e asciutta prima dell'uso.
- Controllare che l'InsertAPad sia correttamente inserito nella maglietta.

### 2. Indossare la Maglietta:

- Indossare la maglietta come un normale capo d'abbigliamento, assicurandosi che sia ben aderente ma non troppo stretta.
- Verificare che l'InsertAPad sia posizionato correttamente per fornire il supporto necessario.

### 3. Manutenzione:

- Lavare la maglietta secondo le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta.
- Evitare l'uso di candeggina o altri agenti chimici aggressivi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio per i materiali tessili, se disponibili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si può garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD

## Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD. Denne tskjorten er designet for å gi komfort og støtte under skyting. For å sikre trygg bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke tskjorten i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Kontroller tskjorten regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Hold tskjorten unna brannfarlige materialer og kilder til varme.
- Oppbevar tskjorten på et tørt sted for å forhindre mugg og lukt.
- Vær oppmerksom på at tskjorten ikke er et sikkerhetsplagg og gir ikke beskyttelse mot fysiske skader.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid tskjorten med InsertAPad for å absorbere rekyl under skyting.
- Juster InsertAPad i henhold til din dominante hånd (høyre eller venstre) for optimal komfort og støtte.
- Unngå å bruke tskjorten under aktiviteter som ikke er relatert til skyting, da dette kan føre til unødvendig slitasje.
- Vær oppmerksom på værforholdene; unngå bruk i ekstreme temperaturer som kan påvirke materialets ytelse.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Vask tskjorten før første gangs bruk for å fjerne eventuelle produksjonsrester.
- Sjekk at InsertAPad er korrekt installert og plassert i lommen på tskjorten.

### 2. Bruk:

- Ta på deg tskjorten på vanlig måte, og juster den for en komfortabel passform.
- Sørg for at InsertAPad er plassert riktig for å gi best mulig støtte under skyting.
- Test bevegelsesfriheten før du begynner å skyte, og gjør nødvendige justeringer.

### 3. Etter bruk:

- Fjern InsertAPad før vask.
- Vask tskjorten i henhold til vaskeanvisningene på etiketten.
- Tørk tskjorten i skyggen for å bevare fargene og materialets kvalitet.

## Avfallsinstruksjoner

- Tskjorten kan kastes i vanlig husholdningsavfall hvis den ikke lenger er brukbar.
- Vurder å resirkulere tskjorten hvis mulig, i henhold til lokale retningslinjer for tekstilavfall.
- Unngå å kaste tskjorten i naturen eller på offentlige steder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Se emballasje eller produktinformasjon for mer informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene, og ha en trygg og hyggelig opplevelse med BOB ALLEN SKYTING  
TSKJORTE MED INSERTAPAD!

# Tietoturvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa BOB ALLEN ampumapaitasi käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on oikein mitoitettu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siihen liittyy muita ongelmia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erytiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että InsertAPad on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä märillä tai liukkailla pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet epämukavuutta tai kipua sen käytön aikana.
- Huolehdi, että vaatteet eivät estä liikkumistasi tai aiheuta vaaraa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna InsertAPad ohjeiden mukaan, varmistaen että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä vaatteet mukautumaan kehosi muotoon.

### 2. Käyttö

- Pue paita päälle ja varmista, että se istuu hyvin.
- Tarkista, että InsertAPad on mukavasti paikallaan.
- Käytä paitaa ampuma tai harjoitustilanteissa, joissa se on tarkoitettu.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti kankaat ja muut materiaalit.

## Lisätietoja ja tukipalvelut

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja tukea.

# Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD

## Introduktion

Tack för att du valt BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD. Denna produkt är designad för att ge komfort och skydd under skjutning. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten enligt avsedd användning och följ tillverkarens rekommendationer.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den innehåller delar som kan utgöra en risk.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid InsertAPad för att minska rekyllens påverkan.
- Kontrollera att rekyllkudden är korrekt installerad innan du använder tröjan.
- Om du är vänsterhänt, se till att använda den vänstra rekyllkudden.
- Undvik att använda tröjan i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, för att säkerställa att materialet förblir funktionellt.
- Vid tecken på slitage eller skador på tröjan, sluta använda den omedelbart.

## Instruktioner för installation och användning

- För att installera InsertAPad, följ dessa steg:
  1. Ta bort tröjan från förpackningen och lägg den på en ren, plan yta.
  2. Identifiera facket för InsertAPad på insidan av tröjan.
  3. Placera InsertAPad i facket och se till att det sitter ordentligt.
  4. Justera tröjan så att den passar bekvämt på kroppen och säkerställ att padden ligger korrekt.
- För att använda tröjan:
  1. Klä på dig tröjan och justera den så att den sitter bra.
  2. Kontrollera att alla delar är på plats och att det inte finns några lösa delar.
  3. Vid skjutning, se till att tröjan inte hindrar rörelse eller sikte.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När tröjan inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för textilier och plast.
- Vid osäkerhet, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD. Tack för att du prioriterar säkerheten!