

SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD GREEN 2XL

BOB ALLEN SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD FEATURES:

Cotton/Poly/Rayon Tri-Blend Material is Soft and Durable Moisture Wicking, Fast Drying Fabric Silky Fabric Allows Gun Stock to Slide Easily into Shooting Position Includes Insert-A-Pad for Recoil Absorption Right or Left Hand Recoil Pad Option Available Colors: Green, Blue, Grey Available Sizes: Sm. - 3XL (Sm.-2XL shirts run small. Order 1 size larger when ordering)



Attributes

- Name: SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD GREEN 2XL
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113128
- Mfr. No.: 71064
- Color: Green
- Size: 2X Large
- UPC: 617867133101

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SchießTShirt mit InsertAPad](#)
- [English: SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD](#)
- [Suomi: SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD](#)

Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SchießTShirt mit InsertAPad

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des BOB ALLEN SchießTShirts mit InsertAPad. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Komfort und Sicherheit zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das TShirt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das TShirt für deinen Körperbau geeignet ist. Wähle die richtige Größe, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Überprüfe das TShirt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen, bevor du es verwendest.
- Halte das TShirt sauber und trocken, um die Materialqualität und Funktionalität zu erhalten.
- Bewahre das TShirt an einem trockenen Ort auf, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, das TShirt in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu tragen, da dies das Material beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass das InsertAPad korrekt eingesetzt ist, um eine optimale Rückstoßabsorption zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du die richtige RückstoßpolsterOption für deine Schießhand wählst (rechts oder links).
- Verwende das TShirt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Größenwahl:** Wähle die passende Größe. Beachte, dass die Größen S2XL klein ausfallen. Bestelle daher eine Größe größer, wenn du in diesem Bereich liegst.
2. **InsertAPad einsetzen:**
 - Öffne die Tasche auf der Innenseite des TShirts.
 - Lege das InsertAPad in die Tasche und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
3. **Tragen des TShirts:**
 - Ziehe das TShirt über den Kopf und stelle sicher, dass es gut sitzt.
 - Achte darauf, dass der Stoff nicht verrutscht, wenn du dich bewegst.
4. **Pflegehinweise:**
 - Wasche das TShirt gemäß den Pflegeanweisungen auf dem Etikett.
 - Verwende kein Bleichmittel und trockne das TShirt nicht im Trockner, um das Material zu schonen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das TShirt gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das TShirt nicht mehr tragbar ist, spende es an eine gemeinnützige Organisation oder recycle es, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das TShirt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Sicherheitsanfragen zu helfen.

Wichtiger Hinweis

- Bei der Verwendung des TShirts ist es wichtig, die oben genannten Richtlinien zu befolgen, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Danke, dass du dich für das BOB ALLEN SchießTShirt entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting tshirt.
- Inspect the tshirt for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the tshirt away from fire and extreme heat sources.
- Store the tshirt in a cool, dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The tshirt is designed for adult use. Keep it away from children to avoid potential hazards.
- Ensure the InsertAPad is properly installed before engaging in shooting activities.
- Use the appropriate recoil pad option (right or lefthand) based on your shooting style to ensure comfort and safety.
- Avoid wearing the tshirt if you are allergic to any of the materials (Cotton/Poly/Rayon TriBlend). Consult a medical professional if unsure.

Instructions for Installation and Usage

1. InsertAPad Installation

- Locate the designated pocket for the InsertAPad on the tshirt.
- Insert the recoil pad securely into the pocket, ensuring it fits snugly.
- Check that the pad does not shift during movement.

2. Wearing the TShirt

- Put on the tshirt as you would with any standard shirt.
- Ensure the fit is comfortable and allows for ease of movement.
- Adjust the tshirt to ensure the InsertAPad is positioned correctly for optimal recoil absorption.

3. Care and Maintenance

- Wash the tshirt according to the care label instructions to maintain its quality.
- Avoid using bleach or harsh detergents that could damage the fabric.
- Do not iron the InsertAPad; instead, air dry the tshirt away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the tshirt in accordance with local waste disposal regulations.
- If the tshirt is no longer usable, consider recycling the fabric where possible.
- Ensure that any components, such as the InsertAPad, are disposed of properly and do not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD, please refer to the contact information provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad

Introducción

Gracias por elegir la camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y seguridad mientras practicas el tiro. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la camiseta esté en buenas condiciones antes de usarla.
- Inspecciona la almohadilla InsertAPad para verificar que no esté dañada.
- Utiliza la camiseta únicamente para su propósito previsto: el tiro.
- Mantén la camiseta alejada de fuentes de fuego y calor.
- Lávate las manos después de manipular armas de fuego y antes de tocar la camiseta.
- Almacena la camiseta en un lugar seco y fresco.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la almohadilla:**
 - Asegúrate de que la almohadilla esté correctamente colocada antes de usarla.
 - Verifica que la almohadilla sea adecuada para diestros o zurdos, según corresponda.
- **Condiciones de uso:**
 - Evita usar la camiseta en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
 - Si sientes incomodidad o irritación al usar la camiseta, retírala inmediatamente.
- **Público joven:**
 - Esta camiseta no es un juguete. Mantén la camiseta fuera del alcance de los niños pequeños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Almohadilla:

- Abre el compartimento de la almohadilla en la parte posterior de la camiseta.
- Inserta la almohadilla InsertAPad en el compartimento asegurándote de que esté bien ajustada.
- Cierra el compartimento de manera segura.

2. Uso de la Camiseta:

- Ponte la camiseta como lo harías con cualquier otra prenda.
- Asegúrate de que la camiseta esté bien ajustada y cómoda.
- Antes de disparar, verifica que la almohadilla esté en su lugar.

3. Mantenimiento:

- Lava la camiseta a mano o en ciclo suave en la lavadora con agua fría.
- No uses blanqueador ni secadora; deja secar al aire.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la camiseta, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de textiles.
- Si la camiseta está dañada, considera reciclarla en un punto de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad, por favor comunícate con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de tu camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero, así que siempre mantén la precaución al practicar el tiro.

Guide de Sécurité pour le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad. Ce produit est conçu pour offrir confort et performance lors de vos activités de tir. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Tshirt est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou d'usures.
- Ne portez pas le Tshirt si vous avez des allergies connues aux matériaux utilisés dans sa fabrication (mélange de coton/polyester/rayon).
- Évitez de porter des objets métalliques ou des accessoires qui pourraient causer des accidents lors de l'utilisation du Tshirt.
- Gardez le Tshirt propre et sec pour éviter toute irritation de la peau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'InsertAPad uniquement comme prévu. Ne le retirez pas pendant l'utilisation du Tshirt.
- Pour les utilisateurs gauchers, assurez-vous que le coussin de recul est correctement positionné pour un confort optimal.
- Si tu es un débutant, demande l'aide d'un instructeur qualifié avant d'utiliser le Tshirt lors d'activités de tir.
- Ne fais pas d'activités de tir dans des zones non sécurisées ou non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mise en Place de l'InsertAPad:

- Ouvre la poche prévue à cet effet à l'intérieur du Tshirt.
- Insère l'InsertAPad dans la poche, en t'assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérifie que l'InsertAPad est correctement positionné avant de porter le Tshirt.

2. Port du Tshirt:

- Enfile le Tshirt en t'assurant qu'il est bien ajusté mais pas trop serré.
- Assure-toi que le tissu est bien positionné pour permettre au canon de glisser facilement en position de tir.

3. Entretien du Tshirt:

- Lave le Tshirt à la main ou en machine à l'eau froide.
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment.
- Accroche le Tshirt pour le faire sécher à l'air libre, loin de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Tshirt est usé ou endommagé au-delà de l'utilisation sécuritaire, jette-le conformément aux réglementations locales sur les déchets textiles.
- Ne jette pas le Tshirt dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour le recyclage ou

l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels concernant ce produit. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e sicurezza durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la maglietta per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni la maglietta pulita e ben conservata per garantire la sua durata e sicurezza.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Verifica che l'InsertAPad sia correttamente posizionato prima di utilizzare la maglietta.
- Assicurati che la maglietta sia della taglia giusta per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza e protezioni acustiche durante le attività di tiro.
- Non utilizzare la maglietta in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione dell'InsertAPad:

1. Rimuovi il pad esistente, se presente.
2. Inserisci l'InsertAPad nella tasca designata.
3. Assicurati che il pad sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

• Utilizzo della Maglietta:

1. Indossa la maglietta assicurandoti che sia ben aderente ma comoda.
2. Prima di iniziare l'attività di tiro, verifica che il pad sia in posizione corretta.
3. Durante l'attività, mantieni una postura corretta per massimizzare il comfort e la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la maglietta secondo le normative locali per il riciclaggio dei tessuti.
- Se la maglietta è danneggiata e non può essere riparata, assicurati di smaltirla in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o in discariche non autorizzate.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato in Europa. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon tiro!

Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD

Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD. Denne tskjorten er designet for å gi komfort og beskyttelse under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at tskjorten er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Hold tskjorten ren og tørr for å opprettholde stoffets kvalitet og ytelse.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander som kan skade tskjorten.
- Ikke bruk tskjorten til aktiviteter den ikke er ment for, som for eksempel sportsaktiviteter som involverer høy risiko for skade.
- Oppbevar tskjorten på et tørt sted, borte fra direkte sollys for å unngå faling.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Tskjorten er laget av et triblend materiale (bomull/polyester/rayon) som gir mykhet og holdbarhet.
- Bruk InsertAPad for å redusere rekyl ved skyting. Sørg for at den er korrekt plassert før bruk.
- Tskjorten har en funksjon for tilpasning av recoilpad for både høyre og venstrehendte brukere. Kontroller at det er riktig justert for din hånddominans.
- Velg riktig størrelse. Små størrelser kan oppleves som trange. Bestill en størrelse større hvis du er usikker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- For å installere InsertAPad:
 1. Finn lommen på innsiden av tskjorten der InsertAPad skal plasseres.
 2. Sett InsertAPad inn i lommen og sørg for at den sitter godt.
 3. Juster posisjonen av pad'en etter behov for optimal komfort.
- For daglig bruk:
 - Ta på deg tskjorten som vanlig, og sørg for at den sitter godt.
 - Kontroller at InsertAPad er på plass og komfortabel før skyting.
- Vask tskjorten i henhold til vaskeanvisningene for å opprettholde kvaliteten:
 - Vask på lav temperatur med lignende farger.
 - Unngå bruk av blekemidler.
 - Tørk på lav varme eller heng til tork.

Avfallsinstruksjoner

- Når tskjorten ikke lenger kan brukes, vennligst resirkuler den i henhold til lokale retningslinjer for tekstilavfall.
- Unngå å kaste tskjorten i vanlig søppel, da den kan inneholde materialer som kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Viktig merknad

- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du bidrar til å opprettholde sikkerheten ved bruk av BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD.

SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOB ALLENin SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että InsertAPad on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain ampumakohteisiin, jotka ovat turvallisia ja hyväksytyjä.
- Vältä liiallista kosteutta, joka voi vaikuttaa kankaan suorituskykyyn.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu oikea tai vasenkätisille käyttäjille valitsemastasi vaihtoehdosta riippuen.
- Tarkista säännöllisesti, että InsertAPad toimii oikein ja on ehjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Avaa InsertAPad tasku.
- Aseta InsertAPad taskuun siten, että se on oikein paikallaan.
- Varmista, että tasku on suljettu kunnolla ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Pue tpaita päälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
- Tarkista, että InsertAPad on paikoillaan ja että se ei aiheuta epämukavuutta.
- Käytä tpaitaa ampumistilanteissa, joissa se on suunniteltu käyttöön.

3. Huolto:

- Pese tpaita valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa kankaan materiaalia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteiden hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkko. Varmista, että ilmoitat kaikista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai ongelmista.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Pidä tämä ohje mukana ja noudata annettuja ohjeita turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen takaamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD

Introduktion

Tack för att du har valt BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD. Denna produkt är designad för att ge komfort och prestanda under skytte. För att säkerställa säker användning och maximal njutning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontakta alltid en expert eller professionell om du är osäker på hur produkten ska användas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn för att undvika olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid eventuella säkerhetsproblem, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast InsertAPad som är avsett för produkten för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Om du använder rekylkudden, se till att den är korrekt installerad för att undvika skador.
- Använd produkten på en säker plats, bort från människor och djur, för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Var medveten om din omgivning och potentiella faror när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera InsertAPad:

- Öppna fickan på insidan av tshirten.
- Placera InsertAPad i fickan och se till att den ligger platt.
- Kontrollera att padden sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Tshirten:

- Sätt på tshirten och justera den för att säkerställa en bekväm passform.
- Kontrollera att inga delar av tshirten blockerar din rörelse när du skjuter.

3. Underhåll:

- Tvätta tshirten enligt tvättråden på etiketten för att bevara materialets kvalitet.
- Undvik att använda blekmedel eller torktummlaren, då detta kan skada tyget.

Avfallshantering

- Tshirten och InsertAPad bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt återvinner eller kasserar textilier.
- Undvik att slänga produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser

eller säkerhetsproblem relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av din BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!