

SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD BLUE S

BOB ALLEN SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD FEATURES:

Cotton/Poly/Rayon Tri-Blend Material is Soft and Durable Moisture Wicking, Fast Drying Fabric Silky Fabric Allows Gun Stock to Slide Easily into Shooting Position Includes Insert-A-Pad for Recoil Absorption Right or Left Hand Recoil Pad Option Available Colors: Green, Blue, Grey Available Sizes: Sm. - 3XL (Sm.-2XL shirts run small. Order 1 size larger when ordering)



Attributes

- Name: SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD BLUE S
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113130
- Mfr. No.: 71066
- Color: Blue
- Size: Small
- UPC: 617867133125

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD](#)
- [Suomi: SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD](#)

Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Komfort und Sicherheit zu bieten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das TShirt in gutem Zustand ist, bevor du es trägst.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt von Kindern fern, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Achte darauf, dass das TShirt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen verwendet wird.
- Informiere dich über die richtigen Schießtechniken und Sicherheitsvorkehrungen, bevor du mit dem Schießen beginnst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage das TShirt immer mit dem InsertAPad, um den Rückstoß zu absorbieren.
- Wähle die richtige Größe, um sicherzustellen, dass das TShirt gut sitzt und nicht verrutscht.
- Achte darauf, dass der Gewehrschaft beim Schießen leicht in die Schießposition gleiten kann.
- Verwende das TShirt nicht, wenn du Anzeichen von Allergien oder Hautreizungen verspürst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Ziehe das TShirt über deinen Kopf und stelle sicher, dass es bequem sitzt.
- Positioniere das InsertAPad an der vorgesehenen Stelle im TShirt.
- Teste das TShirt, indem du eine Schießposition einnimmst, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt und der Gewehrschaft gut gleiten kann.
- Wasche das TShirt gemäß den Pflegehinweisen, um die Materialien in gutem Zustand zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das TShirt gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das TShirt beschädigt oder abgenutzt ist, sollte es nicht mehr verwendet werden.
- Überlege, ob das Produkt recycelbar ist, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SCHIESSTSHIRT MIT INSERTAPAD beachtet hast. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD

Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD. This guide provides essential safety information and instructions to ensure your safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the tshirt.

General Safety Guidelines

- Ensure the tshirt is suitable for your size before wearing. Refer to the sizing chart provided.
- Inspect the tshirt for any defects or damage before use. Do not use if damaged.
- The tshirt is designed for shooting activities. Ensure you are in a safe environment when using it.
- Keep the tshirt out of reach of children when not in use to prevent misuse.
- Always follow the safety guidelines of your shooting range or shooting activity.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the InsertAPad for recoil absorption as instructed. Improper use may lead to injury.
- Ensure the tshirt fits properly to avoid any movement that could affect your shooting stance.
- When using the tshirt, ensure that the gun stock slides smoothly into position. Adjust the tshirt if necessary.
- Avoid wearing the tshirt in wet conditions, as moisture can affect the fabric's performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the TShirt

- Choose the appropriate size based on the sizing chart.
- If you are between sizes, it is recommended to select one size larger for a comfortable fit.

2. Using the InsertAPad

- Locate the designated pocket for the InsertAPad on the inside of the tshirt.
- Insert the pad securely into the pocket, ensuring it is positioned correctly for optimal recoil absorption.
- For right or lefthand shooting, adjust the pad as necessary.

3. Wearing the TShirt

- Put on the tshirt and ensure it is comfortably fitted.
- Check that the InsertAPad is properly positioned and does not shift during movement.
- Ensure the fabric allows for ease of movement while aiming and shooting.

4. PostUse Care

- After use, remove the InsertAPad and store it separately.
- Wash the tshirt according to the care instructions to maintain its quality and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the tshirt in accordance with local waste disposal regulations.
- If the tshirt is damaged beyond repair, consider recycling the fabric if possible.
- Do not dispose of the tshirt in a manner that could pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the official website for assistance.

Please remember that your safety and the safety of others is paramount when engaging in shooting activities. Always practice responsible shooting and adhere to all safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad

Introducción

Gracias por elegir la camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y funcionalidad durante tus actividades de tiro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la camiseta esté en buenas condiciones antes de usarla. Verifica que no haya daños visibles.
- Evita el uso de la camiseta en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten en cuenta que la camiseta no es un equipo de protección personal y no sustituye a la ropa adecuada para el tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del InsertAPad:**
 - Asegúrate de que el InsertAPad esté correctamente colocado antes de usar la camiseta.
 - Verifica que el InsertAPad esté en buenas condiciones y no presente signos de desgaste.
- **Ajuste de la Camiseta:**
 - Elige la talla adecuada para ti. Si eres un usuario de talla Sm.2XL, considera pedir una talla más grande para un mejor ajuste.
- **Manejo del Arma:**
 - Siempre maneja tu arma de fuego con precaución y sigue las normas de seguridad de armas de fuego en todo momento.
- **Uso para Diestros y Zurdos:**
 - Asegúrate de usar la opción de almohadilla de retroceso adecuada según tu preferencia de tiro (diestro o zurdo).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación del InsertAPad:**
 - Abre la camiseta y localiza el área designada para el InsertAPad.
 - Inserta el InsertAPad en el compartimento correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustado.
2. **Ajuste de la Camiseta:**
 - Ponte la camiseta y ajusta las correas o el área del cuello según sea necesario para un ajuste cómodo.
3. **Verificación Final:**
 - Antes de usarla, asegúrate de que la camiseta esté bien colocada y que el InsertAPad esté en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la camiseta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Si la camiseta está dañada o ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible. Consulta las regulaciones locales para la eliminación de textiles.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto defectuoso, por favor, dirígete a tu punto de contacto local en la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu camiseta de tiro Bob Allen con InsertAPad de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre et appropriée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le Tshirt pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des jeunes enfants sans surveillance.
- En cas de problème, n'hésite pas à signaler le produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours le Tshirt de manière appropriée pour assurer une liberté de mouvement pendant le tir.
- Vérifie que l'InsertAPad est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le Tshirt si tu remarques des déchirures ou des défauts dans le tissu.
- Ne lave pas le Tshirt à des températures supérieures à celles recommandées sur l'étiquette d'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'InsertAPad :

- Ouvre la poche prévue à cet effet dans le Tshirt.
- Insère l'InsertAPad dans la poche en veillant à ce qu'il soit bien positionné.
- Assure-toi que l'InsertAPad est bien fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation du Tshirt :

- Enfile le Tshirt en t'assurant qu'il est bien ajusté.
- Avant de tirer, vérifie que le canon de l'arme peut glisser facilement sans obstruction.
- Si tu es droitier, assure-toi que le coussin de recul est positionné correctement pour un confort optimal. Si tu es gaucher, ajuste-le en conséquence.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Tshirt est usé ou endommagé, ne le jette pas dans la nature.
- Suis les règles locales concernant le recyclage des textiles.
- Si le Tshirt est irréparable, dépose-le dans un point de collecte pour vêtements usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter un point de contact local de l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres. Merci de ta vigilance et de ta responsabilité lors de l'utilisation du Tshirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad.

Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Questo prodotto è progettato per garantire comfort e prestazioni durante le attività di tiro. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente la maglietta per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la maglietta in condizioni di umidità eccessiva o esposizione prolungata a sostanze chimiche.
- Mantieni la maglietta lontana da fonti di calore e fiamme libere.
- Informa i tuoi familiari e amici sull'uso sicuro della maglietta.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre la maglietta in modo corretto per garantire che l'InsertAPad sia posizionato correttamente.
- Verifica che l'InsertAPad sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'InsertAPad se è danneggiato o usurato.
- Evita di indossare oggetti appuntiti o accessori che potrebbero danneggiare il tessuto della maglietta.
- Non utilizzare la maglietta come protezione contro proiettili o altri oggetti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare la Maglietta

- Indossa la maglietta come faresti con qualsiasi altro indumento.
- Assicurati che sia ben allineata e che non ci siano pieghe nel tessuto.

2. Posizionare l'InsertAPad

- Rimuovi l'InsertAPad dalla sua confezione.
- Inserisci l'InsertAPad nella tasca designata della maglietta.
- Assicurati che l'InsertAPad sia ben posizionato e che non ci siano pieghe.

3. Controllo Finale

- Prima di utilizzare la maglietta, controlla che tutto sia in ordine e che non ci siano difetti visibili.
- Se noti qualche problema, non utilizzare la maglietta e contatta il supporto per ulteriori assistenze.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più la maglietta, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei tessuti e dei materiali sintetici.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici; considera di donarlo se è ancora in buone condizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato la maglietta. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD

Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD. Denne tskjorten er designet for å gi komfort og beskyttelse under skyting. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at tskjorten er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar tskjorten på et tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander som kan skade materialet.
- Hold tskjorten unna brannfarlige stoffer og kilder til varme.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk tskjorten kun til sitt tiltenkte formål, som skyting eller trening.
- Sørg for at InsertAPad er riktig plassert for optimal recoilabsorpsjon.
- For høyrehendte brukere, plasser recoilpad på høyre side, og for venstrehendte på venstre side.
- Unngå å bruke tskjorten dersom den er skitten eller våt, da dette kan påvirke ytelsen og komforten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av tskjorten:

- Ta tskjorten ut av emballasjen og sjekk at alle deler er inkludert.
- Sørg for at InsertAPad er til stede.

2. Montering av InsertAPad:

- Plasser InsertAPad i det angitte lommer i tskjorten.
- Kontroller at pad'en sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk av tskjorten:

- Ta på deg tskjorten som vanlig, og juster den for en komfortabel passform.
- Test bevegeligheten før du begynner å skyte for å sikre at du føler deg komfortabel.

4. Rengjøring:

- Vask tskjorten i henhold til vaskeanvisningene på etiketten.
- Unngå bruk av blekemidler eller tøyemykner som kan skade materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når tskjorten ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste den på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av tekstiler.
- Unngå å kaste tskjorten i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vennligst vær oppmerksom på at sikkerheten til våre forbrukere er av høyeste prioritet. Vi oppfordrer deg til å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter. Sjekk også jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du følger våre sikkerhetsretningslinjer og bruker BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD på en trygg og ansvarlig måte.

SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa BOB ALLENIN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD käyttöohjeeseen. Tämä t-paita on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja suojaa ampumaharrastajille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on oikeassa koossa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä t-paitaa vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että InsertAPad on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun liikut aseiden kanssa, ja varmista, että ase on turvallisesti hallinnassa.
- Vältä liiallista hikoilua tai kosteutta, joka voi vaikuttaa kankaan suorituskykyyn.
- Huomioi, että t-paita on suunniteltu oikea tai vasenkätisille, valitse malli sen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarkista koko:** Varmista, että olet valinnut oikean koon. Suositellaan tilaamaan yksi koko suurempana, jos olet koon Sm.2XL rajamailla.
2. **InsertAPad asennus:**
 - Aseta InsertAPad t-paidan sisäpuolelle, varmistaen, että se on oikein kohdallaan.
 - Varmista, että pad on kiinnitetty turvallisesti, jotta se ei liiku käytön aikana.
3. **Käyttö:**
 - Pue t-paita päälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
 - Tarkista, että InsertAPad on paikallaan ja että se ei aiheuta epämukavuutta.
 - Käytä t-paitaa vain ampumarjoituksissa tai kilpailuissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jos se on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen.
- Voit kysyä paikalliselta kierrätyskeskuksesta, miten voit hävittää tuotteen turvallisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät BOB ALLENIN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ampumarjoitusten aikana.

Säkerhetsinstruktioner för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD

Introduktion

Tack för att du har valt BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD. Denna produkt är designad för att ge komfort och säkerhet under skjutning. För att säkerställa korrekt och säker användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, vilket är att ge komfort och stöd vid skjutning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor relaterade till produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd InsertAPad för att minska rekylens påverkan. Se till att det är korrekt installerat innan användning.
- Välj rätt storlek för att säkerställa att tröjan sitter bra och inte orsakar obehag under användning.
- Om du är vänsterhänt, se till att du har rätt rekylkudde för vänster hand.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig regn eller snö, vilket kan påverka materialets prestanda.
- Undvik att använda produkten med skarpa eller vassa föremål som kan skada tyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av storlek:

- Välj en storlek som passar din kroppstyp. Observera att storlekarna Sm.2XL är små, och det rekommenderas att beställa en storlek större.

2. Användning av InsertAPad:

- Ta bort InsertAPad från förpackningen.
- Placera InsertAPad i det avsedda facket på tröjan.
- Kontrollera att InsertAPad sitter ordentligt på plats innan du börjar använda tröjan.

3. Klä på dig tröjan:

- Sätt på dig tröjan och justera den så att den sitter bekvämt.
- Kontrollera att inga delar av tröjan hindrar din rörelse eller skapar obehag.

4. Underhåll av tröjan:

- Tvätta tröjan enligt tvättråden på etiketten för att bevara materialets kvalitet och funktionalitet.
- Förvara tröjan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn materialet eller lämna det på en återvinningsstation.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår officiella webbplats. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.