

## SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD BLUE L

### BOB ALLEN SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD FEATURES:

Cotton/Poly/Rayon Tri-Blend Material is Soft and Durable Moisture Wicking, Fast Drying Fabric Silky Fabric Allows Gun Stock to Slide Easily into Shooting Position Includes Insert-A-Pad for Recoil Absorption Right or Left Hand Recoil Pad Option Available Colors: Green, Blue, Grey Available Sizes: Sm. - 3XL (Sm.-2XL shirts run small. Order 1 size larger when ordering)



### Attributes

- Name: SHOOTING T-SHIRT WITH INSERT-A-PAD BLUE L
- Manufacturer: BOB ALLEN
- Product no.: 430113132
- Mfr. No.: 71068
- Color: Blue
- Size: Large
- UPC: 617867133149

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SchießTShirt mit InsertAPad](#)
- [English: SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD](#)
- [Suomi: BOB ALLEN AmpumatPaita InsertAPad Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD](#)

# Sicherheitshinweise für das BOB ALLEN SchießTShirt mit InsertAPad

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BOB ALLEN SchießTShirt mit InsertAPad. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das TShirt in gutem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Halte das TShirt von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende das TShirt nur für den vorgesehenen Zweck: Schießen und damit verbundene Aktivitäten.
- Bewahre das TShirt an einem trockenen Ort auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage das TShirt immer in der richtigen Größe. Achte darauf, dass es nicht zu eng oder zu locker sitzt.
- Verwende das InsertAPad zur Rückstoßabsorption, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das InsertAPad richtig platziert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Für Linkshänder und Rechtshänder gibt es spezifische Rückstoßpolster. Wähle das richtige für dich aus.
- Wenn du das TShirt mit anderen Personen teilst, stelle sicher, dass es gewaschen und gereinigt ist, um Hygieneprobleme zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung des TShirts:

- Überprüfe das TShirt auf Schäden.
- Stelle sicher, dass das InsertAPad vorhanden ist.

### 2. Einsetzen des InsertAPads:

- Öffne die Tasche für das InsertAPad.
- Setze das Pad ein, sodass es gut sitzt und nicht verrutschen kann.

### 3. Tragen des TShirts:

- Ziehe das TShirt an und stelle sicher, dass es bequem sitzt.
- Überprüfe, ob das InsertAPad korrekt positioniert ist.

### 4. Nach dem Gebrauch:

- Entferne das InsertAPad vor dem Waschen.
- Wasche das TShirt gemäß den Pflegehinweisen auf dem Etikett.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das TShirt gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das TShirt nicht mehr tragbar ist, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte wende dich bei Fragen oder Bedenken an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die Sicherheit und den Schutz aller Benutzer zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießserlebnis zu gewährleisten.

# SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD SAFETY INSTRUCTION GUIDE

## Introduction

Thank you for choosing the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your shooting tshirt. Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure the tshirt is the correct size for a comfortable fit. Refer to the size chart for guidance.
- Check for any signs of damage before use. Do not use if the product is damaged.
- Use the tshirt only for its intended purpose as a shooting garment.
- Keep the tshirt away from sharp objects that may cause tearing or damage.
- Ensure that any inserts used for recoil absorption are properly positioned and secured.

## Specific Safety Precautions for Use

- The tshirt is designed for adults. Keep out of reach of children.
- If you experience any discomfort while wearing the tshirt, remove it immediately.
- Avoid exposing the tshirt to extreme heat sources, such as open flames or hot surfaces.
- Do not use the tshirt in wet conditions, as moisture may affect its performance and durability.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Choosing the Right Size:

- Refer to the size chart to select the appropriate size. Consider ordering one size larger for sizes Sm.2XL as they tend to run small.

### 2. Inserting the Recoil Pad:

- Locate the designated pocket for the InsertAPad.
- Insert the recoil pad into the pocket, ensuring it is fully seated and secure.

### 3. Wearing the TShirt:

- Put on the tshirt as you would any regular shirt.
- Adjust the fit as necessary to ensure comfort and mobility.

### 4. Care Instructions:

- Machine wash the tshirt in cold water on a gentle cycle.
- Do not bleach or use fabric softeners.
- Tumble dry on low heat or hang to dry to maintain fabric integrity.

## Disposal Instructions

- When the tshirt reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for textile recycling options.
- Do not dispose of the tshirt in regular household waste if it is still usable.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the BOB ALLEN SHOOTING TSHIRT WITH INSERTAPAD, please reach out to the designated EU contact point or refer to the official BOB ALLEN website for further assistance.

## **Conclusion**

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your shooting tshirt. Thank you for your attention to these important safety instructions. Enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad

## Introducción

Gracias por elegir la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y seguridad durante tus actividades de tiro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la camiseta esté en buenas condiciones antes de usarla. Revisa si hay daños visibles.
- No uses la camiseta si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Mantén la camiseta alejada de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarla.
- Informa a tus amigos y familiares sobre las precauciones de seguridad al usar la camiseta.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La camiseta incluye un InsertAPad para la absorción del retroceso. Asegúrate de que esté correctamente colocado antes de usarla.
- Si eres zurdo, asegúrate de usar la opción de almohadilla de retroceso adecuada.
- Evita el uso de la camiseta en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si experimentas cualquier incomodidad al usar la camiseta, retírala de inmediato.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Colocación del InsertAPad:

- Abre el compartimento del InsertAPad en la parte posterior de la camiseta.
- Inserta el InsertAPad en el compartimento, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Cierra el compartimento para asegurar que el InsertAPad permanezca en su lugar.

### 2. Uso de la Camiseta:

- Ponte la camiseta como lo harías con cualquier prenda de vestir.
- Ajusta la camiseta para que se sienta cómoda y segura en tu cuerpo.
- Asegúrate de que la culata del arma se deslice fácilmente en la posición de tiro.

### 3. Lavado y Cuidado:

- Lava la camiseta a mano o en ciclo suave con agua fría.
- No uses blanqueador ni la seques en secadora.
- Cuélgala para secar en un lugar bien ventilado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la camiseta, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Considera donar la camiseta si está en buen estado.
- Si la camiseta está dañada, recíclala según las pautas locales para textiles.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para consultas sobre seguridad y uso de la camiseta, busca el contacto del fabricante en el empaque o en su sitio web oficial.

Recuerda que tu seguridad y satisfacción son lo más importante. Disfruta de tu experiencia de tiro con la Camiseta de Tiro Bob Allen con InsertAPad.

# Guide de Sécurité pour le TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad. Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est essentiel de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le tshirt.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'état du tshirt avant de l'utiliser. Assure-toi qu'il n'y a pas de déchirures ou d'usures.
- Ne porte pas le tshirt si tu remarques des dommages qui pourraient compromettre ta sécurité.
- Évite d'utiliser le tshirt dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Garde le tshirt hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le tshirt uniquement pour le tir et les activités associées.
- Assure-toi que l'InsertAPad est correctement installé avant de commencer à tirer.
- Pour les utilisateurs droitiers, assure-toi que le coussin de recul est positionné correctement pour un confort optimal.
- Pour les utilisateurs gauchers, vérifie que le tshirt est ajusté pour éviter tout inconfort lors de l'utilisation.
- Ne porte pas le tshirt trop serré, car cela pourrait limiter tes mouvements.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de l'InsertAPad :

- Ouvre le compartiment prévu pour l'InsertAPad à l'intérieur du tshirt.
- Insère l'InsertAPad dans le compartiment en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que l'InsertAPad ne bouge pas lorsque tu le portes.

### 2. Mise en Place :

- Enfile le tshirt en t'assurant qu'il est bien ajusté mais pas trop serré.
- Ajuste le tshirt pour qu'il soit confortable autour de tes épaules et de ta taille.
- Pour les utilisateurs droitiers, assure-toi que le coussin de recul est bien positionné sur le côté droit.
- Pour les utilisateurs gauchers, ajuste le coussin de recul sur le côté gauche.

### 3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que le tshirt est bien ajusté pour permettre une liberté de mouvement.
- Reste conscient de ton environnement et des autres personnes autour de toi pendant l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le tshirt est usé ou endommagé, il doit être éliminé de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des textiles.
- Ne jette pas le tshirt dans des lieux non appropriés, comme la nature ou les espaces publics.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter un point de contact basé dans l'UE. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires ou des conseils en cas de besoin.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton TShirt de Tir Bob Allen avec InsertAPad en toute sécurité. Merci de ta confiance et bonne chance dans tes activités de tir !

# Istruzioni di Sicurezza per la Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso della Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. È importante seguire queste indicazioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la maglietta solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per identificare eventuali danni o difetti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Mantieni la maglietta pulita e in buone condizioni per garantire la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'InsertAPad è progettato per assorbire il rinculo. Assicurati che sia correttamente inserito prima dell'uso.
- Per i tiratori destrimani, utilizza il pad per rinculo specifico. Per i tiratori mancini, assicurati di utilizzare il pad appropriato.
- Non indossare la maglietta in situazioni che potrebbero comportare rischi di incendio o esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- Evita di utilizzare la maglietta in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza o la funzionalità del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Indossare la Maglietta:

- Scegli la taglia appropriata per una vestibilità comoda (le taglie Sm.2XL vestono piccole; si consiglia di ordinare una taglia più grande).
- Indossa la maglietta come faresti con qualsiasi altro indumento, assicurandoti che sia ben posizionata.

### 2. Utilizzare l'InsertAPad:

- Rimuovi l'InsertAPad dalla maglietta se non è già inserito.
- Inserisci l'InsertAPad nella tasca designata della maglietta, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il pad non si muova durante l'uso.

### 3. Manutenzione della Maglietta:

- Lavare la maglietta secondo le istruzioni di cura per mantenere la qualità del materiale.
- Evitare l'uso di candeggina o trattamenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la maglietta non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei tessuti e dei materiali sintetici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o non designate.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e piacevole della Maglietta da Tiro Bob Allen con InsertAPad. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve essere consapevole delle pratiche sicure.

# Sikkerhetsinstruksjoner for BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD

## Introduksjon

Takk for at du valgte BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD. Denne tskjorten er designet for å gi komfort og beskyttelse under skyting. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at tskjorten er i god stand før bruk. Sjekk for slitasje eller skader.
- Hold tskjorten unna brannfarlige stoffer og kilder til varme.
- Unngå å bruke tskjorten i situasjoner der det kan bli utsatt for skarpe gjenstander.
- Oppbevar tskjorten på et tørt sted for å forhindre mugg og andre skader.
- Vær oppmerksom på at tskjorten ikke er et personlig verneutstyr og ikke gir beskyttelse mot fysiske skader.

## Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk tskjorten kun til det tiltenkte formålet, som skyting og trening.
- Hvis du bruker InsertAPad, sørg for at det er riktig plassert og sikkert festet før bruk.
- Unngå å bruke tskjorten hvis du opplever allergiske reaksjoner på materialene.
- For personer med sensitiv hud, anbefales det å bruke et lag med klær under tskjorten for ekstra komfort.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse før bruk:

- Kontroller at tskjorten er ren og fri for skader.
- Sjekk at InsertAPad er intakt og fungerer som det skal.

### 2. Bruk av InsertAPad:

- Åpne lommen på innsiden av tskjorten der InsertAPad er plassert.
- Sett inn InsertAPad i lommen og sørg for at det sitter godt.
- Juster tskjorten slik at den sitter komfortabelt på kroppen.

### 3. Generell bruk:

- Ta på deg tskjorten som vanlig, og sørg for at den sitter godt, men ikke for stramt.
- Juster eventuelle stropper eller festemidler for optimal passform.

## Avfallsinstruksjoner

- Tskjorten kan resirkuleres hvis den er i god stand. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering.
- Hvis tskjorten er skadet eller ikke lenger kan brukes, kast den i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste tskjorten i naturen eller på offentlige steder.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruksanvisninger, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi ytterligere assistanse og informasjon.

## **Konklusjon**

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og behagelig opplevelse med BOB ALLEN SKYTING TSKJORTE MED INSERTAPAD. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

# BOB ALLEN AmpumatPaita InsertAPad

## Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa BOB ALLEN AmpumatPaidan InsertAPad käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, jotta voit nauttia ampumaharrastuksestasi turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on oikean kokoinen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

### Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Käytä tuotetta vain ampumiseen liittyvissä aktiviteeteissa.**
- **Varmista, että InsertAPad on oikein asennettu.** Tämä vähentää iskua ja parantaa mukavuutta.
- **Valitse oikea kätisyys.** Tuote on saatavilla sekä oikea että vasenkätisille käyttäjille.
- **Huolehdi riittävästä tilasta ampumaalueella.** Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai muita henkilöitä.
- **Pidä tuote puhtaana ja kuivana.** Tämä auttaa ylläpitämään tuotteen laatua ja turvallisuutta.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Poista InsertAPad paketista.
- Aseta InsertAPad paikoilleen tuotteen sisäpuolelle.
- Varmista, että InsertAPad on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Pue Tpaita päälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
- Tarkista, että InsertAPad ei liiku tai aiheuta epämukavuutta.
- Suorita ampumarjoituksia turvallisessa ympäristössä.

### Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytetyn tuotteen hävittämisestä.

### Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

## **Yhteenveto**

BOB ALLEN AmpumatPaita InsertAPad on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja suojaa ampumarjoituksissa. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikissa ampumarjoituksissa.

# Säkerhetsanvisningar för BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD

## Introduktion

Tack för att du har valt BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD. Denna tshirt är designad för att ge komfort och funktionalitet under skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på rätt sätt för att undvika risker.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tshirten endast för dess avsedda syfte: skjutning.
- Kontrollera att InsertAPad är korrekt installerad innan användning.
- Använd tshirten i enlighet med din dominerande hand (höger eller vänster) för att säkerställa korrekt rekylabsorbering.
- Undvik att använda tshirten om den är skadad eller sliten.
- Tvätta tshirten enligt tvätthanvisningarna för att bevara materialets egenskaper.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av InsertAPad:

- Ta bort InsertAPad från förpackningen.
- Följ anvisningarna på förpackningen för korrekt placering i tshirten.
- Kontrollera att InsertAPad sitter ordentligt innan användning.

### 2. Användning av tshirten:

- Ta på dig tshirten och justera den för att säkerställa en bekväm passform.
- Se till att gevärskolven glider lätt in i skjutställning.
- Använd tshirten i en säker och kontrollerad miljö.

## Avfallshanteringsanvisningar

- Tshirten bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller inte längre används, återvinn den enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Använd inte produkten som bränsle eller för andra ändamål som kan vara farliga.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller producenten. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv

upplevelse med din BOB ALLEN SKJUTNING TSHIRT MED INSERTAPAD.