

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Douceur, véritable Sorbothane~

Ces pads ne se contentent pas de ralentir le recul, ils réduisent vraiment le coup de manière spectaculaire en l'absorbant ! Fabriqués en Sorbothane doux et élastique, ils éliminent les douleurs du lendemain, apprivoisent le flinch des gros calibres et permettent aux tireurs sensibles au recul de tirer confortablement. Ils ne s'aplatiront jamais. Meulez et façonnez comme des pads classiques, mais ne laissez pas la chaleur s'accumuler. Le pad 200 Series Dual Action Sporting Clays a deux couches de Sorbothane pour une protection supplémentaire. La première couche réagit rapidement pour absorber le recul initial, tandis que la seconde couche dissipe l'énergie restante pour maximiser l'absorption. Le talon est incliné d'environ 45° pour un épaulé facile depuis la position « bas du canon ». Le 300 Series All Purpose a un visage légèrement concave conçu pour toutes les applications de tir. Le pad 300 Series Dual Action All Purpose combine les propriétés d'absorption à deux couches des pads 200 Series Dual Action avec un dos plat et des extrémités inclinées vers le bas pour un épaulé facile dans une large variété d'applications de tir. Le 400 Series Trap a un visage concave plus prononcé que le 300 Series pour le tir au trap en position fixe. Le 500 Series Magnum est conçu pour les armes à fort recul et possède un visage plat et des extrémités inclinées vers le bas pour un épaulé facile. Tous les pads présentent des côtés solides, une base noire et un visage texturé en grain de cuir.



Caractéristiques

- Nom: [KICK-EEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- Fabricant: [KICK-EEZ](#)
- Référence: 440000052
- N° fabr.: DA 202-8 M-B
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Style: Ball Trap
- Taille: Moyen
- Épaisseur: 15/16"
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 244mm
- UPC: 730412001523

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" DUAL ACTION SPORTING CLAY PAD, BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le pad est compatible avec votre arme avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre pad pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision.
- Ne modifiez jamais le produit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez le pad dans un endroit sec et frais pour éviter toute déformation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le pad conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le pad si vous remarquez des fissures ou des déchirures.
- Ne laissez pas le pad entrer en contact avec des sources de chaleur, car cela pourrait l'endommager.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (très chaud ou très froid) qui pourraient affecter sa performance.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Retirez le pad de son emballage.
2. Assurezvous que la surface de l'arme est propre et sèche.
3. Positionnez le pad à l'endroit souhaité sur la crosse de l'arme.
4. Fixez le pad en suivant les instructions spécifiques de votre arme ou en utilisant des vis appropriées.

• Utilisation :

1. Tenez l'arme correctement en position de tir.
2. Assurezvous que le pad est bien en place et qu'il ne glisse pas.
3. Effectuez des tirs en gardant une posture stable et contrôlée.
4. Après la séance de tir, retirez le pad pour le nettoyer et le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le pad dans la nature ou dans des lieux inappropriés.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si le pad est usé ou endommagé, il est conseillé de le recycler si possible, ou de le jeter dans une décharge appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou question de garantie.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RECOIL PAD KICKEEZ. Merci de votre attention et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr