

SPORTING CLAYS RECOIL PAD - KICK-EEZ LARGE BLACK PAD, 2" X 5-5/8" X 1-1/8"

Sorbothane~ Absorbs Recoil, Plus Altered Design Is Easier To Shoulder

Functional, diagonal cut at the heel won't catch on clothing so it's easier and faster to shoulder when you're shooting your favorite sporting clays course. Made from exclusive Sorbothane material that's soft and springy to soak up recoil force and prevent sore, next-day shoulder. Can be ground and fit just like conventional rubber pads.



Attributes

- Name: KICK-EEZ LARGE BLACK PAD, 2" X 5-5/8" X 1-1/8"
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440201110
- Mfr. No.: 201-10-L-B
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Large
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 1-1/8"
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 730412000311

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ GRANDE NEGRO PARA SPORTING CLAYS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KICKEEZ LARGE BLACK PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)

Sicherheitshinweis für SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Einleitung

Vielen Dank, dass du das SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Rückstoßpad verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Rückstoßpad vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Rückstoßpad nicht, wenn es Anzeichen von erheblicher Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Halte das Rückstoßpad außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und zugehörigen Zubehörteilen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der diagonale Schnitt an der Ferse des Pads ist so gestaltet, dass er sich nicht in der Kleidung verhakt. Stelle sicher, dass du das Pad korrekt positionierst, um diese Funktion zu maximieren.
- Sei vorsichtig, wenn du deine Feuerwaffe anlegst. Stelle sicher, dass das Pad fest angebracht und richtig angepasst ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Rückstoßpads bei nassen oder rutschigen Bedingungen, da dies deinen Halt und die Kontrolle über die Feuerwaffe beeinträchtigen kann.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Rückstoßpad verwendest; stelle sicher, dass sich niemand in deiner Schusslinie befindet.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne das vorhandene Rückstoßpad von deiner Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Rückstoßpad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Pad an Ort und Stelle zu sichern. Stelle sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind, aber überdrehe sie nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe, ob das Pad vor der Verwendung sicher befestigt ist.

2. Verwendung:

- Wenn du deine Feuerwaffe anlegst, stelle sicher, dass das Rückstoßpad gegen deine Schulter positioniert ist.
- Halte einen festen Griff auf deiner Feuerwaffe, während du das Rückstoßpad verwendest.
- Überprüfe das Pad nach der Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad verantwortungsbewusst.
- Wenn das Pad über Gebrauch hinaus beschädigt ist, recycle es gemäß den örtlichen Vorschriften, wo dies möglich ist.
- Entsorge das Pad nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es Materialien enthält, die umweltschädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument dargelegten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Introduction

Thank you for choosing the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the recoil pad.

General Safety Guidelines

- Ensure the recoil pad is compatible with your firearm before use.
- Always inspect the recoil pad for any damage or wear before each use.
- Do not use the recoil pad if it shows signs of significant wear or damage.
- Keep the recoil pad out of reach of children when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and associated accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The diagonal cut at the heel of the pad is designed to prevent snagging on clothing. Ensure you position the pad correctly to maximize this feature.
- Use caution when shouldering your firearm. Ensure that the pad is firmly attached and properly fitted to avoid any accidents.
- Avoid using the recoil pad in wet or slippery conditions, as this may affect your grip and control of the firearm.
- Be aware of your surroundings when using the recoil pad; ensure that no one is in your line of fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove any existing recoil pad from your firearm.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of your firearm.
- Use the included screws to secure the pad in place. Ensure that the screws are tightly fastened but do not overtighten to avoid damage.
- Check that the pad is securely attached before use.

2. Usage:

- When shouldering your firearm, ensure that the recoil pad is positioned against your shoulder.
- Maintain a firm grip on your firearm while using the recoil pad.
- After use, inspect the pad for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad responsibly.
- If the pad is damaged beyond use, recycle it according to local regulations where possible.
- Do not dispose of the pad in regular household waste if it contains materials that may be harmful to the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO KICKEEZ GRANDE NEGRO PARA SPORTING CLAYS

Introducción

Gracias por elegir el PAD DE RETROCESO KICKEEZ para SPORTING CLAYS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el pad de retroceso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea compatible con tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre inspecciona el pad de retroceso en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- No uses el pad de retroceso si muestra signos de desgaste significativo o daño.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios asociados.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El corte diagonal en el talón del pad está diseñado para evitar enganchones en la ropa. Asegúrate de posicionar el pad correctamente para maximizar esta característica.
- Usa precaución al colocar tu arma en el hombro. Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto y correctamente ajustado para evitar accidentes.
- Evita usar el pad de retroceso en condiciones húmedas o resbaladizas, ya que esto puede afectar tu agarre y control del arma.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el pad de retroceso; asegúrate de que nadie esté en tu línea de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar.
- Retira cualquier pad de retroceso existente de tu arma de fuego.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata de tu arma de fuego.
- Usa los tornillos incluidos para asegurar el pad en su lugar. Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados, pero no los aprietes en exceso para evitar daños.
- Verifica que el pad esté firmemente sujeto antes de usarlo.

2. Uso:

- Al colocar tu arma en el hombro, asegúrate de que el pad de retroceso esté posicionado contra tu hombro.
- Mantén un agarre firme en tu arma mientras usas el pad de retroceso.
- Después de usarlo, inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de manera responsable.
- Si el pad está dañado más allá del uso, recíclalo de acuerdo con las regulaciones locales cuando sea posible.
- No deseches el pad en la basura doméstica regular si contiene materiales que puedan ser dañinos para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad relacionada con el PAD DE RETROCESO KICKEEZ, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu PAD DE RETROCESO KICKEEZ. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas descritas en este documento. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le KICKEEZ LARGE BLACK PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS

Introduction

Merci d'avoir choisi le KICKEEZ LARGE BLACK PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le coussin de recul.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le coussin de recul est compatible avec votre arme à feu avant de l'utiliser.
- Inspectez toujours le coussin de recul pour détecter tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le coussin de recul s'il présente des signes d'usure ou de dommages significatifs.
- Gardez le coussin de recul hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La coupe diagonale au talon du coussin est conçue pour éviter les accrochages sur les vêtements. Assurez-vous de positionner correctement le coussin pour maximiser cette fonctionnalité.
- Faites preuve de prudence lorsque vous positionnez votre arme à feu. Assurez-vous que le coussin est fermement attaché et correctement ajusté pour éviter tout accident.
- Évitez d'utiliser le coussin de recul dans des conditions humides ou glissantes, car cela peut affecter votre prise et votre contrôle de l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le coussin de recul ; assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans votre ligne de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sans danger à manipuler.
- Retirez tout coussin de recul existant de votre arme à feu.
- Alignez le coussin de recul KICKEEZ avec la crosse de votre arme à feu.
- Utilisez les vis incluses pour fixer le coussin en place. Assurez-vous que les vis sont bien serrées mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le coussin.
- Vérifiez que le coussin est solidement attaché avant utilisation.

2. Utilisation :

- Lorsque vous positionnez votre arme à feu, assurez-vous que le coussin de recul est placé contre votre épaule.
- Maintenez une prise ferme sur votre arme à feu tout en utilisant le coussin de recul.
- Après utilisation, inspectez le coussin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le coussin de recul de manière responsable.
- Si le coussin est endommagé au-delà de l'utilisation, recyclez-le selon les réglementations locales lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le coussin dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux pouvant être nuisibles à l'environnement.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre KICKEEZ LARGE BLACK PAD DE RECOIL SPORTING CLAYS. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives décrites dans ce document. Merci de votre attention à ces importantes mesures de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il pad di rinculo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il pad di rinculo sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'uso.
- Controllare sempre il pad di rinculo per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il pad di rinculo se mostra segni di usura o danni significativi.
- Tenere il pad di rinculo fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori associati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il taglio diagonale sul tallone del pad è progettato per prevenire l'aggrovigliamento nei vestiti. Assicurarsi di posizionare correttamente il pad per massimizzare questa caratteristica.
- Usare cautela quando si spalla l'arma da fuoco. Assicurarsi che il pad sia saldamente attaccato e correttamente adattato per evitare incidenti.
- Evitare di utilizzare il pad di rinculo in condizioni di bagnato o scivoloso, poiché ciò potrebbe influenzare la presa e il controllo dell'arma da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizza il pad di rinculo; assicurarsi che nessuno sia nella propria linea di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovere eventuali pad di rinculo esistenti dalla propria arma.
- Allineare il pad di rinculo KICKEEZ con il calcio della propria arma.
- Utilizzare le viti incluse per fissare il pad in posizione. Assicurarsi che le viti siano ben serrate ma non stringere eccessivamente per evitare danni.
- Controllare che il pad sia saldamente attaccato prima dell'uso.

2. Uso:

- Quando si spalla l'arma da fuoco, assicurarsi che il pad di rinculo sia posizionato contro la spalla.
- Mantenere una presa salda sulla propria arma mentre si utilizza il pad di rinculo.
- Dopo l'uso, ispezionare il pad per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il pad di rinculo in modo responsabile.
- Se il pad è danneggiato oltre l'uso, riciclarlo secondo le normative locali, dove possibile.
- Non smaltire il pad nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali che potrebbero essere dannosi per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida delineate in questo documento. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem poduszki odrzutowej.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poduszka odrzutowa jest kompatybilna z Twoją bronią przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj poduszkę odrzutową pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj poduszki odrzutowej, jeśli wykazuje oznaki znacznego zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj poduszkę odrzutową poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używana.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów związanych z nią.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Ukośne cięcie w pięcie poduszki zostało zaprojektowane, aby zapobiegać zaczepianiu o odzież. Upewnij się, że prawidłowo umieszczysz poduszkę, aby maksymalnie wykorzystać tę cechę.
- Zachowaj ostrożność podczas przyjmowania broni do ramienia. Upewnij się, że poduszka jest mocno przymocowana i prawidłowo dopasowana, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj używania poduszki odrzutowej w mokrych lub śliskich warunkach, ponieważ może to wpłynąć na chwyt i kontrolę nad bronią.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania poduszki odrzutowej; upewnij się, że nikt nie znajduje się w Twoim polu strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń wszelkie istniejące poduszki odrzutowe z broni.
- Wyreguluj poduszkę KICKEEZ w stosunku do kolby swojej broni.
- Użyj dołączonych śrub, aby zabezpieczyć poduszkę na miejscu. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia.
- Sprawdź, czy poduszka jest pewnie przymocowana przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Podczas przyjmowania broni do ramienia upewnij się, że poduszka odrzutowa jest umieszczona w kontakcie z Twoim ramieniem.
- Utrzymuj mocny chwyt na swojej broni podczas korzystania z poduszki odrzutowej.
- Po użyciu sprawdź poduszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj poduszkę odrzutową w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli poduszka jest uszkodzona ponad użycie, przekaz ją do recyklingu zgodnie z lokalnymi regulacjami, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj poduszki w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Twoją SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do wytycznych przedstawionych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kuin käytät vaimennuspatjaa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaimennuspatja on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina vaimennuspatja ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä vaimennuspatjaa, jos siinä on merkittäviä kulumis tai vauriomerkkejä.
- Pidä vaimennuspatja lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Patjan kannan vinoleikkaus on suunniteltu estämään tarttumista vaatteisiin. Varmista, että asetat patjan oikein tämän ominaisuuden maksimoimiseksi.
- Ole varovainen, kun asetat asetta olalle. Varmista, että patja on tiukasti kiinnitetty ja oikein säädetty onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä vaimennuspatjan käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, koska tämä voi vaikuttaa otteeseesi ja hallintaasi aseesta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi vaimennuspatjaa käytettäessä; varmista, ettei kukaan ole tuliluotasi edessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista mahdollinen aiempi vaimennuspatja aseestasi.
- Kohdista KICKEEZ vaimennuspatja aseeseen tukin kanssa.
- Kiinnitä patja mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa vaurioiden välttämiseksi.
- Tarkista, että patja on varmasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun asetat asetta olalle, varmista, että vaimennuspatja on sijoitettu olkapäätäsi vasten.
- Pidä tiukka ote aseestasi vaimennuspatjaa käytettäessä.
- Käytön jälkeen tarkista patja kulumis tai vauriomerkkejä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä vaimennuspatja vastuullisesti.
- Jos patja on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, kierrätä se paikallisten sääntöjen mukaan, jos mahdollista.
- Älä hävitä patjaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää ympäristölle haitallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ:ään, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ:n kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata tässä asiakirjassa esitetyjä ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Introduktion

Tack för att du valt SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder rekylpadden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylpadden är kompatibel med ditt vapen innan användning.
- Inspektera alltid rekylpadden för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Använd inte rekylpadden om den visar tecken på betydande slitage eller skada.
- Håll rekylpadden utom räckhåll för barn när den inte används.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillhörande tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Det diagonala snittet vid hälen på paddan är utformat för att förhindra att den fastnar i kläder. Se till att du placerar paddan korrekt för att maximera denna funktion.
- Var försiktig när du axlar ditt vapen. Se till att paddan är ordentligt fäst och korrekt anpassad för att undvika olyckor.
- Undvik att använda rekylpadden i blöta eller hala förhållanden, eftersom detta kan påverka ditt grepp och kontroll över vapnet.
- Var medveten om din omgivning när du använder rekylpadden; se till att ingen befinner sig i din skottlinje.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är avlastat och säkert att hantera.
- Ta bort eventuell befintlig rekylpad från ditt vapen.
- Justera KICKEEZ rekylpadden med kolven på ditt vapen.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra paddan på plats. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna men dra inte åt för hårt för att undvika skador.
- Kontrollera att paddan är säkert fäst före användning.

2. Användning:

- När du axlar ditt vapen, se till att rekylpadden är placerad mot din axel.
- Håll ett fast grepp om ditt vapen medan du använder rekylpadden.
- Efter användning, inspektera paddan för eventuella tecken på slitage eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylpadden på ett ansvarsfullt sätt.
- Om paddan är skadad bortom användning, återvinn den enligt lokala föreskrifter där det är möjligt.
- Kassera inte paddan i vanligt hushållsavfall om den innehåller material som kan vara skadliga för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím podložky si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla podložka kompatibilní s vaším palným zbraní před použitím.
- Před každým použitím podložku zkontrolujte na poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte podložku, pokud vykazuje známky výrazného opotřebení nebo poškození.
- Udržujte podložku mimo dosah dětí, když se nepoužívá.
- Dodržujte všechna místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a souvisejících doplňků.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Diagonálně řezaná část na patě podložky je navržena tak, aby se nezachytávala o oblečení. Ujistěte se, že je podložka správně umístěna, abyste maximalizovali tuto funkci.
- Při nasazování zbraně buďte opatrní. Ujistěte se, že je podložka pevně připevněna a správně přizpůsobena, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání podložky za mokrých nebo kluzkých podmínek, protože to může ovlivnit vaši kontrolu nad zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání podložky; ujistěte se, že nikdo není v dráze vašeho výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Odstraňte jakoukoli stávající podložku zpětného rázu z vaší palné zbraně.
- Zarovnejte KICKEEZ podložku se zásobníkem vaší palné zbraně.
- Použijte přiložené šrouby k zajištění podložky na místě. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale nepřetahujte je, abyste se vyhnuli poškození.
- Zkontrolujte, že je podložka bezpečně připevněna před použitím.

2. Používání:

- Při nasazování zbraně se ujistěte, že je podložka umístěna proti vašemu rameni.
- Udržujte pevný úchop na vaší palné zbraní při používání podložky.
- Po použití zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku odpovědně.
- Pokud je podložka poškozena a nevyhovuje, recyklujte ji podle místních předpisů, kde je to možné.
- Nepořádejte podložku do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.