

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Douceur, véritable Sorbothane~

Ces pads ne se contentent pas de ralentir le recul, ils réduisent vraiment le coup de manière spectaculaire en l'absorbant ! Fabriqués en Sorbothane doux et élastique, ils éliminent les douleurs du lendemain, apprivoisent le flinch des gros calibres et permettent aux tireurs sensibles au recul de tirer confortablement. Ils ne s'aplatisront jamais. Meulez et façonnez comme des pads classiques, mais ne laissez pas la chaleur s'accumuler. Le pad 200 Series Dual Action Sporting Clays a deux couches de Sorbothane pour une protection supplémentaire. La première couche réagit rapidement pour absorber le recul initial, tandis que la seconde couche dissipe l'énergie restante pour maximiser l'absorption. Le talon est incliné d'environ 45° pour un épaulé facile depuis la position « bas du canon ». Le 300 Series All Purpose a un visage légèrement concave conçu pour toutes les applications de tir. Le pad 300 Series Dual Action All Purpose combine les propriétés d'absorption à deux couches des pads 200 Series Dual Action avec un dos plat et des extrémités inclinées vers le bas pour un épaulé facile dans une large variété d'applications de tir. Le 400 Series Trap a un visage concave plus prononcé que le 300 Series pour le tir au trap en position fixe. Le 500 Series Magnum est conçu pour les armes à fort recul et possède un visage plat et des extrémités inclinées vers le bas pour un épaulé facile. Tous les pads présentent des côtés solides, une base noire et un visage texturé en grain de cuir.



Caractéristiques

- Nom: [KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- Fabricant: [KICK-EEZ](#)
- Référence: 440302106
- N° fabr.: 302-6-M-B
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Style: Standard
- Taille: Moyen
- Épaisseur: 3/4"
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 221mm
- UPC: 730412000250

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [À propos de nous](#)

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Guide de sécurité pour le consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le pad est compatible avec votre arme à feu avant de l'utiliser.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le pad pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Conservez le pad dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Gardez le pad hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'inconfort ou de blessure lors de l'utilisation du pad, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le RECOIL PAD est conçu pour absorber le recul et réduire l'inconfort. Cependant, il ne remplace pas les bonnes pratiques de manipulation et de sécurité des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée lors de la fixation ou de l'ajustement du pad de recul.
- Évitez de laisser la chaleur s'accumuler pendant l'installation ou l'utilisation, car cela peut affecter les performances du pad.
- Ne dépassiez pas l'épaisseur ou la taille recommandée du pad pour votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Utilisez le pad uniquement pour son but prévu, qui est de réduire le recul lors des activités de tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité pour être manipulée.
- Retirez tout pad de recul existant de l'arme à feu, si applicable.
- Alignez le pad KICKEEZ avec la crosse de l'arme à feu, en veillant à un ajustement serré.
- Fixez le pad à l'aide des vis ou des attaches appropriées conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que le pad est solidement fixé et ne bouge pas lorsque vous tirez.

2. Utilisation

- Lorsque vous épaulez l'arme à feu, positionnez le pad contre votre épaule pour un confort optimal.
- Maintenez une posture de tir correcte pour maximiser l'efficacité du pad de recul.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'épaulement de l'arme à feu, car cela peut entraîner des blessures ou de l'inconfort.
- Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et réévaluez votre positionnement et votre technique.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le pad, car cela peut libérer des substances nocives lorsqu'il est brûlé.
- Si le pad est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible.
- Assurezvous que le pad est jeté d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle par des enfants ou des animaux de compagnie.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec le RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr