

REMINGTON 700 SA APAC CHASSIS - J P ENTERPRISES REM 700 SA APAC CHASSIS LEFT FOLDING W/ARCA SWISS ADAPTER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Lancé en 2006, le système de châssis JP AMCS™ original a révolutionné le marché en intégrant l'ergonomie et l'interface supérieures de l'AR dans le fusil à verrou. Après plusieurs années de perfectionnement, le châssis APAC™ est arrivé. Ce design s'inspire de l'expérience concrète de notre équipe d'élite en tir de précision et de la collaboration avec l'ancien tireur d'élite de l'armée américaine et tireur de précision, Brian Whalen. Le résultat est un système de châssis développé par et pour les tireurs de précision les plus exigeants, tant dans les communautés militaires/LE que sur le circuit de compétition. Le design révolutionnaire de JP et la fabrication de précision sont mises à profit ici pour créer la plateforme de tir la plus durable, fonctionnelle et solide disponible aujourd'hui. Entièrement ambidextre et pliable, le châssis APAC™ répond aux besoins des tireurs les plus intransigeants que le monde a à offrir.



Caractéristiques

- Nom: [J P ENTERPRISES REM 700 SA APAC CHASSIS LEFT FOLDING W/ARCA SWISS ADAPTER](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000275
- N° fabr.: JPAPACCHASSIS
- Couleur: Standard Gray
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 700
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 3.207kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 241mm
- Longueur d'expédition: 673mm
- UPC: 812872025186

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis REMINGTON 700 SA APAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Châssis REMINGTON 700 SA APAC

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis REMINGTON 700 SA APAC. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation Ambidextre** : Le châssis est conçu pour être utilisé par des tireurs gauchers et droitiers. Assurezvous de le configurer correctement selon votre préférence.
- Pliabilité** : Lorsque vous pliez le châssis, assurezvous qu'aucun objet ne se trouve dans le chemin pour éviter les blessures.
- Montage de l'Accessoire** : Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis. Suivez les instructions du fabricant pour le montage.
- Précautions de Tir** : Ne pointez jamais l'arme dans une direction où des blessures pourraient survenir en cas de décharge accidentelle.
- Vérification de Sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le mécanisme de sécurité fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déballage** : Retirez soigneusement le châssis de son emballage.
- Inspection** : Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Montage** :
 - Suivez les instructions fournies pour monter le châssis sur le fusil.
 - Assurezvous que toutes les vis et les attaches sont bien serrées.
- Configuration** : Ajustez le châssis selon vos préférences personnelles pour un confort optimal lors du tir.

Utilisation

- Vérification de l'Arme** : Avant de placer l'arme dans le châssis, assurezvous qu'elle est déchargée.
- Placement de l'Arme** : Insérez l'arme dans le châssis en vous assurant qu'elle est bien maintenue.
- Réglage des Accessoires** : Installez tous les accessoires nécessaires (lunette, bipied, etc.) selon les instructions du fabricant.
- Prise en Main** : Tenez le châssis fermement et adoptez une position stable avant de tirer.
- Nettoyage** : Après utilisation, nettoyez le châssis avec un chiffon doux et sec pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis REMINGTON 700 SA APAC, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis REMINGTON 700 SA APAC en toute sécurité. Restez vigilant et tirez en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr