

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 5.45 X 39MM

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises

Conçus et usinés par l'un des noms les plus respectés dans les reamers d'armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI, usinés à partir d'acier M7 pour créer des chambres précises capables d'une précision remarquable. Les reamers de finition de chambre disposent d'un throater intégré et de pilotes solides et fixes. Les reamers de throating vous permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



Caractéristiques

- Nom: [MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 5.45 X 39MM](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000096
- N° fabr.: NONE
- Cartouche: 5.45 x 39 mm
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, 5.45 X 39MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, 5.45 X 39MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, 5.45 X 39MM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de comprendre les lignes directrices et les précautions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit connaissent les pratiques de manipulation sécurisée des armes à feu.
- Rangez les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez les cartouches hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez toujours un équipement de protection approprié, tel que des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation ou du tir avec des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sûr.
- Vérifiez régulièrement les cartouches pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez que des cartouches compatibles avec votre modèle d'arme à feu.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les cartouches de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser des cartouches présentant des signes de corrosion ou de dommage.
- Si une cartouche ne tire pas, attendez au moins 30 secondes avant d'essayer de la retirer de la chambre.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre arme à feu spécifique lors du chargement et du tir des cartouches.
- Soyez prudent face au risque de ricochet ; assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Ouvrez l'action de votre arme à feu pour accéder à la chambre.
 3. Insérez la cartouche dans la chambre ou le chargeur selon les spécifications de votre arme à feu.
 4. Fermez l'action de manière sécurisée avant de procéder au tir.
- **Utilisation :**
 1. Vérifiez toujours que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement avant de charger des cartouches.
 2. Chargez les cartouches dans le chargeur ou la chambre comme indiqué dans le manuel de votre arme à feu.
 3. Visez l'arme à feu sur la cible prévue, en vous assurant que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles.
 4. Serrez doucement la gâchette pour tirer la cartouche.
 5. Après le tir, suivez les procédures de déchargement sécurisées comme indiqué dans le manuel de votre arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toutes les cartouches inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches dans les déchets ordinaires ; contactez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que toutes les cartouches usagées sont éliminées en toute sécurité pour éviter un tir accidentel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute autre question ou assistance concernant ce produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies séparément.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, 5.45 X 39MM. Priorisez toujours la sécurité et une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr