

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises

Conçus et usinés par l'un des noms les plus respectés dans les reamers d'armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI, usinés à partir d'acier M7 pour créer des chambres précises capables d'une précision remarquable. Les reamers de finition de chambre disposent d'un throater intégré et de pilotes solides et fixes. Les reamers de throating vous permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



Caractéristiques

- Nom: [MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513050265
- N° fabr.: F757ACK
- Cartouche: 7mm Mauser Ackley Improved
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, CARTRIDGE SANS JANTE 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, CARTOUCHE SANS JANTE 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi la CARTOUCHE SANS JANTE 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER de Manson Precision. Ce produit est conçu pour la précision et l'exactitude dans les applications d'armement. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce manuel d'instructions.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu et chaque munition comme si elles étaient chargées.
- Rangez les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez les cartouches hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les cartouches avant utilisation ; ne pas utiliser de cartouches endommagées ou corrodées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Utilisez uniquement le reamer spécifié pour le type de cartouche prévu afin d'éviter des pannes ou des accidents.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des équipements de sécurité appropriés, y compris une protection oculaire et auditive, lors de la manipulation d'armes à feu et de munitions.
- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées pour la cartouche.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un fond sûr lors du tir.
- Évitez d'utiliser ce produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne tentez pas de modifier la cartouche ou le reamer ; toute altération peut entraîner des conditions dangereuses.
- Si vous rencontrez des pannes lors de l'utilisation de la cartouche, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Installation :

- Sélectionnez le reamer approprié pour votre cartouche.
- Installez le reamer conformément aux instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Assurezvous que le reamer est solidement fixé et correctement aligné.

3. Utilisation :

- Suivez les directives du fabricant pour le chambrage et le tir de la cartouche.
- Surveillez tout signe de panne ou de performance irrégulière pendant l'utilisation.
- Après le tir, inspectez l'arme à feu et la cartouche pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de mise au rebut

- Débarrassezvous des cartouches inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches à la poubelle. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurezvous que toutes les cartouches usagées sont éliminées en toute sécurité pour éviter les blessures ou les dommages environnementaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance concernant ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur d'armes à feu local. Il est essentiel d'avoir un point de contact pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité de ce produit.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec la CARTOUCHE SANS JANTE 7X57 ACKLEY IMP. 40/ FINISHER. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les pratiques recommandées lors de la manipulation d'armes à feu et de munitions.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr