

POCKET TOUCH DIGITAL SCALE SET - LYMAN POCKET TOUCH DIGITAL SCALE SET

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

Utiliser le Lyman Pocket Touch Digital Scale Set offre aux rechargeurs l'un des outils de mesure les plus petits et les plus précis possibles à intégrer dans leur kit de recharge. La petite taille du Lyman Pocket Touch Digital Scale Set est compensée par ses capacités impressionnantes. Le kit est livré avec un entonnoir, un poids de calibration et une cuillère à poudre pour faciliter la mesure. Dimensions : 2.25" x 4.25" x 0.75" Fonctionne avec deux piles AAA Fonction d'arrêt automatique incluse Mesure jusqu'à 1500 grains L'entonnoir inclus dans le Lyman Pocket Touch Digital Scale Set est une excellente fonctionnalité qui permet aux rechargeurs de verser la poudre directement dans les douilles en attente depuis le plateau de mesure, économisant ainsi du temps et des efforts supplémentaires.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN POCKET TOUCH DIGITAL SCALE SET](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 539000078
- N° fabr.: 7750725
- Capacité: 1500 grains
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 284mm
- Longueur d'expédition: 183mm
- UPC: 011516707253

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Lyman Pocket Touch Digital Scale Set](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Lyman Pocket Touch Digital Scale Set

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lyman Pocket Touch Digital Scale Set. Ce produit est conçu pour fournir des mesures précises pour les rechargeurs dans un format compact. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce kit de balance, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il décrit des lignes directrices de sécurité importantes, des précautions et des instructions pour une utilisation et un élimination appropriées.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que la balance est placée sur une surface stable et plane pendant son utilisation.
- Gardez la balance à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes pour éviter d'endommager l'appareil.
- Évitez d'exposer la balance à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Ne surchargez pas la balance audelà de sa capacité maximale de 1500 grains.
- Assurezvous que la balance est éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée pour préserver la durée de vie de la batterie.
- Rangez la balance dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée, à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement tout signe de dommage ou de dysfonctionnement avant utilisation. Si des problèmes sont détectés, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez la balance avec précaution pour éviter tout dommage physique.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer la balance vousmême.
- Utilisez le godet et la cuillère à poudre fournis pour des mesures sûres et précises.
- Calibrez toujours la balance en utilisant le poids de calibration inclus avant la première utilisation et périodiquement par la suite.
- Si vous utilisez des piles, assurezvous qu'elles sont insérées correctement et remplacezles par le même type (AAA) lorsque nécessaire.
- Gardez la balance hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter une utilisation ou une blessure accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage et Configuration :

- Retirez la balance de l'emballage avec précaution.
- Assurezvous que tous les composants, y compris le godet, le poids de calibration et la cuillère à poudre, sont inclus.

2. Installation de la Batterie :

- Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
- Insérez deux piles AAA, en veillant à respecter la polarité indiquée dans le compartiment.
- Fermez le compartiment des piles de manière sécurisée.

3. Calibration :

- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Attendez que l'affichage indique "0.00" avant de continuer.
- Placez le poids de calibration sur la balance et ajustez selon les instructions du fabricant si nécessaire.

4. Mesure :

- Placez le godet sur la balance.
- Utilisez la cuillère à poudre pour ajouter de la poudre dans le godet.
- Lisez la mesure affichée à l'écran pour plus de précision.
- Lorsque vous avez terminé, retirez le godet et éteignez la balance.

5. Fonction d'Arrêt Automatique :

- La balance s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Cette fonctionnalité aide à conserver la durée de vie de la batterie.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la balance et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les piles avec les déchets ordinaires. Suivez plutôt les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des batteries.
- Assurezvous que la balance est complètement éteinte et que toutes les batteries sont retirées avant de procéder à l'élimination.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Lyman Pocket Touch Digital Scale Set. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de recharge !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr