

REMINGTON 700 MODEL 57 WJS - LYMAN REMINGTON 700 ADJUSTABLE TANG SIGHT MODEL 57 WJS BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Des organes de visée robustes et précis, usinés pour épouser le récepteur afin d'obtenir la ligne de visée la plus basse et la moindre saillie. Réglages audibles par clic, ajustements de $\frac{1}{4}$ " de minute pour l'élévation et le vent. Le curseur d'élévation est gravé par incrément de 3 minutes. Le système de libération rapide permet de retirer le curseur d'un simple bouton. La vis d'arrêt d'élévation permet un retour instantané à zéro.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN REMINGTON 700 ADJUSTABLE TANG SIGHT MODEL 57 WJS BLACK](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 539057003
- N° fabr.: 3572088
- Couleur: Noir
- Modèle: 700
- Style: Réglable, Visées Tang
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 109mm
- UPC: 011516320889

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS LYMAN REMINGTON 700 VISE TANG AJUSTABLE MODÈLE 57 WJS NOIR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS LYMAN REMINGTON 700 VISE TANG AJUSTABLE MODÈLE 57 WJS NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi la REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS LYMAN REMINGTON 700 VISE TANG AJUSTABLE. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations importantes pour garantir une expérience sécurisée avec votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours ton arme à feu et ses composants avec soin et respect.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme avant d'installer ou d'utiliser la vise.
- Garde la vise et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la vise pour détecter tout dommage ou usure. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Range la vise dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assuretoi que la vise est solidement fixée avant utilisation pour éviter qu'elle ne devienne lâche pendant l'opération.
- Fais des ajustements à la vise uniquement lorsque l'arme est pointée dans une direction sûre et que la sécurité est engagée.
- Utilise uniquement les ouvertures recommandées fournies avec la vise pour garantir un bon fonctionnement.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la vise ; demande de l'aide professionnelle si nécessaire.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Prépare l'Arme** : Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la Vise Existante** : Si applicable, retire soigneusement toute vise existante de l'arme.
- Ajuste la Vise** : Positionne la vise REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS sur le récepteur, en veillant à ce qu'elle épouse étroitement le récepteur.
- Fixe la Vise** : Utilise les vis fournies pour fixer la vise en place. Assuretoi qu'elle est bien serrée mais évite de trop serrer.
- Ajuste pour l'Ajustement** : Vérifie que la vise est correctement alignée avec le canon. Fais les ajustements nécessaires.

Instructions d'Utilisation

- Ajustements d'Élévation et de Vent** :
 - Utilise le mécanisme de clic audible pour effectuer des ajustements de $\frac{1}{4}$ " de minute pour l'élévation et le vent.
 - Le curseur d'élévation est marqué par incrément de 3 minutes pour une référence facile.
- Fonction de Libération Rapide** : Pour retirer la vise, appuie sur le bouton de libération rapide et fais glisser doucement la vise.
- Retour à Zéro** : Si des ajustements sont effectués, la vis d'arrêt d'élévation permet un retour instantané à la position de zéro d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la vise conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne dispose pas de la vise dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si tu n'es pas sûr, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS LYMAN REMINGTON 700 VISE TANG AJUSTABLE, veuillez consulter les ressources du service client du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta REMINGTON 700 MODÈLE 57 WJS LYMAN REMINGTON 700 VISE TANG AJUSTABLE. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr