

# 1911 EXTENDED SLIDE STOP - JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, SR

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

## Longueur Supplémentaire Pour Un Engagement Plus Rapide De La Glissière

Déplace le pad de contact vers l'arrière et vers l'extérieur pour un engagement du glissière plus rapide et plus facile. Rend le stop de glissière plus accessible pour les tireurs ayant de petites mains. Disponible avec un pad de pouce strié (SR) ou à motifs checkered 20 Ipi (CK). Goupille durcie et traitée thermiquement.



## Caractéristiques

- Nom: [JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, SR](#)
- Fabricant: [JOHN MASEN](#)
- Référence: 555105111
- N° fabr.: 4543AS
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Finition: Matte Gris
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 120mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le stop de glissière étendu 1911 John Masen](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le stop de glissière étendu 1911 John Masen

## Introduction

Merci d'avoir choisi le stop de glissière étendu 1911 de John Masen. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que ce produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement les modèles 1911 : Government, Commander et Officers.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité générales concernant les armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le stop de glissière pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez une assistance professionnelle.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le stop de glissière ; cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le stop de glissière.
- Faites preuve de prudence lors de l'engagement ou du désengagement du stop de glissière pour éviter un tir accidentel.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un arrièreplan sûr lors de l'utilisation des armes à feu.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation des armes à feu.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un outil de poinçonnage et un marteau.

### 2. Installation :

- Localisez le stop de glissière existant sur l'arme à feu.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement la goupille du stop de glissière existant.
- Alignez le nouveau stop de glissière étendu John Masen avec le trou du stop de glissière.
- Insérez la goupille durcie et traitée thermiquement fournie avec le stop de glissière, en veillant à un ajustement sécurisé.

### 3. Utilisation :

- Pour engager le stop de glissière, appuyez sur le pad de pouce avec votre pouce.
- Pour désengager, tirez la glissière en arrière et relâchez le stop de glissière.
- Assurezvous que la glissière s'engage en douceur et que le stop de glissière fonctionne comme prévu.

### 4. Vérification postinstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le stop de glissière fonctionne correctement.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous devez vous débarrasser du produit en raison de dommages ou d'usure, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le stop de glissière étendu 1911, consultez votre revendeur local ou un armurier qualifié. De plus, restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du stop de glissière étendu 1911. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)