

# 1911 EXTENDED SLIDE STOP - JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, CK

## Extra Length For Faster Slide Engagement

Moves the contact pad rearward and out for faster, easierslide engagement. Makes the slide stop more accessible for shooters with smaller hands. Available with serrated (SR) or 20 lpi checkered (CK) thumb pad. Hardened and heat treated pin.



## Attributes

- Name: JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, CK
- Manufacturer: JOHN MASEN
- Product no.: 555105211
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Matte Gray
- Make: 1911
- Model: Officers, Government, Commander
- Delivery weight: 0.045kg

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Slide Stop](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Extended Slide Stop](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento Extendida 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Étendu 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Extended Slide Stop](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zamka 1911 Extended Slide Stop](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Laajennetulle Liikusäätimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extended Slide Stop](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Extended Slide Stop](#)

# Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Slide Stop

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Extended Slide Stop von John Masen entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern, während eine sichere und effektive Nutzung gewährleistet ist. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Stop installierst oder einstellst.
- Verwende den Slide Stop nur mit kompatiblen Modellen: Government, Commander und Officers.
- Überprüfe, dass das Daumenkissen sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Ein oder Ausrasten des Slide Stops anzuwenden.
- Modifiziere den Slide Stop nicht und verwende ihn nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Wenn du Probleme mit dem Slide Stop hast, stelle die Nutzung ein und suche Hilfe.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Slide Stop, indem du den Stift herausdrückst.
- Setze den neuen John Masen Extended Slide Stop in den Schlitten ein.
- Sichere den Slide Stop mit dem mitgelieferten gehärteten und wärmebehandelten Stift.
- Überprüfe, ob der Slide Stop richtig sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

### 2. Nutzung:

- Um den Slide Stop zu betätigen, ziehe den Schlitten vollständig zurück und lasse ihn los.
- Um den Slide Stop zu lösen, drücke das Daumenkissen mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Slide Stops in einer kontrollierten Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.

## Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Produkts befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenaccessoires.
- Entsorge den Slide Stop nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, Metallkomponenten wo möglich zu recyceln.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Extended Slide Stop wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines 1911 Extended Slide Stop gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit bei deinen Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

# Safety Instruction Guide for 1911 Extended Slide Stop

## Introduction

Thank you for choosing the 1911 Extended Slide Stop by John Masen. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safe and effective use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a secure environment when handling your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide stop for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the slide stop.
- Only use the slide stop with compatible models: Government, Commander, and Officers.
- Check that the thumb pad is securely attached before using the firearm.
- Avoid using excessive force when engaging or disengaging the slide stop.
- Do not modify the slide stop or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- If you experience any issues with the slide stop, discontinue use and seek assistance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing slide stop by pushing the pin out.
- Insert the new John Masen Extended Slide Stop into the slide.
- Secure the slide stop with the hardened and heat-treated pin provided.
- Verify that the slide stop is properly seated and functions correctly.

### 2. Usage:

- To engage the slide stop, pull the slide back fully and release it.
- To disengage the slide stop, press the thumb pad with your thumb.
- Practice using the slide stop in a controlled environment to become familiar with its operation.

## Disposal Instructions

- When disposing of the product, follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the slide stop in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling metal components where possible.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Extended Slide Stop, please reach out to the designated EU contact point for safety inquiries. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your 1911 Extended Slide Stop. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stop de Deslizamiento Extendida 1911

## Introducción

Gracias por elegir el Stop de Deslizamiento Extendida 1911 de John Masen. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego mientras asegura un uso seguro y efectivo. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manipular tu arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el stop de deslizamiento en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el stop de deslizamiento.
- Usa el stop de deslizamiento solo con modelos compatibles: Government, Commander y Officers.
- Verifica que el pad de pulgar esté firmemente sujeto antes de usar el arma de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al accionar o liberar el stop de deslizamiento.
- No modifiques el stop de deslizamiento ni lo uses de una manera no intencionada por el fabricante.
- Si experimentas algún problema con el stop de deslizamiento, deja de usarlo y busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira el stop de deslizamiento existente empujando el pasador hacia afuera.
- Inserta el nuevo Stop de Deslizamiento Extendida John Masen en el deslizamiento.
- Asegura el stop de deslizamiento con el pasador endurecido y tratado térmicamente proporcionado.
- Verifica que el stop de deslizamiento esté correctamente colocado y funcione correctamente.

### 2. Uso:

- Para accionar el stop de deslizamiento, tira del deslizamiento hacia atrás completamente y suéltalo.
- Para liberar el stop de deslizamiento, presiona el pad de pulgar con tu pulgar.
- Practica usar el stop de deslizamiento en un entorno controlado para familiarizarte con su funcionamiento.

## Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- No deseches el stop de deslizamiento en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no está en uso, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Stop de Deslizamiento Extendida 1911, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano la información de tu producto para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tu Stop de Deslizamiento Extendida 1911.  
Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas de fuego.

# Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Étendu 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Stop de Glissière Étendu 1911 de John Masen. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en assurant une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

## Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé lorsque vous manipulez votre arme.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le stop de glissière pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le stop de glissière.
- Utilisez uniquement le stop de glissière avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Vérifiez que le pad de pouce est correctement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'engagement ou du désengagement du stop de glissière.
- Ne modifiez pas le stop de glissière et ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le stop de glissière, cessez son utilisation et demandez de l'aide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le stop de glissière existant en poussant la goupille.
- Insérez le nouveau Stop de Glissière Étendu John Masen dans la glissière.
- Fixez le stop de glissière avec la goupille durcie et traitée thermiquement fournie.
- Vérifiez que le stop de glissière est correctement installé et fonctionne correctement.

### 2. Utilisation :

- Pour engager le stop de glissière, tirez la glissière complètement en arrière et relâchez-la.
- Pour désengager le stop de glissière, appuyez sur le pad de pouce avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le stop de glissière dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le stop de glissière dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus en usage, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Stop de Glissière Étendu 1911, veuillez contacter le point de contact désigné dans l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour une réponse plus efficace.



En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Stop de Glissière Étendu 1911. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de manipulation d'armes à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Extended Slide Stop

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 Extended Slide Stop di John Masen. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco, garantendo al contempo un uso sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il slide stop per usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il slide stop.
- Utilizza il slide stop solo con modelli compatibili: Government, Commander e Officers.
- Controlla che il pad del pollice sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'innesto o il disinnesto del slide stop.
- Non modificare il slide stop né utilizzarlo in un modo non previsto dal produttore.
- Se riscontri problemi con il slide stop, interrompi l'uso e cerca assistenza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi il slide stop esistente spingendo fuori il perno.
- Inserisci il nuovo John Masen Extended Slide Stop nel carrello.
- Fissa il slide stop con il perno indurito e trattato termicamente fornito.
- Verifica che il slide stop sia correttamente posizionato e funzioni correttamente.

### 2. Uso:

- Per innestare il slide stop, tira indietro completamente il carrello e rilascialo.
- Per disinnestare il slide stop, premi il pad del pollice con il tuo pollice.
- Esercitati a utilizzare il slide stop in un ambiente controllato per familiarizzare con il suo funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il slide stop nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera il riciclaggio dei componenti metallici quando possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al 1911 Extended Slide Stop, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE per le richieste di sicurezza. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo 1911 Extended Slide Stop. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di gestione delle armi da fuoco.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zamka 1911 Extended Slide Stop

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zaczepu Zamka 1911 Extended Slide Stop od John Masen. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że jesteś w bezpiecznym środowisku podczas obsługi broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zaczep zamka pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją zaczepu zamka.
- Używaj zaczepu zamka tylko z kompatybilnymi modelami: Government, Commander i Officers.
- Sprawdź, czy powierzchnia dotykowa jest mocno przymocowana przed użyciem broni.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas włączania lub wyłączania zaczepu zamka.
- Nie modyfikuj zaczepu zamka ani nie używaj go w sposób niezgodny z zamierzeniem producenta.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z zaczepem zamka, zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejący zaczep zamka, wypychając pin.
- Włóż nowy Zaczep Zamka Extended Slide Stop od John Masen do zamka.
- Zabezpiecz zaczep zamka za pomocą utwardzonego i poddawanego obróbce cieplnej pinu.
- Sprawdź, czy zaczep zamka jest prawidłowo osadzony i działa poprawnie.

### 2. Użycie:

- Aby włączyć zaczep zamka, pociągnij zamek do tyłu i zwolnij go.
- Aby wyłączyć zaczep zamka, naciśnij powierzchnię dotykową kciukiem.
- Ćwicz korzystanie z zaczepu zamka w kontrolowanym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.

## Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji produktu przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących usuwania akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj zaczepu zamka do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub już nieużywany, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zaczepu Zamka 1911 Extended Slide Stop, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Zaczepu Zamka 1911 Extended Slide Stop. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach obsługi broni palnej.

# Turvallisuusohjeet 1911 Laajennetulle Liukusäätimelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit John Masenin 1911 Laajennetun Liukusäätimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta samalla, kun varmistetaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liukusäätimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä liukusäätimen vain yhteensopivien mallien kanssa: Government, Commander ja Officers.
- Tarkista, että peukalopadi on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa liukusäätimen käyttämisessä tai irrottamisessa.
- Älä muokkaa liukusäätimen tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Jos kohtaat ongelmia liukusäätimen kanssa, lopeta käyttö ja hae apua.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva liukusäädin työntämällä pinni ulos.
- Aseta uusi John Masen Laajennettu Liukusäädin liukuun.
- Varmista liukusäädin kovetettulla ja lämpökäsitellyllä pinnillä, joka on toimitettu mukana.
- Varmista, että liukusäädin on kunnolla paikallaan ja toimii oikein.

### 2. Käyttö:

- Liukusäätimen aktivoimiseksi vedä liuku taaksepäin täysin ja päästä se irti.
- Liukusäätimen irrottamiseksi paina peukalopadia peukalollasi.
- Harjoittele liukusäätimen käyttöä hallitussa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.

## Hävittämisohteet

- Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä aseiden lisävarusteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä liukusäätintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Laajennettuun Liukusäätimeen, ota yhteyttä designated EU contact point for safety inquiries. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 1911 Laajennetun Liukusäätimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta aseiden käsittelykäytännöissäsi.

# Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extended Slide Stop

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extended Slide Stop från John Masen. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen samtidigt som säker och effektiv användning säkerställs. Vänligen läs noggrant denna säkerhetsinstruktionsguide för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet slide stoppet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar slide stoppet.
- Använd endast slide stoppet med kompatibla modeller: Government, Commander och Officers.
- Kontrollera att tummytpad är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du aktiverar eller avaktiverar slide stoppet.
- Modifiera inte slide stoppet eller använd det på ett sätt som inte avsetts av tillverkaren.
- Om du upplever några problem med slide stoppet, avbryt användningen och sök hjälp.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort det befintliga slide stoppet genom att trycka ut pinnen.
- Sätt in det nya John Masen Extended Slide Stop i sliden.
- Säkra slide stoppet med den härdade och värmebehandlade pinnen som medföljer.
- Verifiera att slide stoppet är korrekt placerat och fungerar som det ska.

### 2. Användning:

- För att aktivera slide stoppet, dra tillbaka sliden helt och släpp den.
- För att avaktivera slide stoppet, tryck på tummytpad med din tumme.
- Öva på att använda slide stoppet i en kontrollerad miljö för att bli bekant med dess funktion.

## Avfallsinstruktioner

- När du ska göra dig av med produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenaccessorier.
- Kasta inte slide stoppet i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Extended Slide Stop, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för säkerhetsfrågor. Se till att du har din produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 Extended Slide Stop. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenhanteringsrutiner.

# Bezpečnostní pokyny pro 1911 Extended Slide Stop

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Extended Slide Stop od Johna Masena. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečné a efektivní použití. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak výrobek používat bezpečně a efektivně.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Zajistěte, aby bylo vaše prostředí bezpečné při manipulaci se zbraní.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte slide stop na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň nevybavená před instalací nebo úpravou slide stop.
- Používejte slide stop pouze s kompatibilními modely: Government, Commander a Officers.
- Zkontrolujte, zda je thumb pad pevně připojen před použitím zbraně.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při zapínání nebo vypínání slide stop.
- Neprovádějte úpravy na slide stop ani jej nepoužívejte způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se slide stop, přestaňte jej používat a vyhledejte pomoc.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela nevybavená.
- Odstraňte stávající slide stop vytažením kolíku.
- Vložte nový John Masen Extended Slide Stop do závěru.
- Zajistěte slide stop pomocí zpevněného a tepelně zpracovaného kolíku, který je dodán.
- Ověřte, že je slide stop správně usazen a funguje správně.

### 2. Použití:

- Pro aktivaci slide stop zatáhněte závěr úplně dozadu a uvolněte ho.
- Pro deaktivaci slide stop stiskněte thumb pad palcem.
- Procvičte si používání slide stop v kontrolovaném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro likvidaci příslušenství k zbraním.
- Nevyhazujte slide stop do běžného domácího odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není v použití, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Extended Slide Stop, prosím, obraťte se na určený kontaktní bod v EU pro bezpečnostní dotazy. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 1911 Extended Slide Stop. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při manipulaci se zbraněmi.