

# **1911 EXTENDED SLIDE STOP - JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, CK**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

## **Longueur Supplémentaire Pour Un Engagement Plus Rapide De La Glissière**

Déplace le pad de contact vers l'arrière et vers l'extérieur pour un engagement du glissière plus rapide et plus facile. Rend le stop de glissière plus accessible pour les tireurs ayant de petites mains. Disponible avec un pad de pouce strié (SR) ou à motifs checkered 20 Ipi (CK). Goupille durcie et traitée thermiquement.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, CK\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*JOHN MASEN\*\*](#)
- Référence: 555105211
- N° fabr.: 4543CS
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Finition: Matte Gris
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 12mm
- Largeur d'expédition: 88mm
- Longueur d'expédition: 130mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Étendu 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Stop de Glissière Étendu 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Stop de Glissière Étendu 1911 de John Masen. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en assurant une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

## Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous d'être dans un environnement sécurisé lorsque vous manipulez votre arme.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le stop de glissière pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le stop de glissière.
- Utilisez uniquement le stop de glissière avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Vérifiez que le pad de pouce est correctement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'engagement ou du désengagement du stop de glissière.
- Ne modifiez pas le stop de glissière et ne l'utilisez pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le stop de glissière, cessez son utilisation et demandez de l'aide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le stop de glissière existant en poussant la goupille.
- Insérez le nouveau Stop de Glissière Étendu John Masen dans la glissière.
- Fixez le stop de glissière avec la goupille durcie et traitée thermiquement fournie.
- Vérifiez que le stop de glissière est correctement installé et fonctionne correctement.

### 2. Utilisation :

- Pour engager le stop de glissière, tirez la glissière complètement en arrière et relâchezla.
- Pour désengager le stop de glissière, appuyez sur le pad de pouce avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le stop de glissière dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous vous débarrassez du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le stop de glissière dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus en usage, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Stop de Glissière Étendu 1911, veuillez contacter le point de contact désigné dans l'UE pour les demandes de sécurité. Assurezvous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Stop de Glissière Étendu 1911. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de manipulation d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)