

# SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 10" (25.4CM) DISCS, 80 GRIT

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Abrasifs](#) > [Disques Abrasifs](#)

## Disques Resinal Metalite Sensibles à la Pression ... Changement de Disque et de Grain Rapide

Se posent plus à plat, adhèrent mieux que les types collés avec des grumeaux de colle, offrant une durée de vie du disque beaucoup plus longue sans points hauts à user en premier. Les bords restent en place, empêchant les problèmes de "accrochage et déchirure". Beaucoup plus facile et rapide à changer, sans nettoyage entre les changements de grain, et sans nettoyage de la ponceuse. Surface spéciale, liée par résine à un support en tissu lourd, empêche l'accumulation du disque et l'arrachage du grain, permettant une coupe plus longue et plus rapide sans obstruer. Pour la finition des métaux de gros à fin, ainsi que pour toutes les finitions en bois. Vendu par paquets de 3 disques chacun.



## Caractéristiques

- Nom: [VSM ABRASIVES CORPORATION 10" \(25.4CM\) DISCS, 80 GRIT](#)
- Fabricant: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Référence: 591100080
- N° fabr.: 73020
- Rugosité: 80
- Taille: 10
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 244mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 10" \(25.4CM\), 80 Grit](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Disques de Ponçage VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation. Ces disques sont conçus pour offrir des performances et une durabilité supérieures pour les tâches de finition des métaux et du bois. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Lisez toujours l'étiquette du produit et les instructions avant utilisation.
- Assurezvous que les disques de ponçage sont compatibles avec votre ponceuse.
- Gardez la zone de ponçage propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Rangez les disques de ponçage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vérifiez régulièrement l'usure des disques de ponçage et remplacezles si nécessaire.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes, des masques et des gants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que les personnes aux alentours sont à une distance sûre pendant l'utilisation des disques de ponçage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Identification des dangers :

- L'inhalation de la poussière générée lors du ponçage peut poser des risques pour la santé.
- Risque de coupures ou d'abrasions dues aux bords tranchants des disques de ponçage.
- Risque potentiel de blessures oculaires causées par des débris volants.

### • Éviter les dangers :

- Utilisez toujours un masque à poussière ou un respirateur pour minimiser l'inhalation de poussière.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants pour protéger vos mains des bords tranchants.
- Assurezvous que la ponceuse est solidement fixée au disque de ponçage avant utilisation.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée de la ponceuse pour éviter une défaillance du disque.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

1. Débranchez la ponceuse de sa source d'alimentation.
2. Retirez tout disque de ponçage existant de la ponceuse.
3. Alignez le disque de ponçage VSM avec le patin de la ponceuse.
4. Appuyez fermement pour assurer un ajustement sécurisé.
5. Rebranchez la ponceuse à sa source d'alimentation.

### • Utilisation :

- Démarrez la ponceuse à basse vitesse et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse recommandée.
- Appliquez une pression uniforme lors du ponçage pour éviter une usure inégale du disque.
- Changez les disques de ponçage lorsqu'ils montrent des signes d'usure ou de colmatage.
- Ne forcez pas la ponceuse ; laissez le disque faire le travail.
- Après utilisation, éteignez la ponceuse et débranchezla avant de changer de disque ou de nettoyer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des disques de ponçage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les disques de ponçage dans les déchets ménagers réguliers s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou information complémentaire concernant l'utilisation des Disques de Ponçage de VSM Abrasives Corporation, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web officiel.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser vos disques de ponçage VSM en toute sécurité et efficacité. Priorisez toujours la sécurité et suivez les instructions fournies. Merci de votre attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)