

CARTRIDGE STOP FOR MOSSBERG® 500 - CARTRIDGE STOP FOR 12GA, 20GA MOSSBERG 500

Factory replacement cartridge stop for Mossberg 500 shotgun chambered in 12 gauge, 20 gauge or .410 bore.



Attributes

- Name: CARTRIDGE STOP FOR 12GA, 20GA MOSSBERG 500
- Manufacturer: MOSSBERG
- Product no.: 631000119
- Mfr. No.:
- Make: Mossberg
- Model: 500,590A1,590
- Delivery weight: 0.018kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CARTRIDGE STOP FÜR MOSSBERG® 500 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CARTRIDGE STOP FOR MOSSBERG® 500 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CARTRIDGE STOP PARA MOSSBERG® 500](#)
- [Français: ARRÊTOIR DE CARTOUCHES POUR MOSSBERG® 500 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Fermo Cartuccia per Mossberg® 500 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: PATRONSTOPPER FOR MOSSBERG® 500 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Zatrząsk Naboju dla Mossberg® 500 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CARTRIDGE STOP FOR MOSSBERG® 500 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Patronstopp för MOSSBERG® 500 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NÁHRADNÍ CARTRIDGE STOP PRO MOSSBERG® 500 Bezpečnostní Příručka](#)

CARTRIDGE STOP FÜR MOSSBERG® 500

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du den Cartridge Stop für die Mossberg® 500 erworben hast. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsmaßnahmen und den richtigen Umgang mit dem Patronenstop zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die spezifischen MossbergModelle (500, 590, 590A1) und die geeignete Gauge (12GA, 20GA oder .410 Bore) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte den Patronenstop und alle verwandten Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Patronenstop regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Wenn er beschädigt ist, verwende das Produkt nicht und ersetze es sofort.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Patronenstop installierst oder anpasst.
- Verwende den Patronenstop nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide die Verwendung des Patronenstop in Verbindung mit anderen Modifikationen oder Zubehörteilen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, den Patronenstop zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere den Kundensupport.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, falls erforderlich.

2. Installation:

- Finde den vorhandenen Patronenstop an deiner MossbergSchrotflinte.
- Entferne den alten Patronenstop, falls zutreffend, und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Richte den neuen Patronenstop im vorgesehenen Bereich aus und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Befolge alle zusätzlichen Installationsanweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.

3. Nutzung:

- Teste nach der Installation die Funktion des Patronenstop, indem du die Aktion der Schrotflinte ohne Munition durchläufst.
- Stelle sicher, dass der Patronenstop reibungslos funktioniert und die normale Funktion der

- Schrotflinte nicht beeinträchtigt.
- Überprüfe regelmäßig den Patronenstop auf ordnungsgemäße Funktion und sicheren Sitz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Patronenstop gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und nichtelektronische Abfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht wiederverwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung wende dich bitte an die vorgesehenen KundensupportKanäle. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner für sicherheitsbezogene Fragen zu haben.

Danke, dass du den Cartridge Stop für die Mossberg® 500 gewählt hast. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

CARTRIDGE STOP FOR MOSSBERG® 500 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Cartridge Stop for Mossberg® 500. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use to understand the safety measures and proper handling of the cartridge stop.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for the specific Mossberg models mentioned (500, 590, 590A1) and the appropriate gauge (12GA, 20GA, or .410 bore).
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the cartridge stop and all related products out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cartridge stop regularly for any signs of damage or wear. If damaged, do not use the product and replace it immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shotgun is unloaded before installing or adjusting the cartridge stop.
- Use the cartridge stop only for its intended purpose, as specified in the product description.
- Avoid using the cartridge stop in conjunction with any other modifications or aftermarket accessories that could affect its performance.
- Do not attempt to disassemble or modify the cartridge stop.
- If you encounter any issues during installation or use, consult a qualified gunsmith or contact customer support.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation:

- Locate the existing cartridge stop on your Mossberg shotgun.
- Remove the old cartridge stop if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the new cartridge stop in the designated area, ensuring it fits securely.
- Follow any additional installation instructions provided with the product.

3. Usage:

- After installation, test the function of the cartridge stop by cycling the action of the shotgun without ammunition.
- Ensure that the cartridge stop operates smoothly and does not impede the normal functioning of the shotgun.
- Regularly check the cartridge stop for proper operation and secure fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the cartridge stop in accordance with local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- If the product is damaged and cannot be reused, ensure it is disposed of in a safe manner to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the designated customer support channels. It is important to have a point of contact for any safetyrelated questions.

Thank you for choosing the Cartridge Stop for Mossberg® 500. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CARTRIDGE STOP PARA MOSSBERG® 500

Introducción

Gracias por adquirir el Cartridge Stop para Mossberg® 500. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar el uso y la instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla para entender las medidas de seguridad y el manejo adecuado del cartridge stop.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para los modelos específicos de Mossberg mencionados (500, 590, 590A1) y el calibre apropiado (12GA, 20GA o .410).
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el cartridge stop y todos los productos relacionados fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cartridge stop regularmente en busca de signos de daño o desgaste. Si está dañado, no uses el producto y reemplázalo de inmediato.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar el cartridge stop.
- Usa el cartridge stop solo para su propósito previsto, como se especifica en la descripción del producto.
- Evita usar el cartridge stop en combinación con modificaciones u otros accesorios que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes desarmar o modificar el cartridge stop.
- Si encuentras algún problema durante la instalación o el uso, consulta a un armero calificado o contacta al soporte al cliente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, si es necesario.

2. Instalación:

- Localiza el cartridge stop existente en tu escopeta Mossberg.
- Retira el cartridge stop viejo si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el nuevo cartridge stop en el área designada, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Sigue cualquier instrucción adicional de instalación proporcionada con el producto.

3. Uso:

- Después de la instalación, prueba la función del cartridge stop al accionar la escopeta sin munición.
- Asegúrate de que el cartridge stop funcione sin problemas y no impida el funcionamiento normal.

de la escopeta.

- Revisa regularmente el cartridge stop para asegurar su correcto funcionamiento y ajuste seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cartridge stop de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos y no electrónicos.
- Si el producto está dañado y no puede ser reutilizado, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, por favor contacta a los canales de soporte al cliente designados. Es importante tener un punto de contacto para cualquier pregunta relacionada con la seguridad.

Gracias por elegir el Cartridge Stop para Mossberg® 500. Tu seguridad es nuestra prioridad.

ARRÊTOIR DE CARTOUCHES POUR MOSSBERG®

500 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté l'Arrêtoir de Cartouches pour Mossberg® 500. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant de l'utiliser pour comprendre les mesures de sécurité et la bonne manipulation de l'arrêtoir de cartouches.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est adapté aux modèles Mossberg spécifiés (500, 590, 590A1) et au calibre approprié (12GA, 20GA ou .410 bore).
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'armes à feu avec soin, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Garde l'arrêtoir de cartouches et tous les produits associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'arrêtoir de cartouches pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. S'il est endommagé, ne l'utilise pas et remplace-le immédiatement.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster l'arrêtoir de cartouches.
- Utilise l'arrêtoir de cartouches uniquement pour son usage prévu, tel que spécifié dans la description du produit.
- Évite d'utiliser l'arrêtoir de cartouches en conjonction avec d'autres modifications ou accessoires après-vente qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier l'arrêtoir de cartouches.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, consulte un armurier qualifié ou contacte le support client.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, si nécessaire.

2. Installation :

- Localise l'arrêtoir de cartouches existant sur ton fusil Mossberg.
- Retire l'ancien arrêtoir de cartouches si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le nouvel arrêtoir de cartouches dans la zone désignée, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Suis toutes les instructions d'installation supplémentaires fournies avec le produit.

3. Utilisation :

- Après l'installation, teste le fonctionnement de l'arrêtoir de cartouches en faisant fonctionner l'action du fusil sans munitions.
- Assure-toi que l'arrêtoir de cartouches fonctionne correctement et ne gêne pas le fonctionnement

normal du fusil.

- Vérifie régulièrement l'arrêtoir de cartouches pour un fonctionnement approprié et un ajustement sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'arrêtoir de cartouches conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Si le produit est endommagé et ne peut pas être réutilisé, assure-toi qu'il est éliminé de manière sécurisée pour éviter les blessures à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, merci de te rapprocher des canaux de support client désignés. Il est important d'avoir un point de contact pour toute question liée à la sécurité.

Merci d'avoir choisi l'Arrêtoir de Cartouches pour Mossberg® 500. Ta sécurité est notre priorité.

Fermo Cartuccia per Mossberg® 500 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Fermo Cartuccia per Mossberg® 500. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere le misure di sicurezza e la corretta gestione del fermo cartucce.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia idoneo per i modelli Mossberg specificati (500, 590, 590A1) e per il calibro appropriato (12GA, 20GA o .410 bore).
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cautela, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere il fermo cartucce e tutti i prodotti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il fermo cartucce per eventuali segni di danni o usura. Se danneggiato, non utilizzare il prodotto e sostituirlo immediatamente.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il fermo cartucce.
- Utilizzare il fermo cartucce solo per il suo scopo previsto, come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evitare di utilizzare il fermo cartucce insieme a qualsiasi altra modifica o accessorio di mercato secondario che possa influenzare le sue prestazioni.
- Non tentare di smontare o modificare il fermo cartucce.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, consultare un armaiolo qualificato o contattare il supporto clienti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione:

- Individuare il fermo cartucce esistente sul fucile Mossberg.
- Rimuovere il vecchio fermo cartucce, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare il nuovo fermo cartucce nell'area designata, assicurandosi che si adatti in modo sicuro.
- Seguire eventuali istruzioni aggiuntive di installazione fornite con il prodotto.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testare la funzionalità del fermo cartucce azionando il fucile senza munizioni.
- Assicurarsi che il fermo cartucce funzioni senza intoppi e non ostacoli il normale funzionamento del fucile.
- Controllare regolarmente il fermo cartucce per garantire un funzionamento corretto e un'adeguata aderenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il fermo cartucce in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riutilizzato, assicurarsi che venga smaltito in modo sicuro per prevenire lesioni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di contattare i canali di supporto clienti designati. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza.

Grazie per aver scelto il Fermo Cartuccia per Mossberg® 500. La tua sicurezza è la nostra priorità.

PATRONSTOPPER FOR MOSSBERG® 500

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte patronstopperen for Mossberg® 500. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre sikker bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forstå sikkerhetstiltakene og riktig håndtering av patronstopperen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for de spesifikke Mossbergmodellene nevnt (500, 590, 590A1) og den aktuelle kaliber (12GA, 20GA eller .410 bore).
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Hold patronstopperen og alle relaterte produkter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser patronstopperen regelmessig for tegn på skade eller slitasje. Hvis den er skadet, ikke bruk produktet og bytt det umiddelbart.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at haglen er uladet før du installerer eller justerer patronstopperen.
- Bruk kun patronstopperen til sitt tiltenkte formål, som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke patronstopperen sammen med andre modifikasjoner eller ettermarkedsprodukter som kan påvirke ytelsen.
- Forsøk ikke å demontere eller modifisere patronstopperen.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, kontakt en kvalifisert våpensmed eller kundeservice.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at haglen er helt uladet og pekker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Finn den eksisterende patronstopperen på din Mossberghagle.
- Fjern den gamle patronstopperen hvis aktuelt, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster den nye patronstopperen i det angitte området, og sørg for at den passer sikkert.
- Følg eventuelle tilleggstallasjonsinstruksjoner som følger med produktet.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, test funksjonen til patronstopperen ved å sykle gjennom haglens mekanisme uten ammunisjon.
- Sørg for at patronstopperen fungerer jevnt og ikke hindrer normal funksjon av haglen.
- Kontroller jevnlig patronstopperen for riktig drift og sikker passform.

Avfallsinstruksjoner

- Kast patronstopperen i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk og ikkeelektronisk avfall.
- Hvis produktet er skadet og ikke kan gjenbrukes, sørg for at det kastes på en sikker måte for å unngå skade på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, installasjon eller produktytelse, vennligst kontakt de angitte kundestøttekanalene. Det er viktig å ha et kontaktpunkt for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Takk for at du valgte patronstopperen for Mossberg® 500. Din sikkerhet er vår prioritet.

Zatrask Nabojoy dla Mossberg® 500 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zatrasku Nabojoy dla Mossberg® 500. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności oraz właściwe obchodzenie się z zatraskiem nabojoy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do konkretnych modeli Mossberg wymienionych (500, 590, 590A1) oraz odpowiedniego kal. (12GA, 20GA lub .410).
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami do broni z ostrożnością, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj zatrask nabojoy oraz wszystkie związane z nim produkty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zatrask nabojoy pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku uszkodzenia, nie używaj produktu i natychmiast go wymień.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest wyładowana przed instalacją lub regulacją zatrasku nabojoy.
- Używaj zatrasku nabojoy wyłącznie do jego zamierzonego celu, zgodnie z opisem produktu.
- Unikaj używania zatrasku nabojoy w połączeniu z jakimikolwiek innymi modyfikacjami lub akcesoriami, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować zatrasku nabojoy.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie wyładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj istniejący zatrask nabojoy na swojej strzelbie Mossberg.
- Usuń stary zatrask nabojoy, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dopasuj nowy zatrask nabojoy w wyznaczonym miejscu, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami instalacyjnymi dostarczonymi z produktem.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj działanie zatrasku nabojoy, cyklicznie uruchamiając mechanizm strzelby bez amunicji.
- Upewnij się, że zatrask nabojoy działa płynnie i nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu strzelby.
- Regularnie sprawdzaj zatrask nabojoy pod kątem prawidłowego działania i pewnego

dopasowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zatrzask naboju zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i nieelektronicznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie może być ponownie użyty, upewnij się, że zostanie usunięty w sposób bezpieczny, aby zapobiec urazom innych osób.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonymi kanałami wsparcia. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z bezpieczeństwem.

Dziękujemy za wybór Zatrzasku Nabojowego dla Mossberg® 500. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

CARTRIDGE STOP FOR MOSSBERG® 500

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit Cartridge Stopin Mossberg® 500:lle. Tämä turvallisuusohje tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvallisuustoimenpiteet ja cartridge stopin oikean käsittelyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva mainittujen Mossbergmallien (500, 590, 590A1) ja oikean kaliiperin (12GA, 20GA tai .410 bore) kanssa.
- Käsittele aina tuliaseita ja tuliasevarusteita varovaisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä cartridge stop ja kaikki siihen liittyvät tuotteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista cartridge stop säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä ja vaihda se välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että haulikkosi on tyhjennetty ennen cartridge stopin asentamista tai säätämistä.
- Käytä cartridge stopia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Vältä cartridge stopin käyttöä yhdessä muiden muutosten tai jälkimarkkinavarusteiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä purkaa tai muokata cartridge stopia.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, ota yhteys pätevään asekorjaajaan tai asiakastukeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Etsi olemassa oleva cartridge stop Mossberghaulikkostasi.
- Poista vanha cartridge stop, jos se on tarpeen, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Kohdista uusi cartridge stop määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Noudata tuotteen mukana toimitettuja lisäasennusohjeita.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa cartridge stopin toiminta kierrättämällä haulikon toimintoa ilman ammuksia.
- Varmista, että cartridge stop toimii sujuvasti eikä estä haulikon normaalia toimintaa.
- Tarkista säännöllisesti cartridge stopin oikea toiminta ja tiukka istuvuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä cartridge stop paikallisten elektronisten ja eielektronisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut eikä sitä voida käyttää uudelleen, varmista, että se hävitetään turvallisesti muiden vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä nimettyihin asiakastukikanaviin. On tärkeää, että sinulla on yhteyspiste kaikkiin turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Kiitos, että valitsit Cartridge Stopin Mossberg® 500:lle. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Patronstopp för MOSSBERG® 500

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpte Patronstopp för Mossberg® 500. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt hantering av patronstoppet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för de specifika Mossbergmodellerna som nämns (500, 590, 590A1) och den lämpliga kalibern (12GA, 20GA eller .410 bore).
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med försiktighet, följ alla lokala lagar och förordningar.
- Håll patronstoppet och alla relaterade produkter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera patronstoppet regelbundet för tecken på skador eller slitage. Om det är skadat, använd inte produkten och byt ut den omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du installerar eller justerar patronstoppet.
- Använd endast patronstoppet för sitt avsedda syfte, som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda patronstoppet tillsammans med andra modifieringar eller eftermarknadstillbehör som kan påverka dess prestanda.
- Försök inte att demontera eller modifiera patronstoppet.
- Om du stöter på problem under installation eller användning, rådfråga en kvalificerad vapensmed eller kontakta kundsupport.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, om det krävs.

2. Installation:

- Lokalisera det befintliga patronstoppet på ditt Mossberghagelgevär.
- Ta bort det gamla patronstoppet om tillämpligt, följ tillverkarens instruktioner.
- Justera det nya patronstoppet på den angivna platsen och se till att det sitter säkert.
- Följ eventuella ytterligare installationsanvisningar som medföljer produkten.

3. Användning:

- Efter installationen, testa funktionen av patronstoppet genom att cykla åtgärden på hagelgeväret utan ammunition.
- Se till att patronstoppet fungerar smidigt och inte hindrar hagelgevärets normala funktion.
- Kontrollera regelbundet patronstoppet för korrekt funktion och säker passform.

Avfallsinstruktioner

- Kassera patronstoppet i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och ickeelektroniskt avfall.
- Om produkten är skadad och inte kan återanvändas, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen kontakta de angivna kundsupportkanalerna. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för eventuella säkerhetsrelaterade frågor.

Tack för att du valde Patronstopp för Mossberg® 500. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁHRADNÍ CARTRIDGE STOP PRO MOSSBERG®

500 Bezpečnostní Příručka

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní cartridge stop pro Mossberg® 500. Tato bezpečnostní příručka poskytuje základní informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správnému zacházení s cartridge stop.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro konkrétní modely Mossberg uvedené (500, 590, 590A1) a příslušné ráže (12GA, 20GA nebo .410 bore).
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím k nim s opatrností a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Držte cartridge stop a všechny související produkty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte cartridge stop na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud je poškozen, nepoužívejte produkt a okamžitě jej vyměňte.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá před instalací nebo úpravou cartridge stop.
- Používejte cartridge stop pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vyhněte se používání cartridge stop v kombinaci s jakýmkoli dalšími modifikacemi nebo aftermarketovými příslušenstvími, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Nepokoušejte se cartridge stop demontovat nebo upravovat.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, konzultujte kvalifikovaného zbrojře nebo kontaktujte zákaznickou podporu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je brokovnice úplně vybitá a míří na bezpečné místo.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, pokud je to nutné.

2. Instalace:

- Najděte stávající cartridge stop na vaší brokovnici Mossberg.
- Pokud je to nutné, odstraňte starou cartridge stop podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte novou cartridge stop na určené místo, ujistěte se, že je pevně usazena.
- Dodržujte jakékoli další pokyny k instalaci poskytnuté s produktem.

3. Použití:

- Po instalaci otestujte funkci cartridge stop tak, že procyklíte akci brokovnice bez munice.
- Ujistěte se, že cartridge stop funguje hladce a nebrání normálnímu fungování brokovnice.
- Pravidelně kontrolujte cartridge stop na správnou funkci a bezpečné uchycení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte cartridge stop v souladu s místními předpisy pro elektronický a neelektronický odpad.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej znovu použít, zajistěte, aby byl likvidován bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se prosím obraťte na určené kanály zákaznické podpory. Je důležité mít kontaktní místo pro jakékoli otázky týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali náhradní cartridge stop pro Mossberg® 500. Vaše bezpečnost je naší prioritou.