

# RUGER 77/22™ GHOST RING RECEIVER REAR SIGHT - NECG RUGER 77/22 PEEP GHOST RING RECEIVER REAR SIGHT BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

## Se fixe rapidement aux bases intégrales Ruger

Ce viseur arrière en acier finement usiné se fixe sur le rail de la plupart des fusils Ruger® ; c'est un excellent viseur de chasse principal lorsque la lunette n'est pas pratique. Emporte-le dans ton sac comme viseur d'urgence pour sauver ta chasse en cas de défaillance de la lunette. S'installe et se retire sans perte de zéro. La hauteur correspond à la plupart des viseurs avant d'origine M-77®, 77/22® et #1. Comprend des ouvertures de .093" et .125" qui attirent ton regard vers le viseur pour un alignement rapide. Réglable en dérive et en élévation.



## Caractéristiques

- Nom: [NECG RUGER 77/22 PEEP GHOST RING RECEIVER REAR SIGHT BLACK](#)
- Fabricant: [NECG](#)
- Référence: 661040100
- N° fabr.: N-100
- Couleur: Noir
- Modèle: 77/22
- Style: Peep
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 147mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER 77/22™ GHOST RING RECEIVER REAR SIGHT Guide de sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# RUGER 77/22™ GHOST RING RECEIVER REAR SIGHT

## Guide de sécurité

### Introduction

Merci d'avoir acheté le viseur arrière RUGER 77/22™ Ghost Ring Receiver par NECG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre nouveau viseur. Veuillez lire l'intégralité du guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

### Directives de sécurité générales

- Sécurité du produit :** Ce produit est conçu pour une utilisation sûre sur les fusils Ruger®. Assurezvous de suivre les directives d'utilisation pour minimiser les risques.
- Rappels améliorés :** Restez informé des rappels de produits. En cas de rappel, suivez les instructions fournies pour retourner ou remplacer le produit.
- Achats en ligne :** Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les normes de sécurité de l'UE.
- Focus spécial sur le consommateur :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurezvous qu'il est stocké en toute sécurité hors de portée des mineurs.
- Point de contact de l'UE :** Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE.
- Alertes rapides :** Restez informé sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

### Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Sécurité de l'installation :** Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation. Vérifiez que le fusil n'est pas en position de tir.
- Alignement du viseur :** Lorsque vous utilisez le viseur, assurezvous qu'il est correctement aligné avec le canon de l'arme pour éviter les tirs accidentels.
- Utilisation d'urgence :** Le viseur peut être utilisé comme une solution de secours en cas d'urgence. Familiarisezvous avec son fonctionnement avant un voyage de chasse.
- Entretien :** Inspectez régulièrement le viseur pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Conditions environnementales :** Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient nuire à la visibilité ou à la fonctionnalité.

### Instructions pour l'installation et l'utilisation

#### 1. Installation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localisez le rail de dovetail d'origine sur votre fusil Ruger®.
- Alignez le viseur avec le dovetail et glissezle en place.
- Serrez le collier de manière sécurisée pour vous assurer qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.
- Confirmez que le viseur est aligné avec le canon avant utilisation.

#### 2. Utilisation :

- Ajustez le viseur pour la dérive et l'élévation selon les conditions de tir.
- Utilisez les ouvertures de .093" ou .125" pour un alignement optimal du viseur en fonction de votre préférence.
- Entraînezvous à utiliser le viseur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurezvous toujours que le fusil est pointé dans une direction sûre lors de l'ajustement du viseur.

### Instructions d'élimination

- Éliminez le viseur conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les accessoires d'armes à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le viseur arrière RUGER 77/22™ Ghost Ring Receiver, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web officiel.

Merci d'avoir choisi le viseur arrière RUGER 77/22™ Ghost Ring Receiver. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez votre expérience avec ce produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)