

1911 FIBER OPTIC REAR SIGHTS - NOVAK FIBER OPTIC LO-MOUNT REAR SIGHT, GREEN, FITS KIMBER 1911

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Maximise la lumière disponible pour une acquisition rapide des visées en faible luminosité

Les propriétés avancées de collecte de lumière des tiges en fibre optique maximisent l'utilisation de la lumière ambiante pour offrir une lueur brillante qui se démarque sur des fonds sombres et te met rapidement en cible, même dans des situations de faible luminosité ou de stress élevé. Les éléments avant et arrière sont vendus séparément, te permettant de créer un système personnalisé à trois points avec fibre optique adapté à tes besoins de tir. Disponible avec des inserts rouges ou verts. Les viseurs arrière Lo-Mount ont des bords arrondis qui ne s'accrochent pas à l'étui ou aux vêtements. Le viseur arrière Colt s'adapte au modèle Government ; un usinage est nécessaire, instructions d'installation incluses.



Caractéristiques

- Nom: [NOVAK FIBER OPTIC LO-MOUNT REAR SIGHT, GREEN, FITS KIMBER 1911](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000089
- N° fabr.: LMKFO GREEN
- Couleur de visée: Vert
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Fibre Optique, Profil-Bas
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.023kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Hausses Arrière en Fibre Optique 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Hausses Arrière en Fibre Optique 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Arrière en Fibre Optique 1911 de Novak. Ce guide fournit des informations essentielles de sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien appropriés de votre nouvelle hausse arrière. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous que la hausse arrière est compatible avec votre modèle d'arme à feu. Utilisezla uniquement avec les modèles approuvés (Government, Commander, Officers) pour éviter les accidents.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Consultez les annonces officielles pour toute notice de sécurité liée à ce produit.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité de l'UE. Vérifiez que vous achetez auprès d'une source réputée.
- Protection Spéciale des Consommateurs** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Il est conçu uniquement pour une utilisation par des adultes.
- Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, référezvous aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme de sécurité de l'UE pour les mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Vérifiez que la hausse s'adapte à votre modèle spécifique de Kimber 1911. Consultez les spécifications pour garantir un ajustement correct.
- Installation** : Suivez précisément les instructions d'installation pour éviter tout désalignement ou ajustement incorrect, ce qui pourrait entraîner des accidents.
- Manipulation** : Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée. Suivez toutes les pratiques de sécurité standard liées aux armes à feu.
- Inspection** : Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si la hausse est compromise.
- Ajustement** : Un ajustement mineur peut être nécessaire pour certains modèles. Assurezvous que toute modification est effectuée avec soin et ne compromet pas l'intégrité de la hausse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis pour armuriers.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la hausse arrière existante de votre Kimber 1911 en utilisant les outils appropriés.
- Alignez la Haussse Arrière en Fibre Optique Novak avec la rainure de votre arme à feu.
- Tapotez doucement la hausse en place à l'aide d'un outil non marquant pour éviter d'endommager la hausse.
- Assurezvous que la hausse est de niveau et correctement alignée.

3. Utilisation :

- Une fois installée, testez la hausse en visant une cible pour vérifier la visibilité et l'alignement.
- Ajustez votre technique de tir pour accommoder la nouvelle hausse si nécessaire.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Vérifiez à nouveau l'alignement de la hausse avant de tirer en direct.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut** : Lors de la mise au rebut de ce produit, suivez les réglementations locales concernant les accessoires et matériaux d'armes à feu.
- **Considérations Environnementales** : Ne jetez pas dans les déchets ménagers normaux. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Hausses Arrière en Fibre Optique 1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme à feu sont nos priorités absolues.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr