

SC100 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Pad de Base Noir

Un pad de style 752 avec du matériau Decelerator pour absorber le recul, et un insert dur au talon pour glisser facilement sur les vêtements.



Caractéristiques

- Nom: [PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE](#)
- Fabricant: [PACHMAYR](#)
- Référence: 690012158
- N° fabr.: 03235
- Couleur: Noir
- Matériau: Leather
- Style: Standard
- Taille: Moyen
- Épaisseur: 1
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 221mm
- UPC: 034337032359

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le pad de recul SC100 Decelerator](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le pad de recul SC100 Decelerator

Introduction

Merci d'avoir choisi le pad de recul SC100 Decelerator de Pachmayr. Ce pad de recul est conçu pour améliorer votre expérience de tir en absorbant le recul et en offrant du confort. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le pad de recul est installé correctement avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le pad de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le pad de recul à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le pad de recul.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.
- Ne laissez pas d'autres personnes manipuler l'arme à feu pendant que vous installez ou ajustez le pad de recul.
- Utilisez le pad de recul uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez le pad de recul avec la crosse de l'arme à feu.
- Fixez le pad à l'aide des vis ou du mécanisme de fixation fournis, en vous assurant qu'il est solidement attaché.
- Vérifiez l'ajustement et la stabilité du pad de recul avant utilisation.

2. Utilisation :

- Tenez fermement l'arme à feu avec les deux mains.
- Positionnez l'arme à feu contre votre épaule, en vous assurant que le pad de recul est en contact.
- Maintenez une posture de tir appropriée pour maximiser le confort et le contrôle.
- Après utilisation, inspectez le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de disposition

- Disposez du pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du pad de recul SC100 Decelerator, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre pad de recul SC100 Decelerator. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr