

# CLEANING RODS - HOPPES 30 CALIBER 3-PIECE STEEL RIFLE ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Tiges en Acier et Aluminium

Des tiges en aluminium et en acier pour pistolets, fusils et fusils de chasse. La tige pour pistolet est en une seule pièce avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc., livrée avec des jags de .22, .38 et .45. Les tiges pour fusil sont en trois pièces avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc. Une pointe à bouton (jag) et une pointe fendue sont incluses. La tige de calibre .22 fonctionne pour les calibres de .22 à .270. La tige de calibre .30 fonctionne pour les calibres de .30 à .35. Les deux peuvent utiliser des jags et des brosses plus grands ou plus petits pour d'autres calibres. Tige pour fusil de chasse - uniquement en aluminium. Trois pièces, ne pivote pas. Comprend deux pointes fendues pour les calibres .410 à 12. Filetage 5/16"-27.



## Caractéristiques

- Nom: [HOPPES 30 CALIBER 3-PIECE STEEL RIFLE ROD](#)
- Fabricant: [HOPPES](#)
- Référence: 699351030
- N° fabr.: 3PSS
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Matériaux: Steel
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 363mm
- UPC: 026285514612

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage HOPPES 30 Calibre 3 Pièces Acier](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage HOPPES 30 Calibre 3 Pièces Acier

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage HOPPES 30 Calibre 3 Pièces Acier. Ce produit est conçu pour nettoyer les pistolets, fusils et fusils de chasse de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité aux réglementations de sécurité de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la zone de nettoyage bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir tout dommage à l'arme à feu ou à la tige de nettoyage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
  - Risque de blessure en raison d'une manipulation incorrecte des tiges de nettoyage.
  - Risque de dommage aux armes à feu si les tiges sont utilisées de manière incorrecte.
- **Éviter les Risques :**
  - Maintenez toujours une prise ferme sur la tige de nettoyage pendant son utilisation.
  - Ne pas utiliser la tige de nettoyage comme un outil à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
  - Utilisez des jags et des brosses appropriés pour le calibre de l'arme à feu que vous nettoyez.
  - Assurez-vous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de l'arme à feu.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
  - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Surveillez toujours les mineurs lors de la manipulation des outils de nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Assemblage :**
  1. Pour les tiges de fusil, connectez les trois pièces de manière sécurisée pour former une tige complète.
  2. Assurez-vous que la poignée pivotante est correctement fixée pour faciliter l'utilisation.
- **Utilisation :**
  - Avant de nettoyer, vérifiez que l'arme à feu est complètement déchargée. Vérifiez la chambre et le chargeur.
  - Fixez le jag ou la brosse approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage en utilisant le filetage standard 832.
  - Insérez la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la chambre pour les fusils et par l'extrémité du canon pour les pistolets et les fusils de chasse.
  - Utilisez des mouvements doux et réguliers pour nettoyer le canon. Évitez de frotter agressivement.
  - Après le nettoyage, retirez le jag ou la brosse et nettoyez la tige avec un solvant approprié.
- **Démontage :**
  - Après utilisation, démontez la tige de nettoyage en dévissant doucement les pièces.
  - Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de toute tige de nettoyage cassée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les tiges de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour vos armes à feu. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits HOPPES.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)