

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE - POWER CUSTOM 10/22 EXTENDED BOLT HANDLE/SPRING GUIDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Chargement plus rapide, cycle plus fluide

La poignée de verrouillage prolongée en titane léger a une forme longue et courbée qui est facile à saisir lors du chargement ou du déchargement de la chambre. Le guide de ressort en tige de perçage durci et poli comprend un ressort supplémentaire de 4 oz. pour un cycle plus rapide et plus fluide, ainsi qu'une alimentation améliorée avec tous les types de munitions. Disponible avec une poignée solide ou squelettique pour une réduction de poids supplémentaire. Ressort de remplacement disponible séparément.



Caractéristiques

- Nom: [POWER CUSTOM 10/22 EXTENDED BOLT HANDLE/SPRING GUIDE](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713301103
- N° fabr.: NONE
- Finition: Argent
- Main: Droit
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 119mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir acheté la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour assurer une utilisation et un entretien sécurisés de votre nouvelle poignée de verrouillage.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et supposez qu'elles sont chargées jusqu'à preuve du contraire.
- Assurezvous que la poignée de verrouillage est correctement installée et fonctionne avant de l'utiliser.
- Inspectez régulièrement la poignée de verrouillage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22® uniquement avec le modèle Ruger 10/22 compatible.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de régler la poignée de verrouillage.
- N'utilisez pas une force excessive lors de l'utilisation de la poignée de verrouillage, car cela pourrait causer des dommages ou des dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser la poignée de verrouillage dans des conditions humides ou boueuses, car cela pourrait affecter ses performances.
- Si la poignée de verrouillage devient difficile à utiliser, cessez immédiatement son utilisation et inspectezla pour détecter des obstructions ou des dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la poignée de verrouillage existante en la dévissant de l'assemblage de verrou.
- Alignez la nouvelle Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22® avec l'assemblage de verrou.
- Fixez solidement la nouvelle poignée de verrouillage en place, en vous assurant qu'elle est serrée mais pas trop serrée.
- Testez le fonctionnement de la poignée de verrouillage en actionnant plusieurs fois l'action avant utilisation.

Utilisation

- Pour charger l'arme à feu, saisissez fermement la poignée de verrouillage prolongée et tirezla en arrière en douceur.
- Pour vider la chambre, répétez la procédure de chargement pour vous assurer qu'aucune munition ne reste dans la chambre.
- Entraînezvous régulièrement aux procédures de chargement et de vidage pour vous familiariser avec le fonctionnement de la poignée de verrouillage prolongée.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en titane et en acier.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez des options de recyclage pour les matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances de la Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Poignée de Verrouillage Prolongée RUGER® 10/22®. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr