

MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE - SIG SAUER, INC. MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Le stock pliant et télescopique de remplacement d'origine SIG SAUER s'installe facilement sur votre MCX/MPX via l'interface 1913 du récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. MPX/MCX FOLDING TELESCOPING STOCK 1913 INTERFACE BLACK](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000535
- N° fabr.: STOCK-X-FOLD-TE
- Couleur: Noir
- Matériaux: -
- Modèle: MCX, MPX
- Style: Pliant
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.413kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 798681544004

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Stock Pliant et Télescopique 1913 Interface SIG SAUER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Stock Pliant et Télescopique 1913 Interface SIG SAUER

Introduction

Merci d'avoir choisi le stock pliant et télescopique de remplacement d'origine SIG SAUER. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser et à installer ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation appropriée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du stock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation du stock.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lors de l'utilisation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le stock.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Alignement:** Alignez le stock avec l'interface 1913 du récepteur de votre MCX/MPX.
- Fixation:** Fixez le stock en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérification:** Vérifiez que le stock est solidement fixé en tirant légèrement pour s'assurer qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour déployer le stock, tirez doucement sur la partie télescopique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Pour replier le stock, appuyez sur le mécanisme de déverrouillage et pliezle soigneusement.
- Ne forcez pas le mécanisme si vous rencontrez une résistance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et des équipements électroniques.
- Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les points de collecte des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour des informations de contact appropriées.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre stock pliant et télescopique SIG SAUER. Merci de respecter ces instructions pour votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr